





## Yleiset puhelintehtävät

Puhelimen online-ohjeen avaaminen	Valitse  .
Puhelun soittaminen	Varaa linja ennen numeron valintaa tai sen jälkeen.
Valitun numeron toistaminen	Paina <b>Toista</b> -näppäintä. Voit vaihtoehtoisesti painaa navigointinäppäintä linjan ollessa vapaana. Soitettujen puhelujen loki tulee näkyviin.
Kuulokkeen käyttöön siirtyminen puhelun aikana	Nosta kuuloke.
Kaiuttimen tai korvaaukloksen käyttöön siirtyminen puhelun aikana	Paina  - tai  -näppäintä ja pane kuuloke pidikkeeseen.
Puhelimen vaimentaminen	Valitse  .
Puhelulokien käyttäminen	Paina  -näppäintä ja valitse haluamasi puheluloki. Valitse numero korostamalla haluamasi tietue ja avaa linja.
Numeron muokkaaminen	Paina <b>Muokkaa</b> -, <b>&lt;&lt;</b> - tai <b>&gt;&gt;</b> -näppäintä.
Puhelun asettaminen pitoon / pidossa olevaan puhelun palaaminen	Valitse <b>Pito</b> tai <b>Palaa</b> .
Puhelun siirtäminen uuteen numeroon	Valitse <b>Siirrä</b> , syötä kohdenumero ja valitse sitten <b>Siirrä</b> uudelleen.
Sisäpuhelun soittaminen	Paina <b>sisäpuhelunäppäintä</b> , syötä puhelinnumero tarvittaessa ja aloita puhuminen, kun kuulet merkkiäänän.
(Tilapäisen) vakioneuvottelupuhelun aloittaminen	Valitse <b>lisää &gt; Neuvot</b> , valitse osallistujan numero ja valitse uudelleen <b>Neuvot</b> .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17133-01



### PIKAOPAS



## Cisco Unified IP -puhelimet 7962G ja 7942G Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP ja SIP) -sovellusta varten

Toimintonäppäinten määritelmät  
Puhelimen näytön kuvakkeet  
Näppäinkuvakkeet  
Yleiset puhelintehtävät

## Toimintonäppäinten määritelmät













<b>ESH</b>	Tällä voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Ei saa häiritä -toiminnon (ESH).
<b>Hae</b>	Tällä voit hakea luettelotietuetta.
<b>Jonotus</b>	Tällä voit saada ilmoituksen, kun varattuna oleva tai soiva alanumero vapautuu.
<b>Liitä</b>	Tällä voit luoda meneillään olevista puhelusta neuvottelupuhelun.
<b>Linkit</b>	Tällä voit avata Ohjeen aiheet.
<b>Lisää</b>	Tällä saat näkyviin lisää toimintonäppäimiä.
<b>Lopeta</b>	Tällä voit lopettaa nykyisen puhelun tai sisäpuhelun.
<b>LyhSoit</b>	Tällä voit soittaa käyttämällä lyhytvalinnan hakemistonumeroa.
<b>MPOimin</b>	Tällä voit vastata omaan ryhmääsi liittyvässä ryhmässä soivaan puhelun.
<b>Muokkaa</b>	Tällä voit muokata puhelulokissa olevaa numeroa.
<b>NeuvLue</b>	Tällä voit katsella neuvottelun osallistujia.
<b>Neuvot</b>	Tällä voit luoda neuvottelupuhelun.
<b>Neuvott</b>	Tällä voit luoda avoimen neuvottelupuhelun.
<b>nVäliint</b>	Tällä voit liittyä jaetulla linjalla olevaan puhelun ja osallistua neuvottelupuheluun.
<b>Palaa</b>	Tällä voit palata pidossa olevaan puhelun.
<b>Paluu</b>	Tällä voit palata edelliseen ohjeen aiheeseen.
<b>Parkki</b>	Tällä voit asettaa puhelun parkkiin, kun käytät Parkissa-toimintoa.
<b>Peruuta</b>	Tällä voit peruuttaa tekemäsi toiminnon tai poistua näytöstä ottamatta muutoksia käyttöön.
<b>Poimi</b>	Tällä voit vastata puhelun, joka soi omaan ryhmääsi kuuluvassa numerossa.

<b>Poista</b>	Tällä voit poistaa kohdistimen oikealla puolella olevia merkkejä käyttäessäsi Muokkaa-näppäintä.
<b>Poista</b>	Tällä voit poistaa osallistujan neuvottelusta.
<b>Poistu</b>	Tällä voit palata edelliseen näkymään.
<b>PoisViim</b>	Tällä voit poistaa uusimman osallistujan neuvottelusta.
<b>Päivitä</b>	Tällä voit päivittää ikkunan sisällön.
<b>Pääsivu</b>	Tällä voit tuoda näkyviin Ohjeen päävalikon.
<b>QRT</b>	Tällä voit ilmoittaa puheluongelmista järjestelmänvalvojalle.
<b>RPoimin</b>	Tällä voit vastata toisessa ryhmässä tai toisella linjalla soivaan puheluun.
<b>Siirrä</b>	Tällä voit siirtää puhelun.
<b>Siirto</b>	Tällä voit asettaa tai peruuttaa soitonsiirron.
<b>Soita</b>	Tällä voit valita puhelinnumeron.
<b>Soita</b>	Tällä voit soittaa uuden puhelun.
<b>Sulje</b>	Tällä voit sulkea aktiivisena olevan ikkunan.
<b>SuorSiir (vain SCCP)</b>	Tällä voit yhdistää kaksi puhelua.
<b>Tallenna</b>	Tällä voit tallentaa valitsemasi asetukset.
<b>Tiedot (vain SCCP)</b>	Tällä voit avata useita osapuolia käsittelevän puhelun Tiedot-tietueen Ei-vastatut puhelut- tai Vastatut puhelut-lokeissa.
<b>Toista</b>	Tällä voit valita uudelleen viimeksi valitun numeron.
<b>Tyhjennä</b>	Tällä voit poistaa tietueita tai asetuksia.
<b>Tyhjennä</b>	Tällä voit palauttaa oletusasetukset.
<b>Valitse</b>	Tällä voit valita valikkovaihtoehdon tai puhelun.
<b>Vastaa</b>	Tällä voit vastata puheluun.
<b>Videotila (vain SCCP)</b>	Tällä voit valita videonäyttötilan.
<b>vKääntö</b>	Tällä voit lähettää tai ohjata puhelun puheviestijärjestelmään.





<b>Väliint</b>	Tällä voit liittyä jaetulla linjalla olevaan puheluun.
<<	Tällä voit poistaa syöttämiäsi merkkejä.
>>	Tällä voit siirtyä eteenpäin merkki kerrallaan.

## Puhelimen näytön kuvakkeet

	Soitonsiirto käytössä
	Puhelu pidossa
	Yhdistetty puhelu
	Saapuva puhelu
	Linja varattu
	Linja vapaa
	Jaettu linja käytössä
	Viesti odottaa
	Tarkistettu puhelu
	Salattu puhelu
	Varattu-merkkivalolla varustettu linja käytössä
	Varattu-merkkivalolla varustettu linja on vapaa
	Varattu-merkkivalolla varustettu linja soi (BLF-poiminta)
	Lyhytvalinta-, puheluloki- tai luettelotietue (linjan tila tuntematon)
	Linja on Ei saa häiritä -tilassa (BLF-toiminto)
	Vapaa sisäpuhelulinja
	Sisäpuhelulinjan yksisuuntainen äänipuhelu
	Sisäpuhelulinjan kaksisuuntainen äänipuhelu
	Kuuloke käytössä

	Korvakuuloke käytössä
	Kaiutinpuhelin käytössä
	Video käytössä (vain SCCP)
	Näppäimelle määritetty toiminto
	Näppäimelle määritetty liikkuvuustoiminto
	Näppäimelle määritetty pitotoiminto
	Näppäimelle määritetty neuvottelutoiminto
	Näppäimelle määritetty siirtotoiminto
	Näppäimelle määritetty puhelinpalvelun URL
	Puhelulokin URL-tietue on valmiina muokattavaksi (vain SIP)
	Vaihtoehto valittu
	Toiminto käytössä

## Näppäinkuvakkeet

	Viestit
	Palvelut
	Ohje
	Luettelot
	Asetukset
	Äänenvoimakkuus
	Kaiutin
	Vaimennus
	Korvakuulokkeet