






Běžné úkony při telefonování

Zobrazit na telefonu nápovědu online	Stiskněte tlačítko  .
Zahájit hovor	Zvedněte sluchátko před zadáním nebo po zadání čísla.
Opakovat hovor	Stiskněte tlačítko Opakovat . Můžete také stisknutím navigačního tlačítka při zavěšeném sluchátku zobrazit seznam odchozích hovorů.
Začít v průběhu hovoru používat sluchátko	Zvedněte sluchátko.
Začít v průběhu hovoru používat hlasitý telefon nebo náhlavní soupravu	Stiskněte tlačítko  nebo  a zavěste sluchátko.
Ztlumit telefon	Stiskněte tlačítko  .
Použít logy hovorů	Stisknutím tlačítka  vyberte log hovorů. Zadejte číslo výběrem položky v seznamu a zvednutím sluchátka.
Upravit číslo	Stiskněte tlačítko Upravit , << nebo >>.
Přidržit hovor nebo pokračovat v hovoru	Stiskněte tlačítko Přidržit nebo Pokrač.
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko Přepojit , zadejte číslo a potom znovu stiskněte tlačítko Přepojit .
Zahájit hlasitý hovor	Stiskněte tlačítko hlasitého hovoru , v případě potřeby zadejte číslo a mluve po zaznění tónu.
Zahájit standardní konferenční hovor (ad hoc)	Stiskněte tlačítko více > Konfer. , zvolte číslo účastníka a pak znovu stiskněte tlačítko Konfer.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15262-01



STRUČNÝ PŘEHLED



Příručka k telefonu Cisco Unified IP Phone 7965G a 7945G pro Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP a SIP)

Definice softwarových tlačítek

Ikony na displeji telefonu

Ikony tlačítek

Běžné úkony při telefonování

Definice softwarových tlačítek












Aktualizovat	Obnoví obsah.
Callback	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
Hlavní	Zobrazí hlavní nabídku nápovědy.
Hledat	Vyhledá záznam adresáře.
JVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v přidružené skupině.
Konec	Odpojí aktuální hovor nebo aktuální hlasitý hovor.
Konec	Návrat na předchozí obrazovku.
Konfer	Vytvoří konferenční hovor.
kPřístp	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince a vytvoří konferenční hovor.
MeetMe	Uspořádá konferenci Meet-Me.
Nerušit	Zapne nebo vypne funkci Nerušit.
Odebrat	Odebere účastníka konference.
Odkazy	Poskytuje přístup k souvisejícím tématům nápovědy.
Odklonit	Odkloní nebo přesměruje hovor na systém hlasových zpráv.
OdpPosl	Odpojí účastníka konference, který se připojil jako poslední.
Odstranit	Při použití funkce Upravit odstraní znaky napravo od kurzoru.
Opakovat	Vytočí poslední volané číslo
Park	Zaparkuje hovor.
Podrobnosti (pouze protokol SCCP)	Zobrazí záznam podrobností o hovoru s více účastníky v logu Zmeškané hovory a Přijaté hovory.
Pokrač.	Pokračuje v přidruženém hovoru.
Propojit (pouze protokol SCCP)	Vytvoří konferenci propojením existujících hovorů.

Přepojit	Přepojí hovor
Přesměrovat	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
Přijmout	Přijmout hovor
Přístup	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.
PřmPřep (pouze protokol SCCP)	Přepojí dva hovory do jediného.
QRT	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému.
SeznKnf	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
Smazat	Vymaže záznamy nebo nastavení.
SVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině.
Uložit	Uloží zvolená nastavení.
Upravit	Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.
více	Zobrazí další softwarová tlačítka.
Video (pouze protokol SCCP)	Zvolí režim zobrazení videa.
Volat	Zahájí volání telefonního čísla.
Volat	Uskuteční nový hovor.
Výbrat	Vybere položku nabídky nebo hovor.
Vymazat	Obnoví výchozí hodnoty nastavení.
Vyzved	Přijme hovor ve vaší skupině.
Zavřít	Zavře aktuální okno.
ZkrVolb	Volání pomocí čísla rychlé volby.
Zpět	Provede návrat na předchozí téma nápovědy.
Zrušit	Zruší akci nebo zavře obrazovku bez použití změn.
<<	Vymaže zadané znaky.
>>	Umožňuje přecházet mezi zadanými znaky.

Ikony na displeji telefonu

Stav linky a hovoru

	Přesměrování hovorů povoleno
	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Přichodící hovor
	Zvednuto
	Zavěšeno
	Sdílená linka se používá
	Indikace čekající hlasové zprávy
	Ověřený hovor
	Šifrovaný hovor
	Obsazená linka položky rychlé volby, logu hovorů nebo záznamu adresáře (funkce BLF)
	Nečinná linka položky rychlé volby, logu hovorů nebo záznamu adresáře (funkce BLF)
	Rychlá volba, log hovorů nebo záznam adresáře (stav linky je neznámý)
	Linka ve stavu Nerušit (funkce BLF)
	Linka hlasitého hovoru v nečinném stavu
	Linka hlasitého hovoru s jednosměrným zvukem
	Linka hlasitého hovoru s obousměrným zvukem
Zvukový režim a režim videa	
	Používá se sluchátko
	Používá se náhlavní souprava

	Používá se hlasitý telefon
	Video povoleno (pouze protokol SCCP)
Přístup k funkcím	
	Funkce přiřazená k tlačítku
	Funkce Mobility přiřazená k tlačítku
	Funkce Přidržet přiřazená k tlačítku
	Funkce Konference přiřazená k tlačítku
	Funkce Přepojení přiřazená k tlačítku
	Adresa URL telefonní služby přiřazená k tlačítku
	Záznam adresy URL v logu hovorů je připravený k úpravě (pouze protokol SIP)
	Výbraná možnost
	Funkce povolena

Ikony tlačítek

	Zprávy
	Služby
	Nápověda
	Adresáře
	Nastavení
	Hlasitost
	Reproduktor
	Ztlumit
	Náhlavní souprava