






Uobičajene funkcije telefona

Pregled online pomoći telefona	Pritisnite  .
Upućivanje poziva	Podignite slušalicu prije ili poslije biranja broja.
Biranje broja ponovno	Pritisnite PonBir . Ili pritisnite gumb Navigacija dok je slušalicu spuštenu kako bi vidjeli popis Upućenih poziva.
Prijelaz na slušalicu tijekom poziva	Podignite slušalicu.
Prijelaz na zvučnik ili slušalicu tijekom poziva	Pritisnite  ili  , a zatim spustite slušalicu.
Stišavanje telefona	Pritisnite  .
Uporaba zapisa vaših poziva	Pritisnite  za odabir zapisa poziva. Za biranje, označite stavku i podignite slušalicu.
Mijenjanje broja	Pritisnite UrediBir , << ili >>.
Zadržavanje/nastavak razgovora	Pritisnite Čekanje ili Nastavi .
Prijenos poziva na novi broj	Pritisnite Prijenos , unesite broj, a zatim pritisnite ponovno Prijenos .
Pokretanje uobičajenog konferencijskog poziva	Pritisnite više puta > Konfer. , birajte sudionike, a zatim ponovno pritisnite Konfer. .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i Cisco Systems logotip su registrirani zaštitni znaci tvrtke Cisco Systems, Inc. ili njezinih podružnica u SAD i nekim drugim državama. Svi drugi registrirani znaci, spomenuti u ovom dokumentu ili na web stranicama, vlasništvo su svojih vlasnika. Uporaba riječi partner ne implicira partnerstvo između Cisca i bilo koje druge kompanije. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

OL-9599-01



Cisco IP Phone 7970 Series za Cisco CallManager 4.2

















Definicije funkcijskih tipki
Ikone telefonskog zaslona
Ikone gumba
Uobičajene funkcije telefona







Definicije funkcijskih tipki

Ažuriraj	Osvježavanje sadržaja
Biraj	Biranje telefonskog broja.
Brisanje	Uklanjanje znakova s desne strane pokazivača prilikom uporabe funkcije UrediBir
Brisanje	Vraćanje postavki na zadane vrijednosti
HLog	Sprečavanje poziva pozivne skupine da zvone na vašem telefonu tako što se odjave iz pozivne skupine
Hvatanje	Javljanje na poziv u vašoj skupini
HvatGPoz	Javljanje na poziv koji zvoni u drugoj skupini
Izbriši	Brisanje zapisa ili postavki
Izlaz	Povratak na prethodni zaslon
IzrPrij	Međusobni uzajamni prijenos između dva poziva
Javljanje	Javljanje na poziv
Konfer.	Stvaranje konferencijskog poziva
KonfPop	Pregled sudionika konferencije
NačVid	Izbor video načina rada
Nastavi	Vraćanje poziva s čekanja
Natrag	Povratak na prethodnu temu pomoći
Novi Poziv	Upućivanje novog poziva
Odabir	Odabir stavke izbornika ili poziva
OPickUp	Javljanje na poziv koji je u pridruženoj skupini
Pojednosti	Otvaranje zapisa Pojednosti za poziv s više sudionika u zapisima Propušteni pozivi i Priljeni pozivi
Poništi	Poništenje naredbe ili izlaz iz zaslona bez provedbe promjena
Ponovno biranje	Ponovno biranje posljednjega biranog broja

PovPoziv	Primanje obavijesti kada zauzeti kućni broj postane dostupan
PrekPoz	Prekid trenutnoga poziva
Pretraživanje	Pretraživanje popisa imenika
Pridruži	Pridruživanje nekoliko poziva na jednoj liniji radi stvaranja konferencijskog poziva
Prijenos	Prijenos poziva
ProsSve	Postavka/otkazivanje prosljeđivanja poziva
QRT	Dojava poteškoća s pozivima administratoru sustava
SkraćBir	Biranje pomoću indeksnog broja brzog biranja
Spremi	Spremanje odabrane postavke
Spremnik	Smještanje poziva u spremnik
Sudjel.	Pokretanje konferencije sa sastankom
TrPreusm	Slanje poziva vašem sustavu glasovnih poruka
Ukloni	Uklanjanje sudionika iz konferencije
UklSud	Uklanjanje posljednjeg sudionika dodanog u konferenciju
Upad	Pridruživanje pozivu na zajedničkoj liniji
UpadUPoz	Pridruživanje aktivnom pozivu na zajedničkoj liniji i uspostavljanje konferencijskog poziva
UrediBir	Uređivanje broja u zapisu s pozivima
više	Prikaz dodatnih funkcijskih tipki
Zatvori	Zatvaranje trenutnoga prozora
<<	Brisanje unesenih znakova
>>	Kretanje kroz unesene znakove

Ikone telefonskog zaslona

Stanja linija i poziva	
	Omogućeno prosljeđivanje
	Poziv na čekanju
	Spojeni poziv
	Dolazni poziv
	Podignuta slušalica
	Spuštena slušalica
	Zajednička linija, trenutno se koristi
Sigurni pozivi	
	Autentificirani poziv
	Šifrirani poziv
Kritični pozivi	
	Poziv s prioritetom
	Poziv srednjeg prioriteta
	Poziv visokog prioriteta
	Poziv najvišeg prioriteta
Odabrani uređaj	
	Slušalica se koristi
	Naglavna slušalica se koristi
	Zvučnik se koristi

Ostale značajke	
	Konfiguriran gumb brzog biranja
	Poruka na čekanju
	Video omogućen
	Odabrana mogućnost
	Omogućena značajka
	Dodijeljen URL usluge telefona

Ikone gumba

	Poruke
	Usluge
	Pomoć
	Imenici
	Postavke
	Zvučnik
	Stišavanje
	Naglavna slušalica