






Typowe funkcje telefonu

Wyświetlenie pomocy online dla telefonu	Naciśnij klawisz  .
Nawiązanie połączenia	Podnieś słuchawkę przed lub po wybraniu numeru.
Ponowne wybranie numeru	Naciśnij klawisz Powtór lub naciśnij przy odłożonej słuchawce klawisz Nawigacja, aby wyświetlić dziennik połączeń wybieranych.
Przełączenie się na słuchawkę podczas połączenia	Podnieś słuchawkę.
Przełączenie się na układ głośnomówiący lub zestaw nagłówny podczas połączenia	Naciśnij klawisz  lub  i odłóż słuchawkę.
Wyciszenie telefonu	Naciśnij klawisz  .
Korzystanie z dzienników połączeń	Naciśnij klawisz  , aby wybrać dziennik połączeń. Aby wybrać numer, podświetl pozycję i podnieś słuchawkę.
Edycja numeru	Naciśnij klawisz Edycja << lub >>.
Zawieszenie lub wznowienie połączenia	Naciśnij klawisz Zawieś lub Wznów .
Przekazywanie połączenia na nowy numer	Naciśnij klawisz Przekaż , wprowadź docelowy numer telefonu, następnie naciśnij ponownie klawisz Przekaż .
Rozpoczęcie standardowego połączenia konferencyjnego	Naciśnij kolejno klawisze więcej > Konfer , połącz się z uczestnikiem, następnie ponownie naciśnij klawisz Konfer .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i logo Cisco Systems są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Cisco Systems, Inc. lub jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie inne marki, nazwy lub znaki handlowe innych firm wymienione w tym dokumencie lub na stronach WWW są własnością tych firm. Użycie słowa partner nie oznacza istnienia umowy spółki między firmą Cisco i inną firmą. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OL-9873-01



Telefon IP Cisco Unified 7970 dla systemu Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Definicje klawiszy programowych
Ikony na wyświetlaczu telefonu
Ikony klawiszy
Typowe funkcje telefonu








Definicje klawiszy programowych

Aktual.	Odświeżenie zawartości
Anuluj	Anulowanie czynności lub zakończenie bez stosowania zmian
eWtrąc	Dołączanie do połączenia na linii wspólnej i utworzenie konferencji
Dołącz	Połączenie kilku połączeń na jednej linii w celu utworzenia połączenia konferencyjnego
Edycja	Edycja numeru w dzienniku połączeń
Główne	Wyświetlenie głównego menu pomocy
Konfer	Utworzenie połączenia konferencyjnego
ListaK	Wyświetlenie uczestników konferencji
Łacza	Wyświetlenie odpowiednich tematów pomocy
MostKnf	Utworzenie konferencji typu MostKnf
NowePol	Nawiązanie nowego połączenia
Odbierz	Odbieranie połączenia
Oddzwoń	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny
Parkuj	Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji Parkuj połączenie
Połącz	Nawiązanie połączenia z numerem telefonu
Powtór	Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru
PrzejmG	Odebranie połączenia dzwoniącego w innej grupie
PrzejmI	Odebranie połączenia dzwoniącego w grupie powiązanej
Przejmij	Odebranie połączenia w grupie użytkownika
Przek.	Skonfigurowanie/anulowanie przekierowywania połączeń
Przekaż	Przekazywanie połączeń



PrzkBzp	Połączenie dwóch rozmów
PrzkNat	Przekazanie połączenia do systemu wiadomości głosowych
QRT	Przesyłanie problemów z połączeniem do administratora systemu
Rozłącz	Rozłączenie bieżącego połączenia
SkrWybier	Wybieranie numeru przy użyciu numeru szybkiego wybierania
Szczegóły	Otwarcie rekordu Szczegóły dla połączenia konferencyjnego w dziennikach Połączenia nieodebrane oraz Połączenia odebrane
Szukaj	Wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej
TrybWideo	Wybranie trybu wideo
Usuń	Usuwanie znaków z prawej strony kursora podczas korzystania z funkcji Edycja
Usuń	Usunięcie uczestnika konferencji
UsuńOst	Usunięcie uczestnika ostatnio dołączonego do konferencji
więcej	Wyświetlenie dodatkowych klawiszy programowych
Wstecz	Powrót do poprzedniego tematu pomocy
Wtrąć	Dodawanie się do połączenia na linii wspólnej
Wybierz	Wybranie pozycji menu lub połączenia
Wyczyść	Usuwanie pozycji lub ustawień
Wyczyść	Przywrócenie ustawień domyślnych
Wyjście	Powrót do poprzedniego widoku
Wznów	Wznowienie zawieszonoego połączenia
Zamknij	Zamknięcie bieżącego okna
Zapisz	Zapisanie wybranego ustawienia
<<	Usuwanie wprowadzonych znaków
>>	Przesuwanie kursora po wprowadzonych znakach

Ikony na wyświetlaczu telefonu





Stany linii i połączeń

	Przekierowywanie połączeń włączone
	Połączenie zawieszono
	Trwające połączenie
	Połączenie przychodzące
	Sluchawka podniesiona
	Sluchawka odłożona
	Linia wspólna w użyciu




Połączenia bezpieczne

	Połączenie uwierzytelnione
	Połączenie szyfrowane









Połączenia krytyczne

	Połączenie priorytetowe
	Połączenie o średnim priorytecie
	Połączenie o wysokim priorytecie
	Połączenie o najwyższym priorytecie


Wybrane urządzenie

	Sluchawka w użyciu
	Zestaw nagłowny w użyciu
	Układ głośnomówiący w użyciu

Inne funkcje

	Zajęta linia w funkcji szybkiego wybierania, dzienniku połączeń lub książki telefonicznej (funkcja SZL)
	Wolna linia w funkcji szybkiego wybierania, dzienniku połączeń lub książki telefonicznej (funkcja SZL)
	Szybkie wybieranie, dziennik połączeń lub książka telefoniczna (stan linii nieznan)
	Wiadomość oczekująca
	Tryb wideo włączony
	Opcja wybrana
	Funkcja włączona
	Adres URL usługi telefonu przypisany

Ikony klawiszy

	Wiadomości
	Usługi
	Pomoc
	Książki telefoniczne
	Ustawienia
	Głośnik
	Wycisz
	Zestaw nagłowny