







## Bežné telefónne činnosti

Zobrazenie pomoci online na telefóne	Stlačte tlačidlo  .
Uskutočnenie hovoru	Zdvihnite slúchadlo pred vytočením čísla alebo po vytočení čísla.
Opätovné vytočenie čísla	Stlačte tlačidlo <b>Opakuj</b> . Môžete tiež stlačiť navigačné tlačidlo, keď je zavesené slúchadlo, a zobrazíť protokol Odchádzajúce hovory.
Prepnutie na slúchadlo počas hovoru	Zdvihnite slúchadlo.
Prepnutie na reproduktor alebo slúchadlo počas hovoru	Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  a zaveste slúchadlo.
Stíšenie telefónu	Stlačte tlačidlo  .
Použitie protokolov hovorov	Stlačte tlačidlo  a vyberte protokol hovorov. Ak chcete volať, zvýraznite položku a zdvihnite slúchadlo.
Úprava čísla	Stlačte <b>Upraviť</b> , << alebo >>.
Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Stlačte tlačidlo <b>Podržať</b> alebo <b>Obnoviť</b> .
Prepojenie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo <b>Prepoj</b> a zadajte číslo. Potom znova stlačte tlačidlo <b>Prepoj</b> .
Uskutočnenie hlasného hovoru	Stlačte tlačidlo hlasného hovoru, podľa potreby zadajte číslo a hovorte po zaznení tónu.
Začatie štandardného konferenčného hovoru (ad hoc)	Stlačte <b>Ďalej</b> > <b>Konfer</b> , zavolajte účastníka a potom znova stlačte tlačidlo <b>Konfer</b> .

 Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13383-01



### STRUČNÝ PREHLAD



## Telefón Cisco Unified IP Phone 7970 Series pre Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP a SIP)

Definície kontextových tlačidiel

Ikony obrazovky telefónu

Ikony tlačidiel

Bežné telefónne činnosti

## Definície kontextových tlačidiel

<b>Aktual.</b>	Obnovenie obsahu
<b>CallBack</b>	Zapnutie upozornenia na uvoľnenie predtým obsadenej klapky
<b>Ďalej</b>	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel
<b>Hlavné</b>	Zobrazenie hlavnej ponuky pomoci
<b>Hľadať</b>	Vyhľadanie položky v adresári
<b>Ivzmi</b>	Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej skupine
<b>Konfer</b>	Vytvorenie konferenčného hovoru
<b>Koniec</b>	Odpojenie aktuálneho hovoru alebo aktuálneho hlasného hovoru
<b>kPristup</b>	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
<b>MeetMe</b>	Host'ovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me
<b>Nerušiť</b>	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Nerušiť
<b>Odkloniť</b>	Odoslanie alebo presmerovanie hovoru do systému hlasových správ
<b>OdpojPK</b>	Odpojenie posledného účastníka pridaného do konferenčného hovoru
<b>Odstrániť</b>	Odstránenie znakov napravo od kurzora pri používaní funkcie Upraviť
<b>Odstrániť</b>	Odstránenie účastníka konferencie
<b>Opakuj</b>	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla
<b>Parkuj</b>	Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru
<b>Podrobnosti (iba SCCP)</b>	Otvorenie záznamu s podrobnosťami o hovore viacerých účastníkov v protokole Zmeškané hovory a Prijaté hovory
<b>Pokrač</b>	Návrat k podržanému hovoru
<b>Prepoj</b>	Prepojenie hovoru
<b>Prepojenia</b>	Zobrazenie príbuzných tém pomoci

<b>PrepVše</b>	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov
<b>Prijat'</b>	Prijatie hovoru
<b>Prístup</b>	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
<b>PrmPrep (iba SCCP)</b>	Vzájomné prepojenie dvoch hovorov
<b>QRT</b>	Odoslanie informácií o problémoch s hovormi správcovi systému
<b>RVidea (iba SCCP)</b>	Výber režimu zobrazenia videa
<b>Skončiť'</b>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku
<b>SkrVol'b</b>	Výtočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby
<b>Späť'</b>	Návrat na predchádzajúcu tému pomoci
<b>Spojiť' (iba SCCP)</b>	Spojenie viacerých hovorov na jednej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
<b>SVezmi</b>	Prijatie hovoru zvoniaciho v inej skupine
<b>Uložiť'</b>	Uloženie vybraných nastavení
<b>Upraviť'</b>	Úprava čísla v protokole hovorov
<b>Vezmi</b>	Prijatie hovoru vo vašej skupine
<b>Volaj</b>	Uskutočnenie nového hovoru
<b>Volat'</b>	Výtočenie telefónneho čísla
<b>Vybrať'</b>	Výber položky ponuky alebo hovoru
<b>Zavrieť'</b>	Zatvorenie aktuálneho okna
<b>Zmazať'</b>	Odstránenie záznamov alebo nastavení
<b>Zmazať'</b>	Obnovenie predvolených nastavení
<b>ZozKonf</b>	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie
<b>Zrušiť'</b>	Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien
<<	Odstránenie zadaných znakov
>>	Prechod medzi zadanými znakmi

## Ikony obrazovky telefónu

Stav linky a hovoru	
	Presmerovanie hovorov je zapnuté
	Podržaný hovor
	Spojený hovor
	Prichádzajúci hovor
	Zdvihnuté slúchadlo
	Zavesené slúchadlo
	Zdieľaná linka sa používa
	Čakajúca správa
	Overený hovor
	Šifrovaný hovor
	Obsadená linka v zozname rýchlych volieb, protokole hovorov alebo podnikovom adresári (funkcia indikácie obsadenej linky)
	Nečinná linka v zozname rýchlych volieb, protokole hovorov alebo podnikovom adresári (funkcia indikácie obsadenej linky)
	Zoznam rýchlych volieb, protokol hovorov alebo podnikový adresár (neznámy stav linky)
	Linka v stave Nerušiť (indikácia obsadenej linky)
	Nečinná linka pre hlasný hovor
	Jednosmerný hlasný hovor
	Obojsmerný hlasný hovor
Režim zvuku alebo videa	
	Slúchadlo sa používa
	Náhlavná súprava sa používa

	Reproduktor sa používa
	Video je zapnuté (iba SCCP)
Prístup k funkciám	
	Funkcia priradená tlačidlu
	Funkcia Mobility priradená tlačidlu
	Funkcia Podržať priradená tlačidlu
	Funkcia Konferencia priradená tlačidlu
	Funkcia Prepojiť priradená tlačidlu
	Adresa URL telefónnej služby priradená tlačidlu
	Položka URL v protokole hovorov je pripravená na upravovanie (iba SIP)
	Vybrať možnosť
	Funkcia je zapnutá

## Ikony tlačidiel

	Správy
	Služby
	Pomoc
	Adresáre
	Nastavenia
	Hlasitosť
	Hlasný telefón
	Stíšiť
	Náhlavná súprava