

## Genel Telefon İşlemleri

Telefonda çevrimiçi yardımı görüntüleme	? düğmesine basın.
Arama yapma	Numarayı çevirmeden önce veya çevirdikten sonra ahizeyi kaldırın.
Numarayı yeniden arama	<b>Tek.Ara</b> tuşuna basın.
Arama sırasında ahizeye geçiş yapma	Ahizeyi kaldırın.
Arama sırasında hoparlöre veya kulaklığa geçiş yapma	[🔊] veya [🔇] düğmesine basın veya ardından ahizeyi kapatın.
Telefonunuzun sesini kapatma	[🔇] düğmesine basın.
Arama günlüklerinizi kullanma	Arama günlüğü seçmek için [📅] düğmesine basın. Çevirmek için bir liste öğesini vurgulayın ve ahizeyi kaldırın.
Numara düzenleme	<b>NumDüz</b> , << veya >> tuşuna basın.
Aramayı bekletme/ devam ettirme	<b>Beklet</b> veya <b>DevamEt</b> yazılım tuşuna basın.
Aramayı yeni bir numaraya aktarma	<b>Aktar</b> tuşuna basın, numarayı girin ve ardından tekrar <b>Aktar</b> 'a basın.
Dahili görüşme araması yapma	Dahili görüşme düğmesine basın, gerekiyorsa bir numara girin ve tonu duyduktan sonra konuşun.
Standart (geçici) konferans araması başlatma	<b>Diğer &gt; Konfrn</b> yazılım tuşuna basın, katılımcının numarasını çevirin ve yeniden <b>Konfrn</b> yazılım tuşuna basın.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17509-01



### HIZLI BAŞVURU



## Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP ve SIP) için Cisco Unified IP Phone 7970 Serisi





















Yazılım Tuşu Tanımları  
Telefon Ekranı Simgeleri  
Düğme Simgeleri  
Genel Telefon İşlemleri











## Yazılım Tuşu Tanımları

<b>Aktar</b>	Aramayı aktarma
<b>Al</b>	Grubunuzdaki başka bir telefonda çalan aramayı cevaplama
<b>Ana</b>	Yardım ana menüsünü görüntüleme
<b>Ara</b>	Dizin listesi arama
<b>Ayrıntılar</b> (yalnızca SCCP)	Cevapsız Aramalar ve Gelen Aramalar günlüklerindeki çok taraflı bir aramanın Ayrıntılar kaydını açma
<b>Bağlntlr</b>	İlgili Yardım konularını görüntüleme
<b>Birleştirtir</b>	Konferans oluşturmak için mevcut aramaları birleştirme
<b>Bitir</b>	Geçerli aramayı veya geçerli dahili görüşmeyi sona erdirmeye
<b>Buluştur</b>	Buluştur konferans aramasına sahiplik yapma
<b>Cevapla</b>	Arama cevaplama
<b>Çevir</b>	Telefon numarası çevirme
<b>Çık</b>	Önceki ekrana geri dönme
<b>DevamEt</b>	Bekletilen aramayı devam ettirme
<b>diğer</b>	Diğer yazılım tuşlarını görüntüleme
<b>DiğerAl</b>	İlişkili bir grupta çalan aramayı cevaplama
<b>DoğAktr</b> (yalnızca SCCP)	İki aramayı birbirine aktarma
<b>Geri</b>	Önceki Yardım konusuna geri dönme
<b>GeriAra</b>	Meşgul bir dahili hat kullanılabiliyor olduğunda bildirim alma
<b>GrupAl</b>	Başka bir grupta veya başka bir hatta çalan aramayı cevaplama
<b>Güncelle</b>	İçeriği yenileme
<b>Hzl.Yön</b>	Aramayı sesli mesaj sistemine gönderme veya yönlendirme


<b>İptal</b>	Bir eylemi iptal etme veya değişiklikleri uygulamadan bir ekrandan çıkma
<b>Kaldır</b>	Konferans katılımcısını kaldırma
<b>Kapat</b>	Geçerli pencereyi kapatma
<b>Katıl</b>	Paylaşılan bir hattaki görüşmeye katılma
<b>Kaydet</b>	Seçilen ayarları kaydetme
<b>kKatıl</b>	Paylaşılan bir hattaki görüşmeye katılma ve konferans oluşturma
<b>KonfList</b>	Konferans katılımcılarını görme
<b>Konfrn</b>	Konferans görüşmesi oluşturma
<b>KsıtAra</b>	Hızlı arama dizin numarasını kullanarak arama
<b>NumDüz</b>	Arama günlüğündeki numarayı düzenleme
<b>Park</b>	Arama Park özelliğini kullanarak bir aramayı Park etme
<b>RhtszEtm</b>	Rahatsız Etmeyin (RhtszEtm) özelliğini açma/kapatma
<b>Seç</b>	Menü ögesi veya arama seçme
<b>Sil</b>	NumDüz özelliğini kullanırken imlecin sağındaki karakterleri kaldırma
<b>Sil</b>	Ayarları varsayılan değerlerine sıfırlama
<b>SnKnfÇkr</b>	Konferans aramasına eklenen son kişiyi çıkarma
<b>SornAktr</b>	Arama sorunlarını sistem yöneticisine gönderme
<b>Tekrar ara</b>	En son aranan numarayı tekrar arama
<b>Temizle</b>	Kayıtları veya ayarları silme
<b>TmArmİl</b>	Arama iletmeyi ayarlama/iptal etme
<b>VidModu</b> (yalnızca SCCP)	Video görüntüleme modu seçme
<b>Yeni Arama</b>	Yeni arama yapma
<<	Girilen karakterleri silme
>>	Girilen karakterlerde ilerleme

## Telefon Ekranı Simgeleri

	Arama İletme etkin
	Bekletilen arama
	Bağlanan arama
	Gelen arama
	Ahize kaldırılmış
	Telefon kapalı
	Paylaşılan hat kullanımda
	Bekleyen mesaj
	Kimlik doğrulaması yapılan arama
	Şifreli arama
	BLF ile izlenen hat kullanımda
	BLF ile izlenen hat boşta
	BLF ile izlenen hat çalışıyor (BLF Alması)
	Hızlı arama, arama günlüğü veya dizin listesi (hat durumu bilinmiyor)
	Rahatsız Etmeyin özelliğinde hat (BLF özelliği)
	Boştaki dahili görüşme hattı
	Tek yönlü dahili görüşme araması
	Çift yönlü dahili görüşme araması
	Ahize kullanımda
	Kulaklık kullanımda
	Hoparlör kullanımda

	Video etkin (yalnızca SCCP)
	Düğmeye özellik atandı
	Düğmeye taşınabilirlik atandı
	Düğmeye bekletme atandı
	Düğmeye konferans atandı
	Düğmeye aktarma atandı
	Düğmeye telefon hizmeti URL'si atandı
	URL girişi düzenlenmek için hazır (yalnızca SIP)
	Seçenek belirlendi
	Özellik etkin

## Düğme Simgeleri

	Mesajlar
	Hizmetler
	Yardım
	Dizinler
	Ayarlar
	Ses Düzeyi
	Hoparlör
	Sessiz
	Kulaklık