






## Typowe funkcje telefonu

Wyświetlenie pomocy online dla telefonu	Naciśnij klawisz  .
Nawiązywanie połączenia	Podnieś słuchawkę przed lub po wybraniu numeru.
Ponowne wybieranie numeru	Naciśnij klawisz <b>Powtórz</b> , lub naciśnij przy odłożonej słuchawce klawisz Nawigacja, aby wyświetlić dziennik połączeń wybieranych.
Przełączenie się na słuchawkę podczas połączenia	Podnieś słuchawkę.
Przełączenie się na układ głośnomówiący lub zestaw nagłowny podczas połączenia	Naciśnij klawisz  lub  i odłóż słuchawkę.
Wyciszenie telefonu	Naciśnij klawisz  .
Korzystanie z dzienników połączeń	Naciśnij klawisz  , aby wybrać dziennik połączeń. Aby wybrać numer, podświetl pozycję i podnieś słuchawkę.
Edycja numeru	Naciśnij klawisz <b>Edycja</b> , << lub >>.
Zawieszenie lub wznowienie połączenia	Naciśnij klawisz <b>Zawieś</b> lub <b>Wznów</b> .
Przekazywanie połączenia pod nowy numer	Naciśnij klawisz <b>Przekaż</b> , wprowadź docelowy numer telefonu, a następnie naciśnij ponownie klawisz <b>Przekaż</b> .
Nawiązywanie połączenia przez interkom	Naciśnij klawisz <b>interkomu</b> , w razie potrzeby wprowadź numer i mów po usłyszeniu sygnału.
Rozpoczynanie standardowego („ad hoc”) połączenia konferencyjnego	Naciśnij klawisze <b>więcej</b> > <b>Konfer</b> , połącz się z uczestnikiem, a następnie ponownie naciśnij klawisz <b>Konfer</b> .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17389-01



### SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



## Telefon IP Cisco Unified 7975G dla systemu Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP i SIP)

### Definicje klawiszy programowych

Ikony na wyświetlaczu telefonu

Ikony klawiszy

Typowe funkcje telefonu












## Definicje klawiszy programowych

<b>Aktual.</b>	Odświeżanie treści
<b>Anuluj</b>	Anulowanie czynności lub zakończenie bez stosowania zmian
<b>cWtrąc</b>	Dołączanie do połączenia na linii wspólnej i utworzenie konferencji
<b>Dołącz (tylko SCCP)</b>	Połączenie istniejących rozmów w celu utworzenia połączenia konferencyjnego
<b>Edycja</b>	Edycja numeru w dzienniku połączeń
<b>Główne</b>	Wyświetlenie głównego menu pomocy
<b>Konfer</b>	Utworzenie połączenia konferencyjnego
<b>ListaK</b>	Wyświetlenie uczestników konferencji
<b>Łącz</b>	Wyświetlenie odpowiednich tematów pomocy
<b>MostKnf</b>	Utworzenie konferencji typu MostKnf
<b>NowePol</b>	Nawiązanie nowego połączenia
<b>NPrzsk</b>	Włączenie lub wyłączenie funkcji Nie przeszkadzać (NPrzsk)
<b>Odbierz</b>	Odbieranie połączenia
<b>Oddzwón</b>	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny
<b>Parkuj</b>	Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji Parkuj połączenie
<b>Połącz</b>	Wybieranie numeru telefonu
<b>Powtórz</b>	Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru
<b>PrzejmG</b>	Odebranie połączenia dzwoniącego w innej grupie lub na innej linii
<b>PrzejmI</b>	Odebranie połączenia dzwoniącego w grupie powiązanej
<b>Przejmij</b>	Odebranie połączenia dzwoniącego na innym telefonie w ramach grupy
<b>Przek.</b>	Skonfigurowanie/anulowanie przekierowywania połączeń
<b>Przekaż</b>	Przekazywanie połączeń







<b>PrzkBzp</b> (tylko SCCP)	Połączenie dwóch rozmów
<b>PrzkNat</b>	Przekierowanie połączenia do systemu wiadomości głosowych
<b>QRT</b>	Przesyłanie problemów z połączeniem do administratora systemu
<b>Rozłącz</b>	Rozłączenie bieżącego połączenia lub bieżącego połączenia przez interkom
<b>SkrWybier</b>	Wybieranie numeru przy użyciu numeru szybkiego wybierania
<b>Szczegóły</b> (tylko SCCP)	Otwarcie rekordu Szczegóły dla połączenia konferencyjnego w dziennikach Połączenia odebrane nieodebrane oraz Połączenia odebrane
<b>Szukaj</b>	Wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej
<b>TrybWideo</b> (tylko SCCP)	Wybranie trybu wideo
<b>Usuń</b>	Usuwanie znaków z prawej strony kursora podczas korzystania z funkcji Edycja
<b>Usuń</b>	Usunięcie uczestnika konferencji
<b>UsuńOst</b>	Usunięcie uczestnika ostatnio dołączonego do konferencji
<b>więcej</b>	Wyświetlenie dodatkowych klawiszy programowych
<b>Wstecz</b>	Powrót do poprzedniego tematu pomocy
<b>Wtrąć</b>	Dodawanie się do połączenia na linii wspólnej
<b>Wybierz</b>	Wybranie pozycji menu lub połączenia
<b>Wyczyść</b>	Usuwanie rekordów lub ustawień
<b>Wyczyść</b>	Przywrócenie ustawień domyślnych
<b>Wyjście</b>	Powrót do poprzedniego widoku
<b>Wznów</b>	Wznowienie zawieszonoego połączenia
<b>Zamknij</b>	Zamknięcie bieżącego okna
<b>Zapisz</b>	Zapisanie wybranych ustawień
<<	Usuwanie wprowadzonych znaków
>>	Przesuwanie kursora po wprowadzonych znakach

## Ikony na wyświetlaczu telefonu

	Przekierowywanie połączeń włączone
	Połączenie zawieszono
	Trwające połączenie
	Połączenie przychodzące
	Słuchawka podniesiona
	Słuchawka odłożona
	Linia wspólna w użyciu
	Wiadomość oczekująca
	Połączenie uwierzytelniono
	Połączenie szyfrowane
	Monitorowana linia BLF jest w użyciu
	Monitorowana linia BLF jest wolna
	Monitorowana linia BLF dzwoni (Przejmij BLF)
	Szybkie wybieranie, dziennik połączeń lub książka telefoniczna (stan linii nieznan)
	Linia w trybie Nie przeszkadzać (funkcja BLF)
	Linia interkomu jest wolna
	Linia interkomu jest w jednokierunkowym trybie audio
	Linia interkomu jest w dwukierunkowym trybie audio
	Słuchawka w użyciu
	Zestaw nagłowny w użyciu

	Układ głośnomówiący w użyciu
	Włączony przekaz wideo (tylko SCCP)
<b>Dostęp do funkcji</b>	
	Funkcja przypisana do klawisza
	Przenoszenie przypisane do klawisza
	Zawieszenie przypisane do klawisza
	Konferencja przypisana do klawisza
	Przekazywanie przypisane do klawisza
	Adres URL usługi telefonicznej przypisany do klawisza
	Adres URL jest gotowy do edycji (tylko SIP)
	Wybrana opcja
	Funkcja włączona

## Ikony klawiszy

	Wiadomości
	Usługi
	Pomoc
	Książki telefoniczne
	Ustawienia
	Głośność
	Głośnik
	Wycisz
	Zestaw nagłowny