

字符鍵

| 按鍵 | 字符 |
|----|---------------------|
| 1 | 1 ! ' ; : ^ |
| 2 | a b c 2 A B C |
| 3 | d e f 3 D E F |
| 4 | g h i 4 G H I |
| 5 | j k l 5 J K L |
| 6 | m n o 6 M N O |
| 7 | p q r s 7 P Q R S |
| 8 | t u v 8 T U V |
| 9 | w x y z 9 W X Y Z |
| 0 | . - _ 0 = , <space> |
| * | .@ ~ * & % |
| # | # + \$ <歐元符號> £ \ |



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-14732-01



快速參考



Cisco IP Phone Messenger (適用於 Cisco Unified Presence 6.0(1) 版)

一般工作

軟鍵定義

IP Phone Messenger 圖示

字符鍵

一般工作

登入 Cisco IP Phone Messenger 即可執行其中大部分的工作。需要使用「使用者選項」網頁的工作會有所指定。

附註：如需登入 Cisco IP Phone Messenger 的協助，請參閱第 2 頁的登入 Cisco IP Phone Messenger。

組織聯絡人清單

| | |
|-------------|---|
| 顯示聯絡人清單 | 選擇聯絡人。 |
| 顯示聯絡人的裝置及狀態 | 選擇聯絡人。選擇聯絡人，然後按 明細 。 |
| 依使用者姓名新增聯絡人 | 選擇聯絡人，然後按 新增 。 |
| 依內線新增聯絡人 | 選擇聯絡人，然後按 依內線新增 。 |
| 限制顯示的聯絡人數 | 選擇聯絡人，然後按 過濾 。 |
| 撥話給聯絡人 | 選擇聯絡人。選擇聯絡人，然後依序按 明細 及 撥號 。 |
| 刪除聯絡人 | 選擇聯絡人。選擇聯絡人，然後依序按 明細 及 刪除 。 |

顯示連線狀態

| | |
|------------------------|------------------------|
| 顯示聯絡人的連線狀態 | 選擇聯絡人。 |
| 設定您的連線狀態 | 選擇 設定 > 狀態 。 |
| 為其他具備顯示狀態功能的裝置設定您的隱私資訊 | 存取「使用者選項」> 隱私 。 |

管理訊息

| | |
|---------|---|
| 檢視近期的訊息 | 選擇 訊息 。 |
| 刪除一則訊息。 | 選擇 訊息 。捲動至訊息，然後依序按 明細 及 刪除 。 |

| | |
|-------------------|--|
| 刪除所有的訊息 | 選擇 訊息 。按 全刪 。 |
| 傳送預設的訊息 | 選擇 訊息 。按 訊息 ，然後選擇預設的訊息，再按 傳送 。 |
| 傳送自訂的訊息 | 選擇 訊息 。按 訊息 ，然後按 編寫 。輸入訊息，然後按 傳送 。 |
| 回覆訊息 | 按 回覆 或 訊息 。 |
| 撥話給訊息傳送者 | 選擇 訊息 ，然後依序按 明細 及 撥號 。 |
| 建立自訂的預設回應 | 存取「使用者選項」> 回應 訊息。 |
| 傳送廣播訊息 | 存取「使用者選項」> 廣播 訊息。 |
| 需要 PIN 碼才可存取訊息及設定 | 選擇 設定 > PIN 碼保護 。 |
| 設定音效警示提示有新進訊息 | 選擇 設定 > 音效警示 > 開啟 。 |
| 管理會議 | |
| 啓用會議通知 | 選擇 設定 > 會議通知 。 |
| 檢視及加入排定的會議 | 選擇 今日的會議 。 |

軟鍵定義

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 新增 | 使用使用者 ID 新增聯絡人 |
| 依內線新增 | 使用內線新增聯絡人 |
| 新增聯絡人 | 將傳送者加入聯絡人清單。 |
| 回撥 | 排程從 Cisco Unified MeetingPlace 回撥 |
| 取消 | 取消或結束，但不予變更 |
| 編寫 | 傳送自訂的文字訊息 |
| 全刪 | 刪除所有的訊息 |
| 刪除 | 移除訊息或聯絡人 |
| 明細 | 顯示其他資訊 |
| 撥號 | 撥話給訊息傳送者 |
| 結束 | 返回上一個畫面 |
| 過濾 | 限制清單中所顯示的聯絡人數 |
| 加入 | 加入排定的會議 |
| 登出 | 登出應用程式 |
| 其他 | 顯示其他軟鍵 |
| 訊息 | 顯示訊息功能表 |
| 否 | 拒絕請求 |
| 確定 | 確認提示 |
| 下一頁 | 顯示更多訊息及聯絡人 |
| 上一頁 | 顯示上一頁的訊息及聯絡人 |
| 提醒 | 傳送會議提醒給受邀者 |
| 全部提醒 | 傳送會議提醒給所有受邀者 |
| 回覆 | 回覆已收訊息 |
| 重試 | 重新嘗試輸入文字或數字 |
| 名單 | 檢視會議參與者清單 |
| 選取 | 選取螢幕上的項目 |

| | |
|----|----------|
| 傳送 | 傳送自訂的訊息 |
| 送出 | 確認輸入的文字 |
| 是 | 確認請求 |
| << | 刪除已輸入的字符 |

IP Phone Messenger 圖示

| | |
|---|------------|
| 聯絡人清單 | |
|  | 線上 |
|  | 離線 |
|  | 忙碌 |
|  | 不明狀態 |
|  | 勿打擾 |
|  | 離開休假 |
|  | 可透過即時訊息聯絡 |
|  | 可透過電話聯絡 |
|  | 目前正在通話中 |
| 聯絡人詳細資料 | |
|  | 可透過即時訊息聯絡 |
|  | 無法透過即時訊息聯絡 |
|  | 可透過電話聯絡 |
|  | 離線，目前正在通話中 |
|  | 可透過視訊電話聯絡 |
|  | 無法透過視訊電話聯絡 |