



表 1-1	WAFS コマンド モードのまとめ	1-5
表 1-2	コマンドライン処理のキーストロークの組み合わせ	1-6
表 2-1	WAFS ナビゲーション コマンド	2-2
表 2-2	WAFS ディレクトリの説明	2-3
表 2-3	WAFS ファイル管理コマンド	2-4
表 5-1	パケット転送方式	5-9
表 5-2	WCCP オプションおよびサービス	5-14
表 7-1	管理ログインの認証および許可のデフォルト設定	7-4
表 7-2	WAE の RADIUS 認証の設定値	7-10
表 7-3	WAE の TACACS+ 認証設定値	7-12
表 7-4	WAE の Windows ドメイン サーバ認証の設定値	7-14
表 8-1	WAFS プリント サービス機能のサポート	8-5
表 9-1	AAA アカウンティングでサポートされるイベントのタイプ	9-2
表 11-1	SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル	11-4
表 11-2	事前に定義された SNMP トラップ	11-7
表 11-3	show alarms コマンドのリスト	11-10
表 11-4	WAFS ソフトウェア アラームのアラーム重大度レベル	11-11
表 11-5	一般的なアラーム トラップ	11-13
表 11-6	システム ロギングのデフォルト設定値	11-21
表 11-7	ログにおけるメッセージのプライオリティ	11-22
表 11-8	システム ロギングのファシリティ オプション	11-24
表 13-1	WAFS CLI の show コマンドと show statistics コマンド	13-2

