



Pikaopas



Cisco IP-puhelin 7905G / 7912G

Puhelimen perustoiminnot

Puhelimen asetukset

Puheposti

Käyttäjien web-valikko

Näppäimet

Lisäohjeet

Puhelimen perustoiminnot

Soittaaksesi puhelun

Voit käyttää jotain seuraavista tavoista soittaaksesi puhelun:

- Nosta luuri ja näppäile puhelinnumero.
- Paina **Soita**-näppäintä ja valitse numero.
- Valitse puhelinnumero luuri alhalla, paina **Soita**-näppäintä tai nosta luuri.
- Paina **Toista**-näppäintä.

Vastataksesi puheluun

- Nosta luuri.

Lopettaaksesi puhelun

- Laske luuri.

Valitessasi numeron uudelleen

- Halutessasi valita uudelleen edellisen soitetun puhelun, paina **Toista**-näppäintä.

Vastaamattomat puhelut

1. Paina **Menu**-näppäintä.
2. Käytä **Navigointi**-näppäintä valitaksesi **Hakemistot** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Valitse **Ei-vastatut-puhelut** ja paina **Valitse**-näppäintä.

Soittaminen Luettelot-valikosta

1. Paina **Navigointi**-näppäintä nähdäksesi pikavalintasi.
2. Valitse pikavalinta, nosta luuri tai paina **Soita**-näppäintä.

Puhelun laittaminen pitoon

1. Paina **Pito**-näppäintä.
2. Palataksesi pidossa olevaan puheluun, paina **Pito**-näppäintä uudelleen,

Huom: Koska puhelun laittaminen pitoon käynnistää pitomusiikin tai pitoäänän, vältä neuvottelupuhelujen laittamista pitoon.

Neuvottelupuhelu

1. Puhelun aikana, paina **Neuvot**-näppäintä. Näin automaattisesti aktivoit uuden puhelinlinjan ja laitat alkuperäisen puhelun pitoon.
2. Soita uusi puhelu toiseen numeroon.
3. Kun uuteen puheluun vastataan, paina uudestaan **Neuvot**-näppäintä lisätäksesi uuden puhelun neuvotteluun.

Puhelun siirtäminen

1. Puhelun aikana, paina **Siirto**-näppäintä, jolloin puhelu laitetaan pitoon.

2. Valitse numero mihin haluat siirtää puhelun.
3. Kun uuden puhelun soiton menoääni kuuluu, paina **Siirto**-näppäintä uudestaan. Vaihtoehtoisesti, kun vastapuoli vastaa, kerro että aiot siirtää puhelun ja paina **Siirto**-näppäintä uudestaan.

Huom: Jos uuteen puheluun ei vastata, paina **Pito**-näppäintä palataksesi alkuperäiseen puheluun.

Kaikkien puhelujen siirto toiseen numeroon:

1. Paina **Siirto**-näppäintä. Kuulet kaksi äänimerkkiä.
2. Valitse numero johon haluat siirtää kaikki puhelusi, aivan kuten soittaisit haluamaasi numeroon. Numeron valinnan jälkeen kuulet kaksi äänimerkkiä. Puhelimen näytöllä näkyy teksti, joka vahvistaa numeron johon puhelusi siirtyvät.
3. Peruuttaaksesi puhelujen siirron, paina **Siirto**-näppäintä.

Puhelimen asetukset

Näytön kontrasti

1. Paina **Menu**-näppäintä.
2. Valitse Asetukset.
3. **Asetukset**-valikosta, valitse **Kontrasti**.
4. Paina **Ylös**- tai **Alas**-näppäimiä valitaksesi sopivan näytön kontrastin.
5. Paina **OK**-näppäintä vahvistaaksesi valintasi.

Luurin äänenvoimakkuuden säätö

- Paina **Äänenvoimakkuus**-näppäintä kun puhelu on käynnissä.

Soittoäänien voimakkuuden säätö

- Paina **Äänenvoimakkuus**-näppäintä kun luuri on alhalla.

Soittoäänien vaihtaminen

1. Paina **Menu**-näppäintä.
2. Valitse **Navigointi**-näppäimellä **Soittotyypit** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. **Asetukset**-valikosta, käytä **Navigointi**-näppäintä valitaksesi **Soittoääni** ja paina **Valitse**-näppäintä.
4. Käytä **Navigointi**-näppäintä valitaksesi sopivan soittoäänien.
5. Kun olet valinnut sopivan soittoää-

nen, paina **Valitse**-näppäintä, jolloin soittoäänien nimen viereen tulee valinnasta kertova merkki.

6. Paina **OK**-näppäintä hyväksyäksesi ja tallentaaksesi soittoäänivalintasi.
7. Paina **Valinta**-näppäintä poistuaksesi **Asetukset**-valikosta.

Puheposti

Soittaminen puhepostiin

Paina **Viestit**-näppäintä ja seuraa puhepostin ääniohjeita.

Huom: Puhelimesi luurissa oleva merkivalo palaa puhelimen puhepostimääritysten mukaisesti jos sinulla on puhepostiviestejä.

Käyttäjien Web-asetussivut

Voit käyttää Cisco CallManagerin käyttäjien web-sivuja määrittääksesi puhelun siirtoa, pikavalintoja ja vaihtaaaksesi puhelimesi ja käyttäjien web-sivujesi kielivalintaa.

Päävalikkoon pääseminen

1. Avaa web-selaimella järjestelmän valvojan tarjoama web-sivu.
2. Kirjoita käyttäjätunnukseksi ja salasanasiksi ja valitse **Kirjaudu**.
3. Valitse oma puhelimesi alasetusvalikosta.

Lisätietoja

Avaa oheinen web-sivu ja valitse Cisco IP Phone 7905G tai Cisco IP Phone 7912G linkkiä: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/prod_models_home.html

Näppäimet

