



Pikaopas



Cisco IP-puhelin 7960G / 7940G

Puhelimen perustoiminnot

Puheposti

Äänen ja soittoäänen voimakkuus

Käyttäjien web-valikko

Näppäimet

Pikaohjeet

Puhelimen perustoiminnot

Soittaaksesi puhelun

- Nosta luuri ja näppäile puhelinnumero.
- Paina puhelimesi **Linja**-näppäintä ja valitse numero.
- Paina puhelimen **Kaiutin**-näppäintä ja valitse numero.
- Paina **Soita**-näppäintä ja valitse numero.
- Jos käytät sankaluuria, paina **Sankaluuuri**-näppäintä ja valitse numero.
- Jos olet määritellyt pikavalintapäimiä, paina **Pikavalinta**-näppäintä soittaaksesi.
- Valitse puhelinnumero luuri alhalla, paina **Soita**-näppäintä tai nosta luuri.
- Kun olet valinnut numeron luettelosta, paina **Soita**-näppäintä.

Vastataksesi puhelun

- Nosta luuri.
- Jos käytät sankaluuria, paina **Sankaluuuri**-näppäintä.
- Käyttäaksesi kaiutinpuhelinta, paina **Vastaa**-näppäintä tai **Kaiutin**-näppäintä.

Lopettaaksesi puhelun

- Laske luuri.
- Jos käytät sankaluuria, paina

Sankaluuuri-näppäintä tai **Lopeta**-näppäintä.

- Jos käytät kaiutinpuhelinta, paina **Lopeta**-näppäintä tai **Kaiutin**-näppäintä.

Valitessasi numeron uudelleen

- Halutessasi valita uudelleen edellisen soitetun puhelun, paina **Toista**-näppäintä

Vastaamattomat puhelut

1. Paina **Luettelot**-näppäintä.
2. Valitse vaihtoehto 1, Ei-vastatut puhelut ja paina **Valitse**-näppäintä.

Soittaminen Luettelot-valikosta

1. Paina **Luettelot**-näppäintä
2. Valitse haluamasi luettelo ja valitse sen numero. Esimerkiksi valitse 3, Soitetut puhelut.
3. Paina **Soita**-näppäintä soittaaksesi valintaasi. Paina **Muokkaa**-näppäintä, jos haluat muokata valittavaa numeroa ennen soittoa.

Huom: Voit kirjoittaa tekstiä puhelimen näppäimillä painamalla kirjanta vastaavaa numeronäppäintä samaan tapaan kuin kirjoitat tekstiviestin kännykällä. Paina näppäintä kerran nähdäksesi vastaavat kirjaimet. Esimerkiksi painamalla 2-näppäintä yhden kerran saat "a"-kirjaimen, kahdesti niin saat "b":n ja kolmesti niin saat "c":n. Poistaaksesi kirjaimen, paina <<-näppäintä.

Puhelun laittaminen pitoon

- Paina **Pito**-näppäintä.
- Palataksesi pidossa olevaan puhe- luun, paina **Palaa**-näppäintä.
- Jos useampia puheluita on pidossa, käytä **Navigointi**-näppäintä valitak- sesi haluamasi puhelun ennen kuin painat **Palaa**-näppäintä uudestaan.
- Jos useammalla linjalla on puheluita jonossa, paina sen linjan näppäintä, minkä puheluita haluat käsitellä ja käytä **Navigointi**-näppäintä valitak- sesi haluamasi puhelun ja paina **Palaa**-näppäintä.

Huom: Koska puhelun laittaminen pi- toon käynnistää pitomusiikin tai pito- äänen, vältä neuvottelupuhelujen lait- tamista pitoon.

Neuvottelupuhelu

1. Puhelun aikana, paina **Neuvot**-näp- päintä. Näin automaattisesti aktivoit uuden puhelinlinjan ja laitat alkupe- räisen puhelun pitoon.
2. Soita uusi puhelu toiseen numeroon.
3. Kun uuteen puheluun vastataan, pai- na uudestaan **Neuvot**-näppäintä li- sätäksesi uuden puhelun neuvotte- luun.

Puhelun siirtäminen toiseen nume- roon

1. Puhelun aikana, paina **Siirto**-näp- päintä, jolloin puhelu laitetaan pi- toon.
2. Valitse numero mihin haluat siirtää puhelun.
3. Kun uuden puhelun soiton menoää- ni kuuluu, paina **Siirto**-näppäintä uudestaan. Vaihtoehtoisesti, kun vastapuoli vastaa, kerro että aiot

siirtää puhelun ja paina **Siirto**-näp- päintä uudestaan.

Huom: Jos uuteen puheluun ei vastata, paina ensin **Lopeta**- ja sitten **Palaa**-näp- päintä palataksesi alkuperäiseen puhe- luun.

Kaikkien puhelujen siirto toiseen numeroon

1. Paina **Siirto**-näppäintä. Kuulet kaksi äänimerkkiä.
2. Valitse numero johon haluat siirtää kaikki puhelusi, aivan kuten soittai- sit haluamaasi numeroon. Numeron valinnan jälkeen kuulet äänimerkin. Puhelimen näytöllä näkyy teksti jo- ka vahvistaa numeron johon puhelu siirtyvät.
3. Peruuttaaksesi puhelujen siirron, paina **Siirto**-näppäintä.

Lisätietoja

- Pika-avun saat painamalla puhelimen "?"-näppäintä ja sen jälkeen sitä näp- päintä mistä haluat ohjeita.
- Jos valitset valikoista vaihtoehdon ja painat kahdesti "?"-näppäintä, saat ko. vaihtoehtoon liittyviä ohjeita.
- Avaa oheinen web-sivu ja valitse Cis- co IP Phone 7940G tai Cisco IP Phone 7960G linkki:

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/ip_7960/user_gd/index.htm

Puhelun mykistäminen

- Paina **Mykistys**-näppäintä.
- Poistaaksesi mykistys, paina **Mykis- tys**-näppäintä uudestaan tai **Kaiutin**-näppäintä.

Puheposti

Soittaminen puhepostiin

Paina **Viestit**-näppäintä ja seuraa puhe- postin ääniohjeita.

Huom: Puhelimesi luurissa oleva merk- kivalo palaa puhelimen puhepostimää- ritysten mukaisesti jos sinulla on puhe- postiviestejä.

Äänen ja soittoäänän voimakkuus

Soittoäänän voimakkuuden säätö

- Paina **Äänenvoimakkuus**-näppäintä kun luuri on alhalla.

Soittoäänän vaihtaminen

1. Paina **Asetukset**-näppäintä.
2. Valitse **Navigointi**-näppäimellä **Soit- totyyppi** ja paina **Valitse**-näppäintä.
3. Valitse linja, jonka soittoäänän ha- luat valita.
4. Käytä **Navigointi**-näppäintä valitak- sesi sopivan soittoäänän.
5. Kun olet valinnut sopivan soittoää- nen, paina **Valitse**-näppäintä, jolloin soittoäänän nimen viereen tulee va- linnasta kertova merkki.
6. Paina **OK**-näppäintä hyväksyäksesi valinnan.
7. Paina **Poistu** poistuaksesi **Soittotyyppi**-valikosta.
8. Paina **Tallenna** tallentaaksesi soitto- tyyppin valinnan.

Luurin äänenvoimakkuuden säätö

- Paina **Äänenvoimakkuus**-näppäintä kun puhelu on käynnissä.

Käyttäjien Web-asetussivut

Voit käyttää Cisco CallManagerin käyttäjien web-sivuja määritelläksesi puhelun siirtoa, pikavalintoja, puheli- men XML-palveluja ja vaihtaaksesi puhelimesi ja käyttäjien web-sivujesi kielivalintaa.

Päävalikkoon pääseminen

1. Avaa web-selaimella järjestelmänval- vojan tarjoama web-sivu.
2. Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasa- nasi ja valitse **Kirjaudu**.
3. Valitse oma puhelimesi alasetusvali- kosta.

Näppäimet

