

# Portable Product Sheet - Voice Density



Последнее обновление: 9 Ноября 2004

## Количество голосовых интерфейсов

Приведенные ниже значения основываются на физических портах.

Количество поддерживаемых вызовов на устройстве зависит от используемого кодека.

Платформа	Тип голосового интерфейса					
	Аналоговый				Цифровой	
	FXS	FXO	E&M	DID	PRI/T1/E1	ISDN-BRI
ATA186	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
IAD2400	16	8	Нет	8	Нет	1
827-4V	4	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1751	12	12	6	4	1	6
1760	16	16	8	8	1	8
2801	16	16	8	8	8*	8
<b>2600XM</b>						
NM-2V	4	4	4	4	Нет	2
NM-HDA	12	8	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Нет	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Нет	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
AIM-VOICE-30	Нет	Нет	Нет	Нет	1	Нет
<b>2811</b>						
NM-HDA	12	8	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	4	4	Нет	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Нет	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
Onboard	16	16	8	12	8	8

# Portable Product Sheet - Voice Density



Платформа	Тип голосового интерфейса					
	Аналоговый				Цифровой	
	FXS	FXO	E&M	DID	PRI/T1/E1	ISDN-BRI
<b>2821</b>						
NM-HDA	12	8	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Нет	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Нет	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
EVM-HD <sup>1</sup>	24	12	0	8	Нет	8
Onboard	16	16	8	12	8	8
<b>2851</b>						
NM-HDA	12	8	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Нет	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Нет	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
EVM-HD <sup>1</sup>	24	12	0	8	Нет	8
Onboard	16	16	8	12	8	8
<b>2691</b>						
NM-2V	4	4	4	4	Нет	2
NM-HDA	12	8	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Нет	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Нет	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
AIM-VOICE-30	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
<b>3620</b>						
NM-2V	4	4	4	4	Нет	2
NM-HDA	12	8	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
NM-2V	12	12	12	12	Нет	6
NM-HDA	36	24	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	6	Нет
NM-HD-1V	4	4	2	4	Нет	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Нет	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4

# Portable Product Sheet - Voice Density



Платформа	Тип голосового интерфейса					
	Аналоговый				Цифровой	
	FXS	FXO	E&M	DID	PRI/T1/E1	ISDN-BRI
<b>3660</b>						
NM-2V	24	24	24	24	Нет	12
NM-HDA	72	48	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	12	Нет
NM-HD-1V	4	4	2	4	Нет	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Нет	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
AIM-VOICE-30	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
<b>3725</b>						
NM-2V	8	8	8	8	Нет	4
NM-HDA	24	16	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	4	Нет
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Нет	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Нет	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
AIM-VOICE-30	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
<b>3745</b>						
NM-2V	16	16	16	16	Нет	8
NM-HDA	48	32	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	8	Нет
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Нет	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Нет	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
AIM-VOICE-30	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
<b>3825</b>						
NM-HDA	12	8	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Нет	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Нет	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
EVM-HD <sup>1</sup>	24	12	0	8	Нет	8
Onboard	16	16	8	12	8	8

# Portable Product Sheet - Voice Density



Платформа	Тип голосового интерфейса					
	Аналоговый				Цифровой	
	FXS	FXO	E&M	DID	PRI/T1/E1	ISDN-BRI
<b>3845</b>						
NM-HDA	12	8	Нет	Нет	Нет	Нет
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
NM-HDV2	4	4	2	4	2	2
NM-HDV2-1T1/E1	4	4	2	4	3	2
NM-HDV2-2T1/E1	4	4	2	4	4	2
NM-HD-1V	4	4	2	4	Нет	2
NM-HD-2V	8	8	4	4	Нет	4
NM-HD-2VE	8	8	4	4	2	4
EVM-HD <sup>2</sup>	24	12	0	8	Нет	8
Onboard	16	16	8	12	8	8
<b>VG2xx</b>						
VG248	48	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>VG200</b>						
NM-2V	4	4	4	4	Нет	2
NM-HDV	Нет	Нет	Нет	Нет	2	Нет
<b>AS5xx0</b>						
AS5350	Нет	Нет	Нет	Нет	8	Нет
AS5400	Нет	Нет	Нет	Нет	16(T1)/28(CT3)	Нет
<b>Cat4000</b>						
WS-X4604-GWY	14	6	6		2	6
<b>Cat6000</b>						
WS-X6624-FXS	24	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
WS-X6608	Нет	Нет	Нет	Нет	8	Нет
WS-SVC-CMM	72	Нет	Нет	Нет	18	Нет
<b>7x00</b>						
7200	Нет	Нет	Нет	Нет	18	Нет
<b>ICS7750</b>						
MRP300	8	8	4	8	2	4
MRP3-8FXS	8	4	2	4	1	2
MRP3-16FXS	16	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

## Notes:

1. Поддерживается максимум один модуль EVM-HD
2. Поддерживаются максимум два модуля EVM-HD