

# نم تامل الكم عضاً نأ طقف يننكمي اذامل ري فشت كف زاهج يلع ةطقن يلإ ةطقن ؟ غر بدنن

## المحتويات

### [المقدمة](#)

[لماذا يمكنني فقط أن أضع مكالمات من نقطة إلى نقطة على جهاز فك تشفير تدبيرغ؟  
معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

تتصل هذه المقالة بمنتجات Cisco TelePresence System Codec C90، و Cisco TelePresence System، و Cisco TelePresence System Codec C60، و Cisco TelePresence System Codec C40، و Cisco TelePresence System EX90.

س. لماذا يمكنني فقط أن أضع مكالمات من نقطة إلى نقطة على جهاز فك تشفير تدبيرغ؟

أ. هذه الإجابة صالحة للمنتجات التالية:

تاندبرغ EX90

Tandberg Codec C40

تاندبرغ كوديك سي 60

Tandberg Codec C90

ستحتاج إلى تثبيت الخيار MultiSite لوضع مكالمات MultiSite.

تحقق من الخيارات المتاحة لك من قائمة معلومات نظام منتجات TelePresence

1. افتح قائمة الصفحة الرئيسية وانتقل إلى: الإعدادات < معلومات النظام.
  2. تأكد من أن MultiSite مدرج في البرامج < الخيارات المثبتة
- التحقق من الخيارات باستخدام أمر واجهة برمجة تطبيقات

تسجيل الدخول إلى ترميز Tandberg C90 كمسؤول باستخدام SSH (طبقة الأمان):

1. تنفيذ أمر واجهة برمجة التطبيقات: xStatus SystemUnit
2. تأكد من سرد الخيار MultiSite على أنه صحيح.

## معلومات ذات صلة



