

# مادختسا ىلع TMS رابج ا يننكمي فيك ISDN يمقر نيب ماقرا 10 نم لاصتالا ةقطنملا زمر سفن في نيدوجوملا

## المحتويات

### [المقدمة](#)

[كيف يمكنني إجبار TMS على استخدام الاتصال من 10 أرقام بين رقمي ISDN الموجودين في نفس رمز المنطقة؟  
معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. كيف يمكنني إجبار TMS على استخدام الاتصال من 10 أرقام بين رقمي ISDN الموجودين في نفس رمز المنطقة؟

أ. عند الاتصال داخل الولايات المتحدة، يكون إعداد TMS الافتراضي هو أن رقمين لهما نفس رمز المنطقة يعتبران مكالمة محلية ويحتوي على 7 أرقام فقط.

لإجبار TMS باستخدام 10 أرقام داخل نفس المنطقة، قم بإنشاء قاعدة كود منطقة في منطقة ISDN.

1. انتقل إلى الأدوات الإدارية < المواقع < مناطق ISDN.
2. حدد المنطقة.
3. قم بالمرور وحدد تحرير.
4. انقر فوق قواعد رمز المنطقة
5. إذا لم توجد قاعدة، انقر فوق قاعدة جديدة.
6. أدخل رمز المنطقة المحلية عند الاتصال برمز المنطقة هذا برمز المنطقة التالي.
7. حدد خانة الاختيار تضمين كود المنطقة.
8. طغطة حفظ.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا