

لوصول اضفر مت "ةلاس رلا اضفر متي اذامل TMS؟ لى لوخدلا لىجست دنع "TMS لى

المحتويات

[المقدمة](#)

[لماذا يتم رفض الرسالة "تم رفض الوصول إلى TMS" عند تسجيل الدخول إلى TMS؟
معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. لماذا يتم رفض الرسالة "تم رفض الوصول إلى TMS" عند تسجيل الدخول إلى TMS؟

أ. يتم عرض هذه الرسالة عندما يكون المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول ليس لديه أذونات في TMS. تحقق من مجموعات مستخدمي TMS التي يعد المستخدم عضواً فيها، وقم بتصحيح أذونات المجموعة، أو قم بإضافة المستخدم إلى مجموعة بأذونات TMS المطلوبة.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي وت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems
(ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا