

مكحتلا ةدحو ذفنمب لاصتالا يننكمي فيك Codian؟ ةدحو لعل

المحتويات

[المقدمة](#)

[كيف يمكنني الاتصال بمنفذ وحدة التحكم على وحدة Codian؟](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يتعلق هذا المقال بـ Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence IP VCR 2210، Cisco TelePresence VCR MSE 8220، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TeleIP presence المتقدمة 3510 GW و Cisco TelePresence MCU 4505 و Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 و Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 و Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

س. كيف يمكنني الاتصال بمنفذ وحدة التحكم على وحدة Codian؟

ألف - يعمل منفذ وحدة التحكم بنفس الطريقة على جميع وحدات Codian. اتبع الخطوات التالية:

1. تأكد من توصيل الطاقة بالوحدة وأن مصباح الحالة أخضر.
 2. قم بتوصيل منفذ وحدة التحكم للوحدة بالمنفذ التسلسلي للكمبيوتر باستخدام كابل RJ45 إلى DB9 المتوفر.
 3. إستخدام برنامج طرفي تسلسلي، مثل HyperTerminal، للاتصال بالوحدة.
 4. قم بتعيين برنامج المحطة الطرفية إلى الإعدادات التالية: معدل الباود: 38400 وحدات بت البيانات: 8التمائل: بلاوحدات بت الإيقاف: 1التحكم في التدفق: لا شيء
 5. اضغط على **Enter** تظهر مطالبة الأمر على المحطة الطرفية.
- يتم توفير إرشادات إضافية حول إعداد منتج TelePresence في دليل بدء الاستخدام المناسب.

ملاحظة: يقدم برنامج MCU الإصدار 4.0 القدرة على تعطيل منفذ وحدة التحكم على وحدة التحكم MCU. راجع التعليمات عبر الإنترنت للحصول على تفاصيل.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنل دن تسمل