

لاثم يف رورملا تاملك طبض ةداعا/رييغت Cisco VSM نيوكت

تايوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[VSM 7.x مداخ يلع لوؤسملا باسح رورم ةملك طبض ةداعا](#)

[ةقحلالا تارادصلا او VSM 7.2](#)

[VSM 7.0](#)

[ةمدختسملا ةهجاو يلا لوخدلا ليحستل VSM 6.x مداخ يلع رنجل باسحلا رورم ةملك طبض ةداعا
ةيموسرلا](#)

[VSM 7.x يلع يلحم لوؤسم رورم ةملك رييغت](#)

[VSM 6.x يلع رماوأل رطس ةهجاو رنجل رورم ةملك رييغت](#)

ةمدقمل

باسح رورم تاملك و (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو طبض ةداعا ةيفيك دنتسملا اذه حرشي
Cisco نم 6.x/7.x (VSM) ويديفال ةبقارم مداخ يلع (CLI) رماوأل رطس ةهجاو يلا لوخدلا ليحست

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

دنتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسملا تانوكملا

Cisco Video Surveillance Server 6.x و 7.x يلا دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل دنتست

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت
تيناك اذا. (يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب
رما يال لمتحمل ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكبش

VSM 7.x مداخ يلع لوؤسملا باسح رورم ةملك طبض ةداعا

ةقحلالا تارادصلا او VSM 7.2

ةيلمع ةرادا لوؤسم رورم ةملك طبض ةداعا ي صن جمانرب ةفاضإ متت VSM 7.2 مادختساب
يضايرتفالا لوؤسملا يلا (VSOM) ويديفال ةبقارم

نم Cisco نم ويديفال ةبقارم مداخ يلا (SSH) ةنم آةقبط لمع ةسلج عاشنإب مق 1. ةوطخل

ةلحلم لةرادللا باسح عم ةقداصم و، PuTTY لثم قيبطت لالخال

زيمتم لالمدختسملل عضوريغتل - sudo su رمالا ليغشتب مق. 2 ةوطخال

```
root@cisco:~  
login as: localadmin  
localadmin@10.88.86.52's password:  
Last login: Sat Sep 24 15:20:47 2016 from 10.24.128.164  
[localadmin@cisco ~]$ sudo su -  
[root@cisco ~]#
```

رورم لةم لك ريغتل ددحلم رمالا ليغشتب مق. 3 ةوطخال

سك نيل: ~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/resetAdminUser.sh

ل وؤس لال ل رورم لةم لك ريغتل ل اذ ه ي دؤي

ريغتل VSOM ب ةصاخلا (GUI) ةيموسرللا مدختسمللا ةهجاو ةهجاو ل ل لوخدلا ل جس. 4 ةوطخال
ةبولطم لال رورم لةم لك ل ل رورم لةم لك

VSOM 7.0

قيرط نع Cisco123 ل رورم لةم لك طبض دعاف، VSOM ل لوؤسمللا رورم لةم لك تيسن اذا
تاوطخال عبتاو 'localadmin' هنا لعل VSOM مداخل رماو رطس ل ل لوخدلا ليجست

لثم قيبطت لالخال نم Cisco نم ويديفال ةبقارم مداخل ل SSH ةسلج ءاشناب مق. 1 ةوطخال
ي ل حلم ل وؤسمللا باسح مادختساب ةقداصم لال و، PuTTY

زيمتم لالمدختسملل عضوريغتل - sudo su رمالا ليغشتب مق. 2 ةوطخال

root@cisco:~

```
login as: localadmin
localadmin@10.88.86.52's password:
Last login: Sat Sep 24 15:20:47 2016 from 10.24.128.164
[localadmin@cisco ~]$ sudo su -
[root@cisco ~]#
```

I

رورم الةم لك ريغتل ددحم ال رمأل ليغشتب مق 3. ةوطخل

```
linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql -S
/usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/data/mysql.sock vsom -e "مدختسملا تامولعم ةومجم ثيدحت" =
'f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07' مسالا ثيح = 'admin';"
```

Cisco123. ال VSOM ل لوؤسملا باسح رورم ةم لك ريغتل ال اذه يدؤيس

VSM 6.x مداخ ال رذل باسح ال رورم ةم لك طبض ةداع ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ال لوخدلا ليحستل

ليحست رورم ةم لك نع VSM 6.x ال (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو رذل رورم ةم لك فلخت
CLI Linux. ليغشتل ماظن رذل لوخدلا

لثم قيبطت لال خ نم Cisco نم ويديفلا ةبقارم مداخ ال SSH ةسلج ءاشناب مق 1. ةوطخل
PuTTY، هة يضارثفالا رذل باسح رورم ةم لك. رذل باسح ال مادختساب ةقداصملاو،
secure4u.

```
10.88.86.54 - PuTTY
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Sat Oct  1 13:45:38 2016 from 10.24.128.254
ast04-54:~ # █
```

mysql رملال ليغش تب مقو mysql ب لاصتالاب مق 2. ةوطخلال

```
10.88.86.54 - PuTTY
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Sat Oct  1 13:45:38 2016 from 10.24.128.254
ast04-54:~ # mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 415002 to server version: 5.0.26

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> █
```

لكشلال ي ف حضورم وه امك mysql ةبللاطم ةذفان ىرتس

use bas رملال لال خ نم BAS تانايب ةدعاق ب لاصتالاب مق 3. ةوطخلال

```
ast04-54:~ # mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 415007 to server version: 5.0.26

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
mysql> use bas;
Database changed
mysql>
```

ةدحمل رم اوأل مادختساب رذجل باسحلل رورملا ةملك ريغت 4. ةوطخل

id = 1؛ شيح "7dd163e61a2c9505e4cd914ac28ded7e" رورم ةملك bas_users set شيحت

secure4u. إل رورملا ةملك ريغت ب رمأل اذه موقيس

وأ

= 1؛ فرعمل شيح "f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07" رورم ةملك bas_users set شيحت

Cisco123. إل رورملا ةملك ريغت ب رمأل اذه موقيس

VSM 7.x لعل يلحم لوؤسم رورم ةملك ريغت

لثم قيبت لال ن Cisco نم ويديفلا ةبقارم مداخ إل SSH ةسلج ءاشناب مق 1. ةوطخل
PuTTY، لولم باسح مادختساب ةقداصل او،

ةديجل رورملا ةملك مة لال رورملا ةملك لخدأو password رمأل بتك 2. ةوطخل

```
localadmin@vsmishan:~  
login as: localadmin  
localadmin@10.88.86.106's password:  
Last login: Sat Oct 1 22:03:04 2016 from 10.24.128.254  
[localadmin@vsmishan ~]$ passwd  
Changing password for user localadmin.  
Changing password for localadmin  
(current) UNIX password:  
New UNIX password:  
Retype new UNIX password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.  
[localadmin@vsmishan ~]$
```

VSM 6.x ىل ع رماوأل رطس ةهجاو رذج رورم ةملك ريغت

login رذجال gui ل ن فلتخ م VSM 6.x ىل ع Linux ىل نودي نأ لمعتسي ةملك رذجال CLI ل ةملك.

لثم قي ببطت مادختساپ Cisco ن م ويدي فال ةبقارم م داخ ىل SSH ةسلج عاشن اب مق 1. ةوطخال يه ةيضارت فال رذجال باسح رورم ةملك. رذجال باسح ال مادختساپ ةقداصم او، PuTTY، **secure4u**.

ةملك رذجال ريغي نأ ةملك رمالا تلمعتسا 2. ةوطخال

```
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Sat Oct  1 14:06:38 2016 from 10.24.128.254
ast04-54:~ # passwd
Changing password for root.
New Password:
Reenter New Password:
Password changed.
ast04-54:~ # █
```

I

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل