

# ةلاح طبض Cisco نم 7 ويديفل ا ئبقارم ريدم ايودي فوذح مىلا اريماكلالا تاي وتحمل

[ةممدقمل](#)

[ةيساسأتامولع](#)

[ةلكلش](#)

[لحل](#)

## ةممدقمل

طئاس و مداخ لىلع ئفوفو ذح ئلا ايودي اريماكل زاهج نئييعت ئيفيك دنتسممل اذه حضوي Cisco Video Surveillance Manager (VSM) 7.

نم ئينفل ا ئدعاسممل زكرم سدن5م ، سغروب دلاريچ لبق نم ئمها سممل ا تمت Cisco.

## ةيساسأتامولع

ةجيتنو . قصتللا ئلاح يف تلخد نأ اريماكل فذح ئيفودي ئقيرط كانه نكى مل ، لبقي VSM 7.8، ريدم تانايىب ئداعاق نم يئاهن لكش تاريماكللا ئلإزال يىصن جمانرب ئباتك تمت ، كلذل بجي ، تالاحللا هذى يف . طئاسولا مداخ يف اريماكل لاخدا كلذ كرتى ، كلذ عموم . طئاسولا مداخ تانايىب ئداعاق يف ئفوفو ذح ئلا ايودي اريماكللا زاهج نئييعت.

## ةلكلش

فوفو ذح ئلا اريماكللا نئييعت مث زاهج لىل (UID) ديرفل ا فرعمل ا لىلع روثرلا ئيفيك.

## لحل

ةلاح و UID زاهج لىل فرعمل لوصح لىل رمألا اذه مدخلتسا ، طئاسولا مداخ لىل دوجوملا رذجللا نم تاريماكللا:

```
echo "نـم دـح _base64(d.name) ك 'device_name', d.admin_state_value, a.name ك 'admin_state_name', d.id ك 'camera_id', d.uid ك 'camera_uid' نـم d, admin_states a enum_value=d.admin_state_value\g;" | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS
```

| يـب يـب رـابـخـا | رـمـأـلا مـادـخـتسـابـ تـاريـماـكـلـابـ صـاخـلـا UID لـىـلـع روـثـرـلا اـضـيـأـ نـكـمـيـ vsmdbg.

عـم قـاعـم لـىـلـا تـتـبـثـ كـلـذـ دـعـبـ عـيـطـتـسـيـ تـنـأـ، UID لـا تـنـأـ قـلـتـيـ نـاـ اـمـ:

```
[root@Dot182 ~]# /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS
Reading table information for completion of table and column names
```

You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 65131

Server version: 5.6.18-enterprise-commercial-advanced-log MySQL Enterprise Server - Advanced Edition (Commercial)

Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```
mysql> update device set admin_state_value=3 where uid="e4d410a4-3b7f-4564-acfa-9bdb8eb24b24";
```

فرع ملا ره ظي . ثي ح ة رابع يف ، رص قا و هـ ، اري م الـ لـ ا فـ رـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ اـ ضـ يـ اـ كـ نـ كـ مـ يـ ةـ ظـ حـ الـ مـ

لـ اـ ثـ مـ لـ اـ لـ يـ بـ سـ ئـ لـ عـ :

```
[root@Dot181 ~]# echo "select from_base64(d.name) as 'device_name', d.admin_state_value, a.name as 'admin_state_name', d.id as 'camera_id', d.uid as 'camera_uid' from device d, admin_states a where a.enum_value=d.admin_state_value\G;" | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS
*****1. row *****
device_name: NULL
admin_state_value: 1
admin_state_name: enabled
```

```
    camera_id: 1
    camera_uid: d378fcde-c484-11e6-9453-005056af6120
*****2. row *****
device_name: test
admin_state_value: 1
admin_state_name: enabled
    camera_id: 4
    camera_uid: 40927fd4-1fe6-478a-90ea-f77db216f61b
```

```
[root@Dot181 ~]# echo "update device set admin_state_value=3 where uid='40927fd4-1fe6-478a-90ea-f77db216f61b';" | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS
```

```
[root@Dot181 ~]# echo "select from_base64(d.name) as 'device_name', d.admin_state_value, a.name as 'admin_state_name', d.id as 'camera_id', d.uid as 'camera_uid' from device d, admin_states a where a.enum_value=d.admin_state_value\G;" | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS
*****1. row *****
device_name: NULL
admin_state_value: 1
admin_state_name: enabled
```

```
    camera_id: 1
    camera_uid: d378fcde-c484-11e6-9453-005056af6120
*****2. row *****
device_name: test
admin_state_value: 3
admin_state_name: deleted
    camera_id: 4
    camera_uid: 40927fd4-1fe6-478a-90ea-f77db216f61b
```

```
[root@Dot181 ~]# echo "update device set admin_state_value=1 where uid='40927fd4-1fe6-478a-90ea-
```

```
f77db216f61b';" | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf
UMS

[root@Dot181 ~]# echo "select from_base64(d.name) as 'device_name', d.admin_state_value, a.name
as 'admin_state_name', d.id as 'camera_id', d.uid as 'camera_uid' from device d, admin_states a
where a.enum_value=d.admin_state_value\G;" | /usr/BWhttpd/mysql/bin/mysql --defaults-
file=/usr/BWhttpd/mysql/ums/ums.cnf UMS
***** 1. row *****
device_name: NULL
admin_state_value: 1
admin_state_name: enabled
camera_id: 1
camera_uid: d378fcde-c484-11e6-9453-005056af6120
***** 2. row *****
device_name: test
admin_state_value: 1
admin_state_name: enabled
camera_id: 4
camera_uid: 40927fd4-1fe6-478a-90ea-f77db216f61b
[root@Dot181 ~]#
```

## هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ  
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ  
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ  
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ  
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ  
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).