

ةوعومجم تاي م س ت و IOS ي ل ا IOS XE طي طخت Catalyst 3850/3650 تال وحم يلع تازي م ل ا switches

تاي و ت حم ل ا

[ةمدقم ل ا](#)

[ةي س اس ا ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ةمدخت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا](#)

[IOS ي ل ا IOS XE ر ا د ص ا طي طخت](#)

[ص ي خ ر ت ل ا ت ا ز ي م ةوعومجم و ح ت ن م ل ا فر عم ن ي ب ةق ا ل ع ل ا](#)

[ةلص ت ا ذ ت ا م و ل ع م](#)

ةمدقم ل ا

Cisco IOS لخاد ةي لمعك ه ل ي غ ش ت م ت ي ي ذ ل ا Cisco IOS software جم ان رب دن ت س م ل ا ا ذ ه ف ص ي ة ي ن ب ل ا ت ا ن و ك م ن م د ي د ع ل ا ل ي ح ر ت م ت ا م ن ي ب IOS d. و ا ، ي م د خ ل ا IOS جم ان رب ي م س ي ا م ي ف XE Cisco IOS جم ان رب ت ا ز ي م ن ا ف ، ي ل ا ع ل ا ر ف و ت ل ل ل ث م Cisco IOS XE ي ل ا IOS ن م ةي س اس ا ل ا software ي ف ل ا ح ل ا ي ه ا م ك Cisco IOS XE لخاد ا ه ل ي غ ش ت م ت ي ي ت ل ا ك ل ت ك ا م ا م ت ا ه س ف ن ي ه Cisco IOS ن م ي د ي ل ق ت ر ا د ص ا

ios ي ك ي س ا ل ك ي ص خ ش و ة غ ي ص ة ي ج م ر ب cisco ios XE ن ي ب ط ط خ ي ل ا م ه ف ي ن ا م ه م ة ق ي ث و ا ذ ه ح ا ت ف م 3850 ة ز ا ف ح ة د ا م cisco ي ل ع ض ك ر ي ن ا ة غ ي ص

ه ي ن ع ت ا م و Catalyst 3850/3650 ح ت ن م ل ا فر عم ة ي ا ه ن ي ف ة ق ح ا ل ل ا ح ر ش ي ا م ك

ةي س اس ا ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا

ت ا ب ل ط ت م ل ا

دن ت س م ل ا ا ذ ه ل ة ص ا خ ت ا ب ل ط ت م د ج و ت ا ل

ةمدخت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا

ة ن ي ع م ة ي د ا م ت ا ن و ك م و ج م ا ر ب ت ا ر ا د ص ا ي ل ع دن ت س م ل ا ا ذ ه ر ص ت ق ي ا ل

ة ص ا خ ة ي ل م ع م ة ئ ي ب ي ف ة د و ج و م ل ا ة ز ه ا ل ا ن م دن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة د ر ا و ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ا ا ش ن ا م ت ت ن ا ك ا ذ ا . (ي ض ا ر ت ف ا) ح و س م م ن ي و ك ت ب دن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ةمدخت س م ل ا ة ز ه ا ل ا ع ي م ج ت ا د ب ر م ا ي ا ل ل م ت ح م ل ا ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف ن م د ك ا ت ف ، ة ر ش ا ب م ك ت ك ب ش

IOS ي ل ا IOS XE ر ا د ص ا طي طخت

Catalyst 3850/3650 تاصنم IOS يلى IOS XE طي طخت 1 لودجل ا حضوي

IOS يلى IOS XE رادصا طي طخت 1 لودجل

IOS رادصا XE نم Cisco	Cisco نم IOS رادصا
16.x تارادصا	قي بطت لل لباق ريغ
سا 03,06,08	15,2(2)E8
سا 03,06,07	15,2(2)E7
سا 03,06,06	15,2(2)E6
سا 03,06,05	15,2(2)E5
سا 03,06,04	15,2(2)E4
سا 03,07,05	15,2(3)E5
سا 03,07,04	15,2(3)E4

اذه لثم ل م الك ال ا هم سا ي ف ة غي ص الك دربم ي دبي ة روص .bin لك

cat3k_caa-universalk9.SPA.03.06.08.E.152-2.E8.bin

صي خرتل ا تازيم ة و م جم و ج ت نم ال فرعم ني ب ة ق ال ع ال

دجت س ، Catalyst 3850/3650 switches تال و ح م ل Cisco [جمارب لي زنت ة ح فص](#) يلى لقتنت امدنع تحت ك ب صا خال جت نم ال فرعم عم امامت قباطتي نل ه ن ا ف ، ك ل ذ عم و . ل م الك ل اب جت نم ال فرعم وه يلى ل فرح ر خ آ ريغ نم ي ق بي . show version جارخ

Cisco Page: Catalyst 3850-24P-S Switch ل و ح م ل

show version: WS-C3850-24P

أ و show version جارخ ره طي سو ، ا ه ب ل و ح م ل ن ح ش م تي تازيم ة و م جم يلى يئ ا ه ن ال فرح ال ري شي ي ل ل ا ح ال صي خرتل ال show license right-to-use

اهل اهت م جرت م ت ت ي ت ل ا ت ا ز ي م ل ا ت ا ع و م ج م و ة ل م ت ح م ل ا ف ر ح أ ل ا 2 ل و د ج ل ا ح ض و ي

Catalyst 3850/3650 switches تال و ح م ي ل ع ت ا ز ي م ل ا ة و م ج م ء م س أ . 2 ل و د ج ل ا

ص ي خ ر ت ل ا	ة ل ا س ر
LAN ة د ع ا ق	L
IP ة د ع ا ق	S
IP ل ا ت ا م د خ	E

ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م

- [Cisco Catalyst Series تال و ح م ت ا ن ا ي ب ة ق ر و](#)
- [15 ر ا د ص ا ل ا Cisco IOS و IOS XE ج م ا ن ر ب](#)
- [Cisco Systems - ت ا د ن ت س م ل ا و ي ن ق ت ل ا م ع د ل ا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا