







- C9400: %IOSXE-2-PLATFORM: لوجم ل 1 R0/0: kernel: EXT2-fs (sda1): أطح:

SyslogMessage

IOSXE-2-PLATFORM

MessageSample

Sep 11 02:12:15 <> %IOSXE-2-PLATFORM: R0/0: kernel: EXT2-fs (sdb1): error: extx\_fsync: detected IO erro

## تاجت نمل اةلئاع

- Cisco نم 900 ASR زارط عيمجتلا تامدخ تاهجوم ةلسلس
- Cisco Catalyst 4500 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 3650 Series Switches تالوحملا
- Cisco نم 1000 ASR زارط عيمجتلا تامدخ تاهجوم ةلسلس
- Cisco cBR Series Converged Broadband تاهجوم
- Cisco Catalyst 9400 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 3850 Series Switches تالوحملا
- Cisco 4000 Series ةلسلسلل ةلمكتملا تامدخال تاهجوم
- Cisco Catalyst 9500 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 9300 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 9200 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 9500H تالدم ةلسلس
- Cisco Catalyst 9600 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 9800 Series ةلسلسلل ةمكحتلا تادحو
- Cisco Catalyst 9800 ةباحسلا في ةمكحتلا ةدحو

## سك يغير

### رفوتم ريغ

### ةيصولا

ةيولاتلا تايصولا مدختسا، لشفلا لزع في ةدعاسملا:

1. ةلمتحم اطاخا في اديحتلا رثاتملا مسقلا لىل ع تافلما لماظن ةمالسل صحف ليغشتب مق. مدمع نم ققحتلل رم: fsck flash: و fsck bootflash: ليغشت اءرلا. اءالصالو تافلما لماظن في ءالصالو تافلما لماظن في اقسانت.

2. fsck stby- و fsck stbotflash:y-flash عم دادعتسالا لىل ع ققحتلا ليغشت اضيا كنكمي، لثملاب flash:

3. ةتقؤملا ةركاذلا في اديج فلم ةباتك لواء، تافلما لماظن نم ققحتلا ليغشت دعب. نم ققحتلل ةباتملا مق مث flash:clock.txt قءالاب مق | show clock رمالا مدختسا، لاثمك هذه نوكت، نايالما مظعم فيو. show logging رمالا مادختساب اءخال لئاسر ةئبعت رارمتسا صرقلاب ءارءال/الءالءال لكاشم لءل ةيفاك تاوطلالا.

4. كلذ نال ةنايصالا راطا اءناثا ليحت ةءاع ةيلمع ةلودج مقف، ةلكشملا رارمتسا ةءال في. تافلما لماظن نم ققحتلا لماظن نيءور لىل ع ايءاقلت لمعي نا اضيا كنكمي.

5. لبق. ءلادبتسا و صرقللا قيسنت ةءاع لىل ءءاب تناف، ةلكشملا رمالا اءل ءي مل اءا. ذي فنن ب مق و زاءءال نيوكتل يطا يءءا ءسن ةيلمع لىل ءل و صءال نم ءكا، ءوطلالا هذه ءل وءام ءركا اءا يلىل ءل تافلما لماظن ءلازا كنكمي ءنا رءءل. ةنايصالا راطا اءناثا ءارءال اءل ءتقؤملا اءي ءملا ءركا و (ءتقؤملا ءركا اءل). ءتقؤملا اءل ءركا اءل (bootflash)، ءارءال اءل مدختسا:



#show module

#show logging

#show inventory

#show clock

#show file systems

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا