

# ءاطخأل ا فاشككساو DSL هءوم ننيوكك ليلء Cisco - ADSL WIC نم اهءالصاو

## المءءوءاء

[المءءوءة](#)

[المءءوءاء الأساسية](#)

[المءءوءاء](#)

[الاصءلاءاء](#)

[مءءوءاء الأءءة والقبوء الخاصة ب ADSL WIC](#)

[مءءوءاء البرامء والقبوء الخاصة ب Cisco ADSL WIC](#)

[مءلوماء ذاء صلة](#)

## المءءوءة

بطاقء واءءة WAN لءط المشءرك الرءمي غير المءمائل (ADSL) هئ بطاقء واءءة WIC ذاء 1 منءذ لموءءاء الوصل النمءية مءل موءءاء السلسله 1700 و 2600 و 3600 و 3700 من Cisco. ءوفر البطاقء نءل البئاناء الرءمي عالى السءعه ADSL بئن مشءرك واءء في أءءة موءع العمبل (CPE) والمءكء المرءزي. وبشار إلى بطاقء الواءءة ADSL WAN (WIC-1ADSL) باسم بطاقء Cisco ADSL WIC في هءه الصءءة بالءامل.

بساءءك هءا المسءءء على ءءءق من ءوافء موءه DSL لءيك مع الءء الأءنى من مءءوءاء الأءءة والبرامء اللازمه لاسءءءام بطاقء واءءة الشبكه (WIC) الخاصة ب Cisco ADSL.

## المءءوءاء الأساسية

### المءءوءاء

لا ءوءء مءءوءاء خاصة لهءا المسءءء.

### الاصءلاءاء

راءع اصءلاءاء ءلمبءاء Cisco ءءنه للءصول على مزيد من المءلوماء ءول اصءلاءاء المسءءاء.

## مءءوءاء الأءءة والقبوء الخاصة ب ADSL WIC

بئم ءعم بطاقء الواءءة Cisco ADSL WIC على موءءاء السلسله 1700 و 2600 و 2600XM و 2691 و 3600 و 3700. هءه قائمه بءلءاء الأءءة ل ADSL WIC.

1600

• غير مءءوءه

1700

مدعوم في:

• فتحات WIC للهيكل  
2600

مدعوم في:

• فتحات WIC للهيكل  
• NM-2W  
3600

مدعوم في:

• NM-1FE1R2W  
• NM-1FE2W  
• NM-2FE2W  
• NM-2W  
لا يساند في:

• NM-1E1R2W  
• NM-1E2W  
• NM-2E2W  
3631

لا يساند في:

• فتحات WIC للهيكل  
3745، 3725، 2691

مدعوم في:

• فتحات WIC للهيكل  
• NM-1FE1R2W  
• NM-1FE2W  
• NM-2FE2W  
• NM-2W

## متطلبات البرامج والقيود الخاصة ب Cisco ADSL WIC

هذه هي الحد الأدنى من إصدارات برنامج Cisco IOS<sup>®</sup> المطلوبة لدعم ADSL WIC:

- برنامج IOS الإصدارات YB(5)12.1 و T(4)12.2 من Cisco 2600. أستخدم مجموعات ميزات البرنامج التي تحتوي على ميزة PLUS.
- برنامج IOS الإصدارات YB(5)12.1 و T(4)12.2 من Cisco 3600. أستخدم مجموعات ميزات البرنامج التي تحتوي على ميزة PLUS.
- برنامج IOS الإصدارات XJ(3)12.1 و YB(5)12.1 و T(4)12.2 من Cisco 1700. أستخدم مجموعات ميزات البرنامج التي تحتوي على ميزة ADSL.
- يتم دعم جميع إصدارات برنامج Cisco IOS Software مع Cisco 3700 و 2691. أستخدم مجموعة ميزات

البرنامج التي تحتوي على ميزة PLUS. للتحقق من هذه المعلومات حول تكوين الأجهزة المحدد لديك، أستخدم [Software Advisor](#) (مرشد البرامج) (العملاء المسجلون فقط). لتحديد كيفية اختيار إصدار برنامج Cisco IOS Software المناسب، ارجع إلى [كيفية اختيار إصدار من برنامج Cisco IOS Software](#).

الحد الأدنى المطلوب لإصدار برنامج Cisco IOS software ليس دائما هو الإصدار الأفضل للاستخدام. أختار أحدث إصدار من البرامج من [التنزيلات](#) التي تدعم ADSL WIC وتلبي أيضا متطلبات الميزات التي تريدها.

[العودة إلى الصفحة الرئيسية.](#)

## [معلومات ذات صلة](#)

- [الأسئلة المتداولة WIC ADSL Cisco 1700/2600/3600](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا