

هريغتو ةكبش رصنعل IP ناونع دي دحت Cisco ONS 15454 ةي فرحلا ةهجالا مادختساب (15327 و)

تايوت حمل

[ةمدق مل](#)

[ةيساس أل تابلطت مل](#)

[تابلطت مل](#)

[ةمدختس مل تانوك مل](#)

[تاجالطص ال](#)

[ءارجل](#)

[جارخال ةنوع](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدق مل

بجي، ببسلا اذلو (NE) ةكبش رصنعل IP ناونع دادرست ةيفي دن تسمل اذو حضوي مكحتل ةقابطل RS232 ةي فرحلا ةهجالا لاصلتال او يسلسلست لبك مادختس اكيلع (XTC) مكحتل او تيقتل او Cross-Connect ةقابط و (TCC) بسانمل تقولا يف تالاصلتال او لومحم رتوي بمك مادختساب.

ةيساس أل تابلطت مل

تابلطت مل

دنتسمل اذلو ةصاخ تابلطت مل دجوت ال.

ةمدختس مل تانوك مل

ةيلاتل ةي داملا تانوك مل او جماربل تارادصا ال دن تسمل اذو يف ةراول تامولعم دن تست:

- Cisco ONS 15454
- Cisco ONS 15327

ةصاخ ةي لمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دن تسمل اذو يف ةراول تامولعملا عاشن امت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دن تسمل اذو يف ةمدختس مل ةزهجالا عيمج تادب رمأ يال لمحتحمل ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكبش.

تاجالطص ال

[تاجالطصا لوح تامولعملا نم ديزم يلع لوصحلل ةينقتل Cisco تاجيملت تاجالطصا عجار تادنتس مل.](#)

ءارجإلأ

ةةللالتا واطخلال لمكأ:

1. طشنال XTC وأ TCC ب ةصاخال RS232 Craft ةهءاوب لسلست لبك لىصوتب مق .
2. دءك، كلذب ماىقلل .HyperTerminal لىغشت ءءب .
كلىءل بءكلمال حطس لىل ع HyperTerminal>الاصتال>اقحلمال>ءماربل>أءبا
3. قئائو لىف ءءوومال تاملعلال ساسأ لىل ع) لىصافئال هءه عم HyperTerminal ءاءءاب مق =
ةلئائال لىف تب ءاءءو و vt100 = ةل فءرط ءاكلم: Cisco ONS 15454 و Cisco ONS 15327 =
لىل ع طءءصاءءو لىل = قفءءال لىف مكءال = فاقلىل تب ءاءءو و لىل = لءامءال 9600
ال (>) ةل وازل س وء ءبل لاطم ءءفان رهظء . Enter ءاءءم ل
4. ءءءف ،HyperTerminal ءءفان لىف :ءبءالءال ءن ع لىل رهظل مل اءا .
فرءا رالءءال ءناء ءءءب صاخال بءكلمال حطس نم ASCII ءاءءا >ءاءءا >اصءء>فللم
مق ،نلءرم هءبءاءمء فرءك لءر هظ اءا .ASCII لاسرل نم ص لءءم ءبوءكلمال ECHO
رلءشءال ءمءال ءلازاب .

ءارءال ءنل ع

Cisco ONS 15327 لىل ع هؤارءا مء لىءل ءارءال اءه نم ءارءم لىل ءءومن لىل املى و

```
> ACT-USER::CISCO15:123;
!--- This is the login command. Use your actual user name and password. 15327 1970-01-01
16:46:38 M 123 COMPLD ; 15327 1970-01-01 16:46:38 A 1.1 REPT EVT SESSION "15327:NO," /* User
CISCO15 logged in from Serial Port */ > RTRV-NE-GEN:::123; !--- This retrieves general
attributes of the NE. 15327 1970-01-01 16:50:00 M 123 COMPLD "IPADDR=192.1.0.2,
IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=10.1.1.1,IIOPORT=57790,NAME="1 5327", SWVER=4.00.00,LOAD=04.00-
003C-08.05,PROTSWVER=3.40.00,PROTLOAD=03.40-002I- 07.02,DEFDESC="\Factory
Defaults\",PLATFORM=15327SONET" >ED-NE-GEN:::123:::NAME=BELLAGIO-91,IPADDR=10.89.238.91,
IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=10.89.238.1; !--- This edits the attributes. BELLAGIO-91 1970-01-01
17:08:23 M 123 COMPLD ; > CANC-USER::CISCO15:123; !--- This logs you out. BELLAGIO-91 1970-01-01
17:09:36 M 123 COMPLD ; >
```

ةلص ءاءءام وءعم

- [ةلءوؤال ءلءنقءال مءءءاءءفص](#)
- [ءاءنءس ملاءو لىلءنقءال مءءءال - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنلإل دن تسمل