

'monitor-interface' FTD رماوأل اءاطخأ فاشكئسا 'show run' في اهضرع مئتي ال ئتلا اهحالصإو تاهجاولا لئ اءيءرفلا تاهجاولا نم لئقنلا دعب ءيءامللا

تايوتحملا

ءلأسم

نع عافءلاب ءصاخلا HA جاوزأ لئ عءيءامللا تاهجاولا لئ اءيءرفلا تاهجاولا نم ءيءءلا لئقنلا دعب
اقباس ءيءئرم تناك ئتلا ضرعلا زاهج ءهجاو رماوأل ءءء مل HA 1140 (FTD) ءيءامللا راءج ءيءءء
طقف نأل رماوأل رهظء. ءيءسائللا نئوكئلا ضرع ءقئرط في ءصوءرم show run رماوأل جارئ في
اهلءءء مئتي مل ئتلا تاهجاولل ئء ريءيءءلا اءء ءءء. show run all رماوأل جارئ مءءءءسا ءنع
لئءءءلا ءانءا

ئءه انءءل ءيءلصأل لئصاوتلا تاهجاو تناكو

- E1/1 Net1 •
- E1/2.1 Net2 •
- E1/2.2 Net3 •
- E1/2.3 Net4 •
- لءءءلا في E1/2.4 •

وءءيءءلا ءهجالا طيءطءء

- E1/1 Net1 •
- لءءءلا في E1/2.4 •
- E1/3 Net2 •
- E1/4 Net3 •

يسايق لل show run رمأل جارخا في monitor-interface رمأوا رهظت، ةهجاو لا ريغت لبق

<#root>

```
device#
show running-config | include monitor-interface

monitor-interface net1
monitor-interface net2
monitor-interface net3
monitor-interface net4
monitor-interface inside
no monitor-interface service-module
```

طقف show run رمأل جارخا ضرعي، ةي دام لا تاهاجاو لا ل ةي عرف لا تاهاجاو لا نم لقن لا دعب
monitor-interface رمأوا نم ةي عرف ةومجم

<#root>

```
device#
show running-config | include monitor-interface

monitor-interface inside
no monitor-interface service-module
```

show run all: رمأل ليغشت دنع ةيئرم ةشاشلا ةهجاو رمأوا عيمج نوكت، كلذ عمو

<#root>

```
device#
show running-config all | include monitor-interface

monitor-interface net1
monitor-interface net2
monitor-interface net3
monitor-interface net4
monitor-interface inside
no monitor-interface service-module
```

رم اوأ نوكت نأ ىلع دم تعت يتل قفاوتل ةبقارم تاسايس ىلع اذه كولسل ريغت رثأ دقو
يسايقلل show run رمأ جارخا يف ةيئرم monitor-interface

ةئيبلا

- نأ نكمي (HA) رفوتل ةيلع ةئيهت يف 1140 Cisco Firewall Threat Defense (FTD) ةزهجأ
ىرخألا ةزهجألا تاصنم اضيا رثأت
- ىرخألا جماربلا تارادصا اضيا رثأت نأ نكمي و 7-6-4 FTD جم انرب رادصا
- اهؤارخا مت يتل ةيداملا تاهجاولا ىل ةيعرفلا تاهجاولا نم نيوكتل ريغت متي

رارق

نم تاهجاولا ريغت دنع جم انربلا يف وأ ةفيظولا يف للخ ىل ريشي ال وعقوتم كولسل اذه
متي الو، ةيضارتفالا ضرعلا زاهج ةهجاو كولس ريغت، ةيداملا تاهجاولا ىل ةيعرفلا تاهجاولا
show run رمأ جارخا يف حيرص لكشب يضارتفالا نيوكتل قباطت يتل رم أوألا ضرع
تانويكت نألا ربتعت اهنكلو، ةلاعفو ةطشن monitor-interface رم أوألا لازت ال يسايقلا
جارخا مادختسا دنع طقف ةيئرم ةيضارتفالا تانويكتل نوكت. ةيداملا تاهجاولل ةيضارتفا
ةيضارتفالا ةحيرصل تانويكتل نم لك ضرعي يذلاو، show run all رمألا

ققحتلا تاوطخ

رم أوألا هذه مدختسا، ةطشن لازت ال ضرعلا زاهج ةهجاو ةفيظون نم ققحتلل

يسايقلا نيوكتل ضرع صحف: 1 ةوطخلا

<#root>

device#

show running-config | include monitor-interface

تايضارتفالال ك لذي في امب لم الكال نيوكتال نم ققحت 2: ةوطخال

<#root>

device#

```
show running-config all | include monitor-interface
```

لشفال زواجت ةبقارم ةلاح نم ققحتال 3: ةوطخال

<#root>

device#

```
show failover
```

لشفال زواجت ل اهدصر مت يتال تاهجاوال لوح تامولعم ضرعل 4: ةوطخال

<#root>

device#

```
show monitor-interface
```

تانيوكت ل م عت monitor-interface رم اوأ نأ show run و show run all في قرفال دكؤي ةحيرص تانيوكت نم ال دب ةيضا رت فال

ببس لال

- FTD ماظن ق ب طي ، ةي دامال تاهجاوال الى ةي عرفال تاهجاوال نم تاهجاوال ليحرت متي ام دن ع monitor. ةهجاوال رم اوأل ةفلتخم ةيضا رت فال تايكولس
- متي ال ك لذل ، يضا رت فال لكشب اهنكمت مت ب ردم ةهجاو الى ةي دامال تاهجاوال يوتحت دادعإل نع فللخت مل ام هل يغشت يراجل نيوكتال في حيرص لكشب رم اوأل هذه ضرع يضا رت فال

- رسي في ام وهو، حيرص ضرع زاهج ةهجاو نيوكت ةي عرفللا تاهجاو لابلطتت، ىرخأ ةيخان نمو
سي ايقلا show run رمألا جارخا في اقبسم رمألا هذه روهظ
- ةيضارتفاللا تانيوكتللاو ةي عرفللا ةهجاو للا تانيوكت نيب يكولسللا قرفللا وه اذه
جماربللا في ابيع سيلو، ةيدامللا ةهجاو للا

ةلصللا يذىوتحمللا

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa-cli-reference/S/asa-command-ref-S/m_show_is-show_m.html#wp3555445722

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا