

usbdrive	Nothing	Empty
var_data_cores	37243	Empty

921 ىل ع opt_cisco_config لىمحت ةطقن يف هتيتبتت مت يذلا تافللملا ماظن يوتحي
صرقلا ةحاسم مادختسا نم 55% و صرقلا ةحاسم يلامجا نم تيتياجيم

وه /opt/cisco/config/var/log/process_stdout.log اءالص او FXOS اءاطخا فاشكتسا فللملاقفو
صرقلا ةحاسم نم تيتياجيم 400 نم رثكأ كل هتسي فلم ربكأ

<#root>

\$

```
cd opt/cisco/config/var/log
```

```
opt/cisco/config/var/log$
```

```
ls -lsgho
```

```
total 435M
```

```
432M -rwxrwxrwx 1 432M May 21 07:57 process_stdout.log
```

```
2.3M -rwxrwxrwx 1 2.3M May 21 07:57 cron
292K -rwxrwxrwx 1 290K May 21 07:57 lastlog
232K -rwxrwxrwx 1 229K May 21 07:56 ASAconsole.log
72K -rwxrwxrwx 1 69K May 21 07:56 dmesg
64K -rwxrwxrwx 1 61K May 21 07:57 wtmp-20260227
32K -rwxrwxrwx 1 32K May 21 07:56 faillog
20K -rwxrwxrwx 1 18K May 21 07:56 wtmp
0 drwxrwxrwx 1 4.0K May 21 07:57 sa
4.0K -rwxrwxrwx 1 2.4K May 21 07:56 btmp-20260227
4.0K -rwxrwxrwx 1 1.6K May 21 07:56 btmp
0 -rwxrwxrwx 1 160 May 21 07:56 postinstall.log
0 -rwxrwxrwx 1 0 May 21 07:57 boot
0 -rwxrwxrwx 1 0 May 21 07:57 process_stderr.log
```

ادبأ هطغض وأ فللملا ريودت متي الو موي دعب اموي فللملا مجح دادزي، كلذىل ةفاضلإاب

ةئيبلا

- رثأت نأ نكمي امك ASA جم انرب لمعي يذلا 1230 و 1220 و 1210 زارط نم آلا ةي امحل راج ىرخألا لمعلا تاصنم
- ىرخألا جم اربلا تارادصا اضيا رثأت نأ نكمي 9.22(2)32 رادصا ال ASA

رارق

نم عا طخألا حي حصت فرعمل ليدبلا لحل قي بطتل TAC ب لصتا لخد ايودي لجس تافل م ربكأ عا طتقا نم ضتي و يفلخ ال CLI لوصو ليدبلا لحل بلطتي /opt/cisco/config/var/log ل ليد

ببسلا

فلملا ةطساوب صرقلا ةحاسم ل طرفملا مادختسالا عجري ةدحاو ةرم لئاسرلا هذه رمتسملا ليجستلا ال /opt/cisco/config/var/log/process_stdout.log ةقي قدلا ي

```

2026-05-20 10:25:07 dnsproxy[33143]: -p <port> UDP port number to listen on. Default: 53
2026-05-20 10:25:07 dnsproxy[33143]: -k Use NLP addressing. Default: use addressing
2026-05-20 10:25:09 monit[27882]: 'statserver' process is running with pid 31449
2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]: Unknown option/asa/bin/dnsproxy usage:
2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]: -h Print this help and terminate
2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]: -c <file> read DNS server info from file. Default: /etc/sf/dn
2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]: -d <level> debug level. Default: 3
2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]: -i <IP> IPv4 address to listen on. Default: 127.0.0.1
2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]: -p <port> UDP port number to listen on. Default: 53
2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]: -k Use NLP addressing. Default: use addressing
..
2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]: Unknown option/asa/bin/dnsproxy usage:
2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]: -h Print this help and terminate
2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]: -c <file> read DNS server info from file. Default: /etc/sf/dn
2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]: -d <level> debug level. Default: 3
2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]: -i <IP> IPv4 address to listen on. Default: 127.0.0.1
2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]: -p <port> UDP port number to listen on. Default: 53
2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]: -k Use NLP addressing. Default: use addressing

```

نم عا طخألا حي حصت فرعم تحت طرفملا ليجستلا اذه بقعت متي فللمل نأ نم دكأتل متي، ربتخملل يلدخالل خسنل نم عزك، كلذ ال ةفاضل اب مدع بقعت متي. اقلطم هطغضو هريودت متي ال /opt/cisco/config/var/log/process_stdout.log نم عا طخألا حي حصت فرعم تحت بوانتلا Cisco CSCwu45848.

ةلصللا يذىوتحمللا

- Cisco [CSCwu45359](#) نم ءاطخأللا حىحصت فرعم
- Cisco [CSCwu45848](#) نم ءاطخأللا حىحصت فرعم
- [اهالصللاو FirePOWER فلم ءاشنلا نءارءا ءاطخأ فاشكلسأ](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل