

# ىلع رورملا ةملك و مدختسملا مسا نيوكت RV082 و RV042G و RV042 و RV016 تاهجوملا VPN

## فدهلا

اهنيمخت بعصي رورم ةملك كيديل نوكي نأ مهمل نم ، ةنمآلا ةكبشلل ةبسنلاب رورملا ةملك و (admin) لوؤسملل يضارتفالا مدختسملا مسا نم رييغتلاب يصوي نم لوؤسملا رورم ةملك رييغت تانيوكتلا ضعب بلطتت ، كلذىل ةفاضلاب و (admin) ىلع رورملا ةملك و مدختسملا مسا رييغت ءارج دننتملا اذه حرشي . يضارتفالا دادعإلا RV082 و RV042G و RV042 و RV016 VPN تاهجوم

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- زارطلا RV016
- زارطلا RV042
- زارطلا RV042G
- زارطلا RV082

## جماربال رادصا

- رادصا 4.2.1.02

## رورملا ةملك و مدختسملا مسا رييغت

لوصول . هجوملاب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىل لوخدلا لچس 1. ةوطخلا [ةهجاو ىل لوخدلا لچس ةيفيك](#) ةلاقملا يف ةدراولا تاوطخلا عبتا ، ةحفصلا ىل > دادعإ ترتخأ . [Cisco Business Router](#) لامعألا هجومب ةصاخلا (GUI) ةيموسرلا مدختسملا .  
ةحفص حتفي ةملك لاو رورم ةملك

### Password

Username : admin

Old Password : .....


New Username : example

Confirm New Username : example

New Password : .....

Confirm New Password : .....

Minimum Password Complexity :  Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement :  Disable  Change the password after  Days

admin. وهو يضاف الى المدخلات مسما مدخلات مسما لفتح زرعي

ل. اجم ةم لك مي دقلا في ةم لك مي دقلا 2. ةوطخ لخد

مساب ظافاتحالا تدرأ اذا . ل. اجم username دي دجلا في username بوغرملا 3. ةوطخ لخد  
اغراف لقلحا اذ كرتاف ، ل. اجم مدخلات مسما

اذا . دي دجلا مدخلات مسما دي كأت لقلحا في بولطملا مدخلات مسما لاخدا دعأ 4. ةوطخ ل  
اغراف لقلحا اذ كرتاف ، ل. اجم مدخلات مسما ظافاتحالا تدرأ

لكنكمي ، رورملا ةم لك لبسنلاب . ل. اجم ةم لك دي دجلا في ةم لك بوغرملا 5. ةوطخ لخد  
ةحاسملا مادختساب حمسي ال نكلو ةصاخ فورح وأ ةيمقر ةي دجبا ماقرا مادختسا

ل. اجم ةم لك دي كأت لا في ةم لك بوغرملا دي دجلا 6. ةوطخ لخد

enable رايتخالالا ةناخ دح ، رورملا ةم لك لى ندا ناما يوتسم ضرفل (يرايتخا) 7. ةوطخ ل  
رورملا ةم لك دي قعتل ىندا ل دحلا لقلحا في

نوكي الوزم 8 لقالا لى لى قلى تي ةم لك لا نا دي قعت ةم لك ىندا ل دحلا بلطتي : ةطخال  
3 نمضتت نا يغبني امك . ل. اجم ةم لك لا نا امب هسفن لا وأ username لا نا امب سفن لا  
ةصاخلا فورحلا ، ماقرالا ، ةريغصلا فورحلا ، ةريكبلا فورحلا : عبالا تائفلا نم تائف

ىلإ دننسى ىلإ رورملا ةملى ةوق ساىقم ةطساوب رورملا ةملى ةوق ىلإ ةراشإلإ مئى  
امم ءارمى ناولألإ .ك رورم ةملى لاخداب موقت ام دنع ناولألإ طئارش رهظت .دئىقعتلا دعاقوق  
تا ذ رورملا ةملى نأ ىلإ رىشى رفصألإو ،ةلوبقم رىغو ةفئىض رورملا ةملى نأ ىنعئى  
ةوق رورملا ةملى نأ ىنعئى امم رضألإو ،ةلوبقمو ةطسومت ةوق

موى \_\_\_ دعب ةملىلل change ل تقطوط ،ةخوخئىش ةملى نكمئى نأ (ئىرائىخأ) .8 ةوطخلال  
رئىغت ىلإ رطضتس ،رائىخلال اذئى تارئخأ اذئى .لاجم ذافنأ ةخوخئىش ةملىلل ىف رزئىكلسال  
ةدملا ءاهتنا دعب كرورم ةملى

ةئىحالص ئهتنت نأ دئرت ال كنأ ىنعئى ام وهو ،8 ةوطخلال ىف لئىطعت تارئخأ اذئى :تقول  
10 ةوطخلال ىلإ ىطختلاب مقف ،رورملا ةملى

موى \_\_\_ دعب ةملىلل رئىغت ل ىف ئهتئىس ةملىلل نأ لبق ماىألإ ددع .9 ةوطخلال دئى  
موى 180 وه ىضارئفاللا .لاجم

تارئىغتللا ظفحل ظفح قوف رقنا .10 ةوطخلال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعلاء و  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل