

CLI لالځ نم لوجم ىلع Bonjour تادادعإ نيوكت (رم اوألا رطس ةهجاو)

فدهلا

ةكبشلا سفن ىلع ةدوجوملا ةزهجألل حمست Apple ةكرش جاتنإ نم ةينقت يه روجنوب
تالوجم ثدحأل نكمي. ةيفاضإ ةئيهت ةيأ نود اهضعبب لاصتال او ضعبب لاهضعب فاشتكاب
نكمي. اهمدقت يتلا تامدخل نع نلعت يتلا Bonjour فاشتكا مزح ثب Cisco Small Business
تاقيبطت وأ ةكبشلا ةرادإ تاودأ لثم، ةكبشلا ىلع ىرخأ ةزهجأ ةطساوب تانالعال هذه ةعارق
ةيجراخلا تاهجلا.

طخ رمألا لالځ نم دادعإ ةيلمع Bonjour ل لكشي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةقيثو اذه نم فدهلا
لكحاتفم نم (CLI) نراق.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Sx350 Series •
- SG350X Series •
- Sx550X Series •

جماربلا رادصا

- 2.3.5.63 •

Bonjour تادادعإ نيوكت

امه نايفضارتفالا رورملا ةملكو مدختسملا مسا. لوجملا مكحت ةدحو ىلإ لوخدلا لّجس. 1. ةوطخلال
لخدأف، ةديج رورم ةملكو وأ ديجم مدختسم مسا نيوكت نم تيّهتنا دق تنك اذإ. cisco/cisco.
لكلذ نم آلدب دامتعالا تانايب

وأ SSH لالځ نم SMB لوجمل (CLI) رم اوألا رطس ةهجاو ىلإ لوصولا ةيفيك ةفرعمل: ةطحال
لن. [رقنا](#) Telnet.

```
[User Name:cisco  
[Password:*****]
```

لوصول متي، لاثم اذه ف. كي دل لوحملل قي قدل زارطل بسح رم اوألا فلتخت دق: عطاالم
Telnet. جم انرب لالغ نم SG350X switch لوحملل

لالغ نم "ماعلا نيوكتلا" عضو لالغ دا، لوحملل "تازايت مال يذ EXEC" عضو نم 2. عوطخلا
يالات لالغ دا:

```
SG350X#configure
```

يالات لالغ دا، حاتفملا لالغ Bonjour ايملاع نكمي نا 3. عوطخلا لخد:

```
SG350X(config)#bonjour enable
```

```
[SG350X#configure  
[SG350X(config)#bonjour enable  
SG350X(config)#
```

يضا رتفا لكشب عزيمل هذه نيكم متي و: عطاالم

يالات، حاتفم الى Bonjour ماع لكشب زجعي نأ (ي رايتخا). 4. ةوطخ لخدي

```
SG350X(config)#no bonjour enable
```

Bonjour Discovery تانالعل لاسرا نع لوحمل فقوتي، Bonjour لي طعت ةلاح يف: ةطحال م
يرخأ ةزهجأ ةطساوب ةلسرمل Bonjour Discovery تانالعل عامتسالال نع فقوتي و

يلي ام لخدا، Bonjour L2 ةهجاو ةمئاق الى L2 تاهجاو ةفاضل. 5. ةوطخل

```
SG350X(config)#bonjour interface range [interface-list]
```

• ثبلل هي جوت ةداعل معدت يتل تاهجاو دي دحت نكمي. تاهجاو لل ةمئاق ددحي — interface-list
طقف ي نائلل يوتسرمل نم ددعتمل

اهيل Bonjour نيكمت مت يتل تاهجاو نم ةعومجم Bonjour L2 ةهجاو ةمئاق ددحت: ةطحال م

```
SG350X#configure
SG350X(config)#bonjour enable
SG350X(config)#bonjour interface range VLAN 10-20
SG350X(config)#
```

Bonjour L2 ةهجاو ةمئاق الى VLAN 10-20 ةكبش ةفاضل متت، لائلل اذه يف: ةطحال م

حاتفملم نم بولس EXEC زاي تما وذل الى فلخل الى بهذي نأ رما جرخملم. 6. ةوطخ لخدي

```
SG350X(config)#exit
```

```
SG350X#configure
SG350X(config)#bonjour enable
SG350X(config)#bonjour interface range VLAN 10-20
SG350X(config)#exit
SG350X#
```

يالات لال، حات فم لال عة موعم Bonjour ضرعي نا (ي راي تخا). 7. عوطخ لخددي

```
SG350X#show bonjour [interface-id]
```

• عة حاو ددحي — interface-list

```
SG350X(config)#exit
SG350X#show bonjour
Bonjour global status: enabled
Bonjour L2 interfaces list:
ports gi1/0/5
vlans 1,10-20

Service      Admin Status  Oper Status
-----
cisco-sb     enabled      enabled
http         enabled      enabled
https        enabled      enabled
ssh          enabled      enabled
telnet       enabled      enabled

SG350X#
```

ىلإ دادعإ ةي لمع لكشي لا ،حاتفم لا نم بولسأ EXEC زاي تما وذلإ يف (ي رايتخا). 8. ةوطخ ذقني
ي لاتلا لخدي ب دربم ليكشت ةفزا ملامسأر وذلإ

```
SG350X#copy running-config startup-config
```

```
[SG350X#copy running-config startup-config  
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?
```

دربم overwrite لا نإ ام حيتافم ةحول ك قوف نم ام ل ن وأ ةقفاومل Y ةفاحص (ي رايتخا). 9. ةوطخ
ثح ةلاس رهظي [config]

```
SG350X#copy running-config startup-config  
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y  
22-Sep-2017 04:09:18 %COPY-1-FILECPY: Files Copy - source URL running-config des  
tination URL flash://system/configuration/startup-config  
22-Sep-2017 04:09:20 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully  
SG350X#
```

CLI لا لال خ نم كحاتفم ىل ع دادعإ ةي لمع Bonjour لا تل كش حاجنب ىقل تي نآلا تفوس تنأ

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا