

# ىلع (SSH) نامأل ةقبط ةمدخ نيكم تب مق 300/500 ةلسلسل نم ةرادم لتالوحم لت

## فده لت

نيوكت لت ةادأ ربع 500 وأ 300 ةلسلسل نم رادم لوحم نيوكت نكمي، يضا رتف لكشب لوحم لت نيوكت ب لوؤسم لت (SSH) حم سي. بيولا ضرعت سم لتلخ نم ةدعاسم لت رماوأل رطس ةهجاو عضو ي ف. ثلات فرط جم انرب مادختساب (CLI) رماوأل رطس ةهجاو لتلخ نم. نمآ لتصتا ي ف ام دقت رثكأ تانيوكت ذي فنن لوؤسم لت نكمي، SSH لوكتورب ربع (CLI) 300/500 Series زارط ةرادم لتالوحم لتىلع SSH ةمدخ نيكم ت ةيفيكت لتقم لت اذه حرشي.

## جمار بت رادصا | قي بط لت لتل باق لت ةزهجاو لت

- (تدحاو لت لت زنت) 1.3.0.62 | Sx300 Series
- (تدحاو لت لت زنت) 1.3.0.62 | Sx500 Series

## SSH ةمدخ نيكم ت

تامدخ > نامأل رتخاو بيولا نيوكت لت ةدعاسم لت ةادأ لتىل لوخد لت لتي جستب مق 1. ةوطخل لت TCP/UDP تامدخ ةحفص حتف متي. TCP/UDP:

# TCP/UDP Services

HTTP Service:  Enable

HTTPS Service:  Enable

SNMP Service:  Enable

Telnet Service:  Enable

SSH Service:  Enable

Apply

Cancel

SSH لالځ نم تالوځم لرم او ا هجوم ىل لوصولا نيكمت ل SSH ةمدځ راي تځالال ةناځ ددځ 2. ةوطځال

روف لال ىل SSH ةمدځ نيكمت ل قېب طت قوف رونا 3. ةوطځال

...ةلاقم لال هذوب قلع تي ويدي ف عطقم دهاش

[Cisco نم ىرځالال \(ةينقت لال تاتځام لال\) Tech Talks ضرعل انه رونا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا