

تالوحملا ىلع 3 ةقبطلا عضو ىلا ليوحتلا SF/SG 300 Series Switches

فدهلا

يف 2. ةقبطلا عضو يف SF/SG 300 Series Managed Switch لوحملا لمعي، يضارتفا لكشبو ناونع تامولعم ىلا اذانتسا هيحوتلا ةداعإ تارارق ذاخاتال ةزهجالا لوحملا مدختسي، عضولا اذه، ةزهجا مدختسي راطا نم طقف IP سار عطقم لوحملا للحي، 3 ةقبطلا عضو يف. راطا يف MAC لمعي يذلا لوحملا زيمتي. جم انربلا مادختساب اهلمكأب ةمزلال ليلحتب موقوي هجومب ةنراقم تاذا ىرخأ تاهجومل اليدب نوكي نا نكمي امك، لقأ لوصو نمزب ةثلاثلا ةقبطلا عضو يف [ينه](#) رقن اف، 3 ةقبطلا لوحم روطت لوح ديزملا ةفرعم يف بغيرت تنك اذا. ةلثامم ةيجاتنا

SF/SG 300 لوحملا ىلع 3 ةقبطلا عضو نيكمم ةيفيكي حيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا (CLI) رماوالا رطس ةهجاوو (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو مادختساب Series Managed Switch.

قبطتلا لىلا ةقبطلا

- SF/SG 300 ةلسلس ةرادملا تالدملا

جماربال رادصا

- 1.4.0.88

مدختسملا ةهجاو مادختساب 3 ةقبطلا عضو ىلا ليوحتلا ةيموسرلا

ماظنلا تاداعإ > ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا
ماظنلا تاداعإ ةحفص رهظت .

System Settings

System Settings

System Description: SG300-20 20-Port Gigabit Managed Switch

System Location: (0/160 characters used)

System Contact: (0/160 characters used)

Host Name: Use Default
 User Defined (0/58 characters used; Default: switch3ba618)

System Mode: L2
 L3

Custom Banner Settings

Login Banner: (0/1000 characters used)

Preview...

Welcome Banner: (0/1000 characters used)

Preview...

هيف لغشيس يذلا عضولا ديدحتل L3 وأ L2 راخال رزام دح، ماطنلا عضو ل قح يف 2 ةوطخلل وه يضارتفالا. (ةكبشلا) 3 ةقبطلل L3 لم اح. (تانايبل طبر) 2 ةقبطلا لثم يف L2. لوجملا L2.

System Settings

System Settings

System Description: SG300-20 20-Port Gigabit Managed Switch

System Location: (0/160 characters used)

System Contact: (0/160 characters used)

Host Name: Use Default
 User Defined (0/58 characters used; Default: switch3ba618)

System Mode: L2
 L3

Custom Banner Settings

Login Banner: (0/1000 characters used)

Preview...

Welcome Banner: (0/1000 characters used)

Preview...

نېوانع ىل اءانءسا ءانايبل هءءوء ءءاعب (ءانايبل طبر) 2 ءقبطلا موءء: ءظءالم ءءاع ءءوء ءاكءلا نم ىوءسم (ءكبشلا) 3 ءقبطلا ءىضء. طئاسولل لوصولل ءى مءءءلا ءقبطلا ءىوانع مءءءسا ب ءانايبل هءءوء ىلء ءرءقلل اوءاءءوملل ءى.

قبطى ءقطق 3. ءوطلل

System Settings

System Description: SG300-20 20-Port Gigabit Managed Switch

System Location: (0/160 characters used)

System Contact: (0/160 characters used)

Host Name: Use Default
 User Defined (0/58 characters used; Default: switch3ba618)


System Mode: L2
 L3

Custom Banner Settings

Login Banner: (0/1000 characters used)

Welcome Banner: (0/1000 characters used)

لوءملا مءىق ىل ءىءوءىس مءظنلل ءضوءىءىءء نء نم رءءى قءببم رءل رهظىس 4. ءوطلل ok ءقطق. ءىلمءلل ءىق لىءشءلل ءءب نىوءء ءلمءءومو، ءىءءلءء هسءن ءىهءء ءءاعب ءىس ءءءءوملل؛ رءببى نء.

 Changing the system mode will cause the device to automatically reboot itself with the startup-configuration file erased. Your current session will get disconnected. Would you like to continue?

رطس ءهءو) CLI مءءءسا ب 3 ءقبطلا ءضو ىل لىءءبءلا (رمءوأل)

ءىلءلل رمءل مءءءسا، 3 ءقبطلا ءضو ىلء لوءملا طبضل

SG300#set

عرض ءىءو مءءل بءهء المءءة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا