

SPA100 ةلسلس ىلع تقولا تادادع

فادهال

ت.نرتنإل ربع ةكبشلا ةزهجأ تاعاس ةنمازبم (NTP) ةكبشلا تقولا لوكوتورب موقى نكمي. SPA122 VoIP زاھج ىلع تقولا تادادع نيوكت ةيفيك لاقملا اذھ حرشي منيوكت وائلحملا خيراتلا وائلحملا تقولا ةنمزللا هتقطنم نييعت مدختسملل (NTP) ةكبشلا تقولا لوكوتورب مداخ مادختساب.

قبطتلل ةلباقلا ةزهجال

SPA100 ةلسلس

جماربال رادص

v1.1.0 رادصإل

تقولا تادادع

ايودي تقولا نييعت

ةكبشلا دادع رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادللا لىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلل > :تقولا تادادع | ةحفص حتف متي .تقولا تادادع | > ياساسال دادعإل |

Time Settings

User Manual

Date: / / (Year/Month/Day)

Time: : : (Hour:Min:Sec)

Time Zone

Adjust Clock for Daylight Saving Changes

Time Server Address: (NTP Server Address)

Resync Timer: seconds

Auto Recovery After Reboot:

ايودي نييلحال تقولا وائلحملا لىل دادع مدختسملل لىلد عجرم رز قوف رقنا 2. ةوطخلل

ةمئاقلا نم ةبولطملا ميقلل رتخاو خيراتلا لوقح يف ةيلحال ةنسللا لخدأ 3. ةوطخلل

مويلاو رهشلا ةلدسنملا

ةبسانملا (ميقلا) ةيناثلاو (قئاقلا) ةقيدلاو (تاعاسلا) ةعاسلا ميقل خدأ 4. ةوطخلا تقولل ةلدسنملا مئاوقلا نم يلاوتلا ىلع.

زاهجلا شيحتو تاريغيغتلا نيوكت متي. لاسرا ىلع رقنا 5. ةوطخلا

ايئاقلا تاقولا نييعت

ةكبشلا دادع | رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلى لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا > :تقولا تادادع | ةحفص حتف متي .تقولا تادادع | > يساسالا دادع |

Time Settings

User Manual

Date: / / (Year/Month/Day)

Time: : : (Hour:Min:Sec)

Time Zone

(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)

Adjust Clock for Daylight Saving Changes

Time Server Address: (NTP Server Address)

Resync Timer: seconds

Auto Recovery After Reboot:

ةبسانملا ةينمزللا ةقطنملا رتخاو ةينمزللا ةقطنملا ءاقتنا رزلا قوف رقنا 2. ةوطخلا ةينمزللا ةقطنملا ةلدسنملا ةمئاقلا نم

ةناخ نم ققحتف "راهنلا عوض ي ف ريفوتلا" نيكم تي ف بغيرت تنك اذا 3. ةوطخلا تايلمع ليطعت ديرت تنك اذا. راهنلا عوض ظفح تاريغيغتلا ةعاسلا طبض رايختالا رايخلا اذه ديحت اءل اب مق ،راهنلا عوض ظفح

Time Zone

(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada) ▼

Adjust Clock for Daylight Saving Changes

Time Server Address: (NTP Server Address)

Resync Timer: seconds

Auto Recovery After Reboot:

ناونع لدان تقولا نم زاهجل لدان تقولا نم ناونع ل دادع| ةي لمعلال ترتخأ. 4 ةوطخلال
يه ةنكمملا تارايلخال. لاجم:

وه اذه. زاهجل ايئاقلت (NTP) ةكبشلال تقولوكوتورب مداخل نييعت متي — يئاقلت.
يضا رتفالال دادع لال.

دارأ اذ| NTP مداخل صاخال IP ناونع لخدأو تقولا مداخل ناونع نم ايودي رتخأ — يودي.
ايودي NTP مداخل ديحت لوؤسملا.

مكحتي. ةنمازملا ةداع| تقؤم لقح ي (يئاوثلابل) ينمزلال لصال ةميق لخدأ. 5 ةوطخلال
3600 وه يضا رتفالال دادع لال. NTP مداخل عم زاهجل ةنمازم ةداع| تارم ددع ي تقؤملا اذه
ةيناث.

حامسلل ديهمتلا ةداع| دعب يئاقلتلا دادرتسالال رايل نم ققحت (يرايتخال). 6 ةوطخلال
مماظنلال ديهمت ةداع| دعب تقولا مداخل ايئاقلت لاصلال ةداع| زاهجل.

زاهجل شديحتو تاريغتلال نيوكت متي. لاسرلا لعل رقنا. 7 ةوطخلال.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنلإل دن تسمل