

# فتاهل ئيهاهم ىلع ذفنملا هيچوت ةداعل ةفاضل SPA122 يرطانتل

## فدهل

FTP مداوخ وأ بيولا مداوخ لثم ،كتكبش ىلع ةماع تامدخ دادعإب ذفنملا هيچوت ةداعل موقت حمسي وهو .ىرخأل ةصصختملا تنرتنإل تاقببطت وأ ينورتكلإل ديربل مداوخ وأ ةكبش لخاد دعب نع ةلصتلا تنرتنإل ربع ةكبشلا تاقببطت ضعبل لىل لوصولاب مدختسي نأ نكمي .تايطملا لسري نأ يلخاد ذفنمو يجراخ ءانيم لمعتسي وه .ةصاخ هذه نم فدهل .ةصاخ ةيلحم ةكبش لخاد ماع HTTP مداخ ليغشتل ةزيملا هذه لوؤسملا SPA122 فتاه ئيهاهم ىلع ايودي ذفنملا هيچوت ةداعل نيوكت ةيفيك حرش وه ةلاقملا

## قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

SPA122 نم يرطانت فتاه ئيهاهم .

## جماربل رادصل

رادصلال v1.1.0

## ذفنملا هيچوت ةداعل

ةكبشلا دادعإ رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادال لىل لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخل  
ذفنملا هيچوت ةداعل ءحفص حتف متي .ذفنملا هيچوت ةداعل > قيبطتل >

Port Forwarding			
<input type="button" value="Add Entry"/>			
List of Port Forwarding			
Number	Type	Status	Application
Port Forwarding Details			
Name	Value		

Port Forwarding			
<input type="button" value="Add Entry"/>			
List of Port Forwarding			
Number	Type	Status	Application
Port Forwarding Details			
Name	Value		

ذفنملا هيچوت ةداعل ديدج لاخدا ةفاضل لاخدا ةفاضل قوف رقنا 2. ةوطخل

هيچوت ةداعل و دحاول ذفنملا هيچوت ةداعل و ذفنملا هيچوت ةداعل نم ناعون كانه :ةطحالم  
ذفنملا قاطن .

## دحاول ذفنملا هيچوت ةداعل

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type:

Application Name:

Enter a Name:

External Port:  Internal Port:

Protocol:

IP Address:  .  .  .

Enabled:

هيجوت ةداعإ عونل ةلدسنملا ةمئاقلا نم دحاولا ذفنملا هيجوت ةداعإ رتخأ 1. ةوطخلال  
ىلإ ليغشتلا دي ق ددحم ذفنملا رورم ةكرح لسري دحاولا ذفنملا هيجوت ةداعإ. ذفنملا  
(LAN) ةيلحمل ةكبشلا ي ف فدهلا مداخل ىلع ليذب ذفنم ىلإ وأ ذفنملا سفن

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type:

Application Name:

Enter a Name:

External Port:  Internal Port:

Protocol:

IP Address:  .  .  .

Enabled:

تاقيبطتلا. قيبطتلا مسا ةلدسنملا ةمئاقلا نم يساي ق قيبطت رتخأ 2. ةوطخلال  
و NNTP و POP3 و HTTP و Finger و TFTP و DNS و SMTP و Telnet و FTP يه ةيساي قلا  
SNMP.

يف جردم ريغ قيبطت لاخدا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ديجم مسا ةفاضلا رتخأ: **ةطحالم**  
، يساي قلا قيبطتلا لوؤسملا راتخا اذا. ديدجلا قيبطتلا مسا لاخدا مئ. ةمئاقلا  
اقبسم لوكوتوربو يلاخاد ذفنمو يجرأ ذفنمو مسا لاخدا لثم لوقح ديدجت متيسف

ةوطخلال ىلإ لقتناف 2، ةوطخلال ي ف يساي ق قيبطت لوؤسملا راتخا اذا: **تقولاري فوت**  
6.

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type: Single Port Forwarding ▼

Application Name: Add a new name ▼

Enter a Name: Test1

External Port: 0 Internal Port: 0

Protocol: TCP ▼

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0

Enabled:

م.سا لاخذ ل قح ي ف ت نرت نإل ق ي ب ط ت م سا ل خ د أ . 3 ة و ط خ ل

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type: Single Port Forwarding ▼

Application Name: Add a new name ▼

Enter a Name: Test1

External Port: 10 Internal Port: 10

Protocol: TCP ▼

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0

Enabled:

ءان ي م ل او ، ل ا ح م ءان ي م ي ل خ ا د ل ا ي ف ل س ر ي ن ا د ي ر ت ت ن ا ن ا ي ل خ ا د ءان ي م ل ا ت ل خ د . 4 ة و ط خ ل  
ل ا ح م ي ج ر ا خ ءان ي م ل ا ي ف و ه ل س ر ي ن ا د ي ر ت ت ن ا ن ا

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type: Single Port Forwarding ▼

Application Name: Add a new name ▼

Enter a Name: Test1

External Port: 10 Internal Port: 10

Protocol: TCP and UDP ▼

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0

Enabled:

ل ا س ر ا ل ذ ف ن م ل ا ه م د خ ت س ي ي ذ ل ا ل و ك و ت و ر ب ل ل و ك و ت و ر ب ل ل ق ح ل ث م ي . 5 ة و ط خ ل  
ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ل ا ن م ب س ا ن م ل ل و ك و ت و ر ب ل ر ت خ ا . ا ه ل ا ب ق ت س ا و ت ا ن ا ي ب ل  
UDP و TCP و TCP و UDP ي ه ة ل م ت ح م ل ا ت ا ر ا ي خ ل . ل و ك و ت و ر ب ل ل

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type:

Application Name:

Enter a Name:

External Port:  Internal Port:

Protocol:

**IP Address:**  .  .  .

Enabled:

لإتمام إعدادات التوجيه، يجب عليك إدخال عنوان IP الداخلي في خانة IP Address.

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type:

Application Name:

Enter a Name:

External Port:  Internal Port:

Protocol:

IP Address:  .  .  .

**Enabled:**

بعد إعداد التوجيه، يجب عليك تفعيل الخيار Enabled.

لإتمام إعدادات التوجيه، يجب عليك إدخال عنوان IP الداخلي في خانة IP Address.

## إعدادات توجيه نطاقات المنافذ

**Manually Adding Port Forwarding**

**Port Forwarding Type:**

Enter a Name:

Start - End Port:  to:

Protocol:

IP Address:  .  .  .

Enabled:

لإتمام إعدادات التوجيه، يجب عليك إدخال عنوان IP الداخلي في خانة IP Address. يجب عليك أيضاً إدخال نطاقات المنافذ في خانة Start - End Port. يجب عليك أيضاً إدخال عنوان IP الداخلي في خانة IP Address.

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type: Port Range Forwarding ▼

Enter a Name: SMTP

Start - End Port: 0 to: 0

Protocol: TCP ▼

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0

Enabled:

مسا لاختدا لفتح في تترنتنإلا قيبطت مسا لختدا 2. ةوطخلال

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type: Port Range Forwarding ▼

Enter a Name: SMTP

Start - End Port: 25 to: 25

Protocol: TCP ▼

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0

Enabled:

قيبطت وأ مداخل الامدختسي يتلا ةياهنلاو ةيادبال ذفانم ماقرا لختدا 3. ةوطخلال  
ةياهنلا - ءدبال ذفانم لوقح في تترنتنإلا

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type: Port Range Forwarding ▼

Enter a Name: SMTP

Start - End Port: 25 to: 25

Protocol: TCP and UDP ▼

IP Address: 0 . 0 . 0 . 0

Enabled:

لاسرا ل ذفنم الامدختسي يذلا لوكوتوربال لوكوتوربال لفتح لثمي 4. ةوطخلال  
ةلدسنملا ةمئاقلا نم بسانملا لوكوتوربال رتخأ. اهلابقتساو تانايبال  
TCP و UDP أو TCP و UDP يه ةلمتحملا تارايلال. لوكوتوربال

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type:

Enter a Name:

Start - End Port:  to:

Protocol:

IP Address:  .  .  .

Enabled:

ل.اچم ناووعلا في لدانلا نم يكي تاتاسا نكاس ناووعلا تلخد 5. ةوطخلا

**Manually Adding Port Forwarding**

Port Forwarding Type:

Enter a Name:

Start - End Port:  to:

Protocol:

IP Address:  .  .  .

Enabled:

ددحلا قيبطتلا نيكتل نيكت رايتخالا ةناخ ددح 6. ةوطخلا

زاهلا ثيدحتو تاريخيغتلا نيوكت متي . لاسرا يل عرقنا 7. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوتحم مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوءو تاملرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءنل دن تسمل