

لوصلو طاقن ىلع IPv6 نيوانع نيوكت WAP551 و WAP561

فدهل

يلا تال ليجل نم IP نيوانع راي عم وهو، IPv6 ىل IPv4 نم لاقنتال ةيلمع يف تنرتنإل. ةردن ةلكشم نم صلختال ىلع IPv6 (تنرتنإل لوكتورب نم سداسل رادصلال لمعي مدختسي شح، IPv4) تنرتنإل لوكتورب نم عبارل رادصلال ةصاخل نيوانعلا تب 32 نيوانع نم ال دب تب 128 تاذ نيوانع تنرتنإل لوكتورب نم سداسل رادصلال يف ربياعملا هذه نأ امب. IPv4) تنرتنإل لوكتورب نم عبارل رادصلال يف ةمدختسملا يف ةبولطم IPv6 و IPv4 نم لك فئاظو نوكت نايحال ضعب يف هناف، ةيلاقنتا ةلحرم لاصتال ةزهج.

نيوكتل IPv6 نيوانع ةحفص مادختسا ةيفيك حيصوت وه دنتسملا اذه نم فدهل كيميانيد لكشب ام IPv6 نيوانع نيوكت نكمي. WAP551 و WAP561 ىلع IPv6 نيوانع ايودي و DHCP ةطساوب.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP551
- WAP561

جماربل رادصل

·V1.0.4.2 - WAP561

IPv6 نيوانع نيوكت

نيوانع > LAN رتخاو لوصول ةطقن نيوكتل ةدعاسملا ةادال ىل لوخدلا لفس 1. ةوطخل IPv6: نيوانع ةحفص حتف متي.

IPv6 Addresses

IPv6 Connection Type: DHCPv6
 Static IPv6

IPv6 Administrative Mode: Enable

IPv6 Auto Configuration Administrative Mode: Enable

Static IPv6 Address:

Static IPv6 Address Prefix Length: (Range: 0 - 128, Default: 0)

Static IPv6 Address Status:

IPv6 Autoconfigured Global Addresses:

IPv6 Link Local Address:

Default IPv6 Gateway:

IPv6 Domain Name Servers: Dynamic
 Manual

ةبولطم ال IPv6 لاصتا عون اقاتنا رارزا يلع رقنا 2. ةوطخلا

IPv6 Addresses

IPv6 Connection Type: DHCPv6
 Static IPv6

IPv6 Administrative Mode: Enable

IPv6 Auto Configuration Administrative Mode: Enable

يلالات وحنلا يلع تارايلخا لافصوتو

·DHCPv6 مداخ ةطساوب يكيمانيدي لكشب IPv6 ناوع نييعتب موقوي —

·IPv6 ناوع نييعتب مدختسمل موقوي — تبال IP ناوع

لوصول ةطقن ل IPv6 ةرادا لوصول حامسلا يف بغرت تنك اذا (يرايخا). 3. ةوطخلا
IPv6 يرادال لوصول لقح يف نيكمت رايخال اناخ نم ققحتف

IPv6 Addresses

IPv6 Connection Type: DHCPv6 Static IPv6

IPv6 Administrative Mode: Enable

IPv6 Auto Configuration Administrative Mode: Enable

هبة صاخلة ابواول او IPv6 نيوانع زاهجلا ملعتي نأ ديرت تنك اذا (يراي تخا). 4. ةوطخل رايتخال ةناخ نم ققحتف، LAN ذف نم يلع ةدراول هجوملا تانالعل لالخنم ايئاقلت طاقنل نوكي نأ نكمي. IPv6 ل ايئاقلتل نيوكتلل يرادلل عضولل قح يف **enable** ايئاقلت اهنيوكت م ةدعت م IPv6 نيوانع لوصول

IPv6 Addresses

IPv6 Connection Type: DHCPv6 Static IPv6

IPv6 Administrative Mode: Enable

IPv6 Auto Configuration Administrative Mode: Enable

8. [ةوطخل](#) لىل يطيختلاب مقف، 2. ةوطخلل يف DHCPv6 ديحت مت اذا: **ةطحال م**

اذه. تباثل IPv6 ناوع لقح يف لوصول ةطقنل بولطملا IPv6 ناوع لخدأ. 5. ةوطخل ةكبشلا يف ديرف IPv6 ناوع

Static IPv6 Address:

Static IPv6 Address Prefix Length: (Range: 0 - 128, Default: 0)

Static IPv6 Address Status:

IPv6 Autoconfigured Global Addresses:

IPv6 Link Local Address:

تباثل IPv6 ناوع ةئداب لوط لقح يف تباثل ناوعلل ةئدابلا لوط لخدأ. 6. ةوطخل ناوع نم ةكبشلا عزج ددحي يذلاو 128 لىل 0 نم قاطنلا يف حيحص ددع وه ةئدابلا لوط IPv4. يف ةيعرفلا ةكبشلا عانقل لثامم اذهو.

Static IPv6 Address:

Static IPv6 Address Prefix Length: (Range: 0 - 128, Default: 0)

Static IPv6 Address Status:

IPv6 Autoconfigured Global Addresses:

IPv6 Link Local Address:

هذه ضرع متيسف، ايئاقلت IPv6 نيوانع نم رثكأ أو ناوع نييعت مت اذا: **ةطحال م** IPv6 ل ايئاقلت اهنيوكت م يتلا ةماعلا نيوانعلا لقح يف نيوانعلا

لخاد طقف ةي لحم ل ةي دام ل ني وان ع ل IPv6 طاب ترال ي لحم ل نا ون ع ل ل قح ضرعي :**ةظحالم** هني وكت نكمي اي لحم دحم IPv6 ثبل ل يداح نا ون ع وه طاب ترال ل ي لحم ل نا ون ع ل . ع طقم FE80::/10 ةي لحم ل طاب ترال ةئداب مدختست ةهجاو ي اى ل ع اي ئاقلت

ةداع .**ةيضا رتفال IPv6** ةرابع ل قح ي ف ةيضا رتفال ةرابع ل ل IPv6 نا ون ع ل خدأ 7. ةوطخل ركبأل اى رخال تاكبش ل اب ةكبش ل ا طبري هجوم نع ةرابع ةيضا رتفال ةواب ل نوكت ام اهل ع فرعتت و اهن ي وان ع فرعت ال ي تال ، تانا ي بل مزح ل اسرا متي . ت نرتن ال ل ثم امحج ةيضا رتفال ةواب ل ل

The screenshot shows a configuration window for IPv6. The 'Default IPv6 Gateway' field is highlighted with a red box and contains a blurred IP address. Below it, the 'IPv6 Domain Name Servers' section has two radio buttons: 'Dynamic' and 'Manual'. The 'Manual' option is selected and also highlighted with a red box. There are two empty text input fields below the radio buttons.

رزل و اى كيمي ان ي د رزل اى ل ع ام ارقناف ، 2 ةوطخل اى ف DHCPv6 دي دحت مت اذا . 8 ةوطخل اى ةي كيمي ان ي دل ت نا ك اذا . ل احم ل مسا مداخ نا ون ع ني ي عتل ةقيرط رايتخال وي دارلل ي ودي ل . [10. ةوطخل ل](#) اى ل ي طختلاب مقف ، ةدحم

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Manual' radio button is selected and highlighted with a red box. A 'Save' button is visible at the bottom left of the configuration window.

ي ل اتال وحن ل اى ل ع تارا ي خال ف صوت و

DNS مداخل ي كيمي ان ي د لكشب IPv6 نا ون ع ني ي عتت DHCP مداخ موق ي .

اي ودي DNS مداخل IPv6 نا ون ع ني ي عتت مدختس مالم موق ي — تباثل IP .

دي دحت مت اذا و 2 ةوطخل اى ف ي كيمي اتاتسا نكاس IP دي دحت مت اذا (ي رايتخال) . 9 ةوطخل اى IPv6 ل احم ل مسا مداوخ لوقح ي ف DNS مداخ (ني وان ع) نا ون ع ل خدأ ، 8 ةوطخل اى ف ل ل د ل احم ل م سال ني مداخ اى ل لصي ام ني وكت نكمي .

Default IPv6 Gateway:

IPv6 Domain Name Servers:

Dynamic

Manual

Save

تادادعإلا ظفحل ظفح ىلع رقنأ 10 ةوطخلا

Default IPv6 Gateway:

IPv6 Domain Name Servers:

Dynamic

Manual

Save

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل