

قيقدت ليكش تو ةحص ةزافح ةدام تزجنا

تاوت حمل

[قمدم](#)

[ةيساس الابلطت](#)

[تابلطت](#)

[ةمدخت سمل تانوك](#)

[تاجالطصا](#)

[نيوكتلاو ةحصلا نم ققحتلا عارجا](#)

[نيوكتلاو ةحصلا نم ققحتلا ةيظمنلا تادحولا](#)

[تافلملل يوديلا لي ماحتلا](#)

[تاريذحتلا ويراقحتلا](#)

[ةلواتملا ةلسا](#)

[تاظحالم](#)

ةمدقم

9000 ةزافح ةدامل قيقدت ليكش تو ةحص ايئاقلت زجني نابلطتمو عارجالا ةقيثو اذه فصني ةصنم.

ةيساس الابلطت

تابلطت

لغشت يتلا Catalyst 9000 تاصنم لطقف نيوكتلاو ةحصلا نم يئاقلتلا ققحتلا معد متي Meraki جم انرب لمعت يتلا تالوحملا سيلو، لقت سمل Cisco IOS® XE جم انرب.

ةحصلا نم ققحتلا عارجا متي يتلا ةزهجالا لوصولل Cisco نم RADKit مادختسا متي احومسم امدختسم jhwatson@cisco.com ابولطم لصتملا RADKit ليثم نوكي نابلطت. اهيلع [انه](#) تيبتتلا تاداشراو RADKit قئاثو عجار.

ايودي فلم لي ماحت راخي اضي دجوي، Cisco نم RADKit رفوت يمل اذا.

ةيلا تال جماربلا تارادص او ةزهجالا ةيساس ال ةمظن ال معد متي و:

- Catalyst 9200
- Catalyst 9300
- Catalyst 9400
- Catalyst 9500
- Catalyst 9600
- ثدح ال تارادص ال او Cisco IOS® XE 17.3.1 جم انرب

ايلاخ دناسي ال حاتفم 9600X و 9500X ةزافح ةدام :ةظحال م

ةمدختسمال تانوكمال

ةنعم ةي دام تانوكم وجمارب تارادصا يلع دنن تسمال اذ رصتقي ال

ةصاخ ةي لمعم ةئي ب ي ف ةدوومال ةزهجال نم دنن تسمال اذ ي ف ةدراول تامولعمل عاشنم ت
تنك اذا .(يضا رتفا) حوسم نيوك تب دنن تسمال اذ ي ف ةمدختسمال ةزهجال عي مج تادب
رمأ يال لم تجمال ري ثاتلل كمهف نم دكات ف ،ليغش تال دي ق ك تكبش

تال طصال

تال طصال لوح تامولعمل نم ديزم يلع لوصحلل ةينقتال Cisco تال طصال عجار
تادنن تسمال

نيوك تال او ةحصلال نم ققحتال عارجا

عمدخ بلطحتف وهه يلاجاتحت ام لك Catalyst 9000 Automated Health Check مادختسا عدبل
ةيساسألا تاملكلا نم ةعومجمل هذه عم [Support Case Manager](#) Cisco في (SR) يداعل TAC
(ةلكشملا زمرة/ةيعرفلا ةينقتلا/ةينقتلا):

(LAN) ةيحمللا ةكبشلا ليدبت: ةينقتلا

(ةتمتؤم) ةحصللا نم ققحتلا - 9000 ةرافح ةدام: ةيعرفلا ةينقتلا

نيوكتلاو ةحصللا نم ققحتلا: ةلكشملا زمرة

ليحتلا ةمزاللا تاوطلالا لال خ نم Cisco نم [هجوم لمع ريس كيبلا](#) لقننتي، SR حتف درجمب
ةبولطملا تالجلال.

ةحصللا نم ققحت ريرقت رفوتو تالجلال Cisco للحت، ةبولطملا تالجلال ليحت دعب
يوتحي. مدختسملا يلا لسري ينورتكلا لدير بب هقار م تي يذلاو، (PDF قيسنتب)
فاشكتسال ةلصلا تاذا تاوطلالا واه فاشكتلا مت ي تلا تالكشملا ةمئاق يلع ريرقتلا
اهب يصوملا تاءارجالا ةطخو اهالصالو لكاشملا.

لصف نم SR حتف حبصني ف، يوصلال صحتلا لشفب قلعتت ةلئسأ ةيأ كيدل تناك اذا
ةدشب يصوي. ءاربخالا ةدعاسم نم ديزم يلع لوصحلل ةبسانم ةيساسأ تاملك مادختساب
ريرقتلا عم نيوكتلاو ةحصللا نم يئاقلا لتلا ققحتلا حتف مت يذلا يللصال SR مقرر ةلاحاب
قي ققحتلا عيرستل هؤاشن مت يذلا.

نيوكتلاو ةحصللا نم ققحتلا لطيطنلا تادحولا

ققحتلا تايلمع ذيفنتب 1 رادصال Catalyst نيوكتو ةحص نم يئاقلا لتلا ققحتلا موقبي
1. لودجال يف ةجرملا

تادحولا ةطساوب ةمدختسملا ةطبترملا CLI رماو او ةحصللا نم ققحتلا تادحو: 1 لودجال
ةطيطنلا.

سرهف	ةطيطنلا ةدحولا ةحصلال صحتلا	ةدحولل زجوم فصول ةطيطنلا	(CLI) رماو أال رطس ةهجاو (رماو) رما نم ققحتلا ءارجال مدختسملا ةمالسلا
1	ةجلالعمللا ةدحو صحت ةركاذلاو ةيزكرملا	تادحو تناك اذا ام ققحتلل (CPU) ةيزكرملا ةجلالعمللا زواجتت ةركاذلا تامادختساو مماظنلا دودح	لمعلا ةصنم دراوم راهظا
2	TCAM ةحص صحت	TCAM تناك اذا ام ققحتلل ي تلا TCAM كونب ي اه مادختسال نم بترقت اهمادختسا متي وائلملا ايلاح دئاز لكشب	show platform hardware fed switch active fwd-asic دروم *مادختسا
3	ةمالس نم ققحتلا تانئاللا ريدم	ةرادل تناك اذا ام ققحتلا يأ يلع يوتحت تانئاللا	show platform software object- manager switch active f0 statistics*

		ةقلم وأةقلم تانئاك	
4	ةحص صءف ASIC	ASIC ءروم يا نأ نم ققءءءا لمالكال ماءءءءال نم بءرق لمالكال مءءءءم هنا وأا لءل	show platform hardware fed switch active fwd-asic *ءراومال ماءءءءءا
5	مظنم نم ققءءءا مءءءءا ءوئءم	مءق ءوءو نم ققءءءا يا ءف ءطرفم ءاقسا مءمظنءل راءءنا ءمءاق مءءءءا ءوئءم	show platform hardware fed switch active QoS queue stats ءءءءءا ءءءءءا
6	ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا	ءءءءءا نم ققءءءل ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا	لكل ءءءءءا راءءءا
7	نم ققءءءا مءءءءا ءءءءءا ءءءءءا (GOLD)	ءءءءءا نم ققءءءا يا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا	show diagnostic result module all detail*
8	راءءءءا صءف ءءءءءا لءءءءا	مءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا	show post
9	ءءءءءا نم ققءءءا ءءءءءا	ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا	show interfaces
10	ققءءءا ءءءءءا ءءءءءا	ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا	ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا Err-disabled
11	ءءءءءا نم ققءءءا SFP	ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا	ءءءءءا راءءءا
12	راءءءءا صءف ءءءءءا	مءمظنءل نم ققءءءا ءءءءءا ءءءءءا	show version
13	ءءءءءا نم ققءءءا ءءءءءا StackWise	ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا	show stackWise-virtual StackWise ءءءءءا راءءءا show stackWise-virtual dual-active-detection
14	ءءءءءا نم ققءءءا ءءءءءا ءءءءءا	ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا	show spanning-tree ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا راءءءا ءءءءءا ءءءءءا ءءءءءا راءءءا

			<p>ةدتمملا ةرجشلا ليصافت راهظا</p> <p>ةرجشلا قاستا مدع ضرع ةعرفتملا</p> <p>show running-config</p>
15	ةراشتسالا صحف ةينمألا	تانيوكتلا نم ققحتلا نامألا تاداشرا لباقم ةفورعلملا	<p>لوصولا ةطقن ةلاح راهظا</p> <p>ةفاضتسا ةمئاق راهظا تاقيبطتلا</p> <p>AVC SD-service تامولعم راهظا ةيليصفتلا</p> <p>نوزملا راهظا</p> <p>show ioX ةمدخ</p> <p>show ip nat statistics</p> <p>IP سباقم راهظا</p> <p>show ip ssh</p> <p>mdns-sd صخلم راهظا</p> <p>show module</p> <p>راركتلا راهظا</p> <p>subsys ضرع</p> <p>show udd</p> <p>show udp</p> <p>يكلساللا لقننتلا صخلم راهظا</p> <p>show ip interface ip زوجم</p> <p>لكلا ليغشت راهظا</p> <p>SNMP مدختسم راهظا</p>

و StackWise دادعإ نم اعزج ناك اذإو لوحملا زارط بسح في فط لكش ب رم أوألا فلتخت*
StackWise-Virtual

تافللملل يوديلا لي محتلا

ادانتسا ةبولطم لارم اوأل درس متي تافل مل ل يودي ل ل م ح ت ل ا م ا د خ ت س ا ة ل و ه س ن ي س ح ت ل ا ه ب ل ط د ن ع ا ه ل ي م ح ت و ف ل م ي ف ا ه ق ص ل و ر م اوأل ة م ئ ا ق خ س ن ا . ة ز ه ا ل ا ن ي و ك ت ع و ن ي ل ل ا

Catalyst 9200 Standalone أو Catalyst 9200 StackWise

Catalyst 9300 Standalone أو Catalyst 9200 StackWise

StackWise-Virtual في 9500 ة ز ا ف ح ة د ا م

```
term exec prompt expand
show version
show running-config
show redundancy
show platform resources
show wireless mobility summary
show run all
show ap status
show snmp user
show ip ssh
show spanning-tree inconsistentports
show platform hardware fed switch active qos queue stats internal cpu policer
show app-hosting list
show ip sockets
show udl
show environment all
show avc sd-service info detailed
show iox-service
show spanning-tree detail
show spanning-tree instances
show platform hardware fed switch active fwd-asic resource utilization
show spanning-tree
show interfaces
show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization
show udp
show mdns-sd summary
show post
show process cpu sorted | exclude 0.00
show module
show ip interface brief
show process cpu platform sorted | exclude 0% 0% 0%
show inventory
show interfaces status err-disabled
show platform hardware fed switch active fwd-asic resource rewrite utilization
show logging
show diagnostic result module all detail
show platform software object-manager switch active f0 statistics
show spanning-tree summary
show subsystems
show ip nat statistics
```

ة ل ق ت س م 9500 ة ز ا ف ح ة د ا م

```
term exec prompt expand
show version
```

```
show running-config
show module
show inventory
show iox-service
show spanning-tree instances
show run all
show platform resources
show subsys
show ip nat statistics
show udl
show interfaces
show platform hardware fed active fwd-asic resource rewrite utilization
show spanning-tree detail
show wireless mobility summary
show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization
show snmp user
show platform hardware fed active qos queue stats internal cpu policer
show spanning-tree inconsistentports
show diagnostic result module all detail
show ip sockets
show mdns-sd summary
show ap status
show process cpu sorted | exclude 0.00
show avc sd-service info detailed
show udp
show ip ssh
show spanning-tree
show redundancy
show post
show logging
show process cpu platform sorted | exclude 0% 0% 0%
show app-hosting list
show platform software object-manager f0 statistics
show ip interface brief
show platform hardware fed active fwd-asic resource utilization
show interfaces status err-disabled
show spanning-tree summary
show environment all
```

ةلقتسم Catalyst 9400 و Catalyst 9600 نع ةلقتسم

```
term exec prompt expand
show version
show running-config
show ip sockets
show ip interface brief
show ap status
show ip nat statistics
show diagnostic result module all detail
show ip ssh
show iox-service
show snmp user
show interfaces status err-disabled
show run all
show wireless mobility summary
show logging
show redundancy
show spanning-tree detail
```

```
show module
show mdns-sd summary
show spanning-tree
show app-hosting list
show udld
show process cpu sorted | exclude 0.00
show udp
show platform hardware fed active qos queue stats internal cpu policer
show spanning-tree instances
show platform resources
show inventory
show avc sd-service info detailed
show process cpu platform sorted | exclude 0% 0% 0%
show platform hardware fed active fwd-asic resource utilization
show post
show interfaces
show platform software object-manager f0 statistics
show platform hardware fed active fwd-asic resource rewrite utilization
show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization
show environment all
show spanning-tree summary
show spanning-tree inconsistentports
show subsystems
```

StackWise-Virtual في Catalyst 9600 و StackWise-virtual في 9400 ؤزافح ؤدام

```
term exec prompt expand
show version
show running-config
show stackwise-virtual
show spanning-tree summary
show spanning-tree
show platform software object-manager switch active f0 statistics
show platform hardware fed switch active fwd-asic resource rewrite utilization
show inventory
show ap status
show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization
show avc sd-service info detailed
show run all
show udp
show interfaces status err-disabled
show subsystems
show stackwise-virtual dual-active-detection
show environment all
show platform resources
show logging
show ip sockets
show stackwise-virtual link
show platform hardware fed switch active qos queue stats internal cpu policer
show platform hardware fed switch active fwd-asic resource utilization
show app-hosting list
show ip interface brief
show post
show diagnostic result switch all all detail
show process cpu sorted | exclude 0.00
show spanning-tree instances
show udld
show snmp user
```

```
show iox-service
show process cpu platform sorted | exclude 0% 0% 0%
show spanning-tree detail
show ip nat statistics
show mdns-sd summary
show wireless mobility summary
show redundancy
show module
show interfaces
show spanning-tree inconsistentports
show ip ssh
```

تاريخي ذحت ل او ريراق ت ل

- يره اظلال TAC س دنهم ة طساوب هتج ل اع م و SR نيوك ت ل او ة حص ل ل نم ق قحت ل ة تم ت ا متي
- عيمج قافرا دع ب لمع ة ع اس 24 نوضغ يف ة داع (PDF قيس ن ت ب) ريرقت ل ءاش ن ا متي SR. ب ة رورض ل ل تال ج س ل ل
- نم ردص م ل ا) ي نور ت ك ل ل ا ل ا دي ر ب ل ا رب ع اي ئ ا ق ل ت ريرقت ل ة ك ر ا ش م م ت ت jhwatson@cisco.com ع م
- ق قحت ل ة نرت ق م ل ا (ة ي و ن ا ث ل ا و ة ي س ا س ا ل ا) ل ا ص ت ا ل ا ت ا ه ج ع ي م ج ع م
- ق قحت ل ة نرت ق م ل ا ي ف ه د و ج و ب ح ا م س ل ل ب ت ك م ل ا ب ا ض ي ا ريرقت ل ا ق ف ر ي و
- ي ف و ة م د ق م ل ا ت ا ل ج س ل ل ا ي ل ا د ن ت س ت ريرقت ل ا ي ف ة ج ر د م ل ا ل ئ ا س م ل ا ن ا ب ه ي و ن ت ل ا ي ج ر ي و
- 1 ل و د ج ل ا ي ف ا ق ب ا س ة ج ر د م ل ا ة حص ل ل نم ق قحت ل ا ت ا د و ق ا ط ن
- ح ص ن م ت ي و ، ة ل م ا ش ت س ي ل ا ه و ا ر ج ا م ت ي ي ت ل ا نيوك ت ل ا و ة حص ل ل ا ت ا ص و ح ف ة م ئ ا ق ن ا
- ة ج ا ح ل ا ب س ح ة ي ا م ح ل ا ت ا ص و ح ف نم د ي ز م ء ا ر ج ا ب ن ي م د خ ت س م ل ا

ة ل و ا د ت م ل ا ة ل ئ س ا ل ا

Cisco RADKit مادختسا نم ال دب ايودي رمأل جارخا لي محت ي ن ن ك م ي له : ل و ا ل ا ع ب ر ل ا

A1: ايودي فلم لي محت رايخ رفوتي ، Cisco RADKit تي بثت مدع ة ل ا ح ي ف — معن

ص ح ف ل ل ا ل ش ف ت ا ل ا ح د ا ل و ح ة ل ئ س ا ي د ل ت ن ا ك ا ذ ا ه ل ع ف ي ن ن ك م ي ي ذ ل ا ا م : ي ن ا ث ل ا ع ب ر ل ا
ا ه ن ع غ ا ل ا ب ا ل ا م ت ي ت ل ا ي ح ص ل ل ا

A2: ص ح ف ل ا ة ج ي ت ن ل و ح ة د ع ا س م ل ا نم د ي ز م ي ل ع ل و ص ح ل ل ل ص ف ن م TAC ة م د خ ب ل ط ح ت ف ي ج ر ي
ة م د خ ل ا ب ل ط ة ل ا ح م ق ر ة ل ا ح ا و ة حص ل ل نم ق قحت ل ا ريرقت قافرا ب ة د ش ب ي ص و ي . د د ح م ل ا ي ح ص ل ل
ن . ي ت م ت و م ل ا نيوك ت ل ا و ة حص ل ل نم ق قحت ل ل ح و ت ف م ل ا (SR)

ة حص ل ل نم ق قحت ل ل ه ح ت ف م ت ي ذ ل ا ه س ف ن SR مادختسا ي ن ن ك م ي له : ث ل ا ث ل ا ع ب ر ل ا
ا ه ا ح ا ل ا ص ا و ا ه ي ل ع ر و ث ع ل ا م ت ي ت ل ا ل ك ا ش م ل ا ف ا ش ك ت س ا ل ن ي ت م ت و م ل ا نيوك ت ل ا و

A3: د ي د ج ة م د خ ب ل ط ح ت ف ي ج ر ي ، اي ئ ا ق ل ت م ت ي ي ح ص ل ل ا ي ق ا ب ت س ا ل ا ق قحت ل ل ا ل ا ر ط ن . ا ل
ه ح ت ف م ت ي ذ ل ا SR ن ا ب ك م ا ل ع ا ا ج ر ل ا . ا ه ا ح ا ل ا ص ا و ا ه ن ع غ ا ل ا ب ا ل ا م ت ي ت ل ا ت ا ل ك ش م ل ا ف ا ش ك ت س ا ل
ي ح ص ل ل ا ريرقت ل ا ر ش ن نم ة ع اس 24 دع ب ه ق ا ل غ ا م ت ة حص ل ل ا ص ح ف ل

ي ل ل ا ل ا ة حص ل ل ا ص ح ف ل ه ح ت ف م ت ي ذ ل ا SR ق ا ل غ ا ي ن ن ك م ي ف ي ك : ع ب ا ر ل ا ع ب ر ل ا

A4: ذ ا خ ت ا م ز ل ي ا ل . ل و ا ل ا ي ح ص ل ل ا ص ح ف ل ا ريرقت ل ل ا س ر ا دع ب ة ع اس 24 نوضغ يف SR ق ا ل غ ا م ت ي

SR. قالغ لوج مدختسمل ن م عارج ا ي

ت اظحالم ل

و ا ت اظحالم ةي ا ك يدل ناك اذا . ريبك ريدقت عوضوم ةادالا هذه تايلمع ىلع ت اظحالم ي ا ن ا
اهق اطنو اهؤاشن ا مت ي ت ل ا ريراقت ل ا مادختس ا ةلوهس ن ع ، ل ا ثمل ل ا ل ي بس ىلع) ت ا ح ا ر ت ق ا
ن ي ر خ ا ل ا ع م اه ت ك ر ا ش م ي ج ر ي (اه ت د و ج و atCatalyst-HealthCheck-Feedback@cisco.com.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل