

يف تقولوا راه ظإل VCS نبي عت يننكمي فيك ؟ يب ة صا خلا ة يل حمل ا ة يننم زلا ة قطنم ل ا

المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني تعيين VCS لإظهار الوقت في المنطقة الزمنية المحلية الخاصة بي؟
معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بالتوجيه السريع لخدام إتصالات الفيديو TelePresence من Cisco.

س. كيف يمكنني تعيين VCS لإظهار الوقت في المنطقة الزمنية المحلية؟

VCS a. in order to أن يبدي وقت يؤسس على المنطقة الزمنية محلي، أنت ينبغي:

1. شكلت ال VCS مع تفاصيل من NTP نادل (نظام تشكيل <NTP>NTP نادل)

2. ثبتت المنطقة الزمنية المحلية على ال VCS (نظام تشكيل <NTP < منطقة زمنية)

يزود ال NTP نادل ال VCS مع UTC وقت. بعد ذلك يأخذ VCS وقت UTC ويزيله بعدد الساعات المحدد في المنطقة الزمنية المحددة لعمل الوقت المحلي. وبمجرد تعيينها، سيستخدم VCS المنطقة الزمنية المحلية عبر واجهة مستخدم الويب ولتعيين الطابع الزمني الذي يظهر في بداية كل سطر في سجل الأحداث.

إن لا يشكل أنت ال VCS مع تفاصيل من NTP نادل، هو سيظهر وقت يؤسس على نظام تشغيله.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوتحم مء دقتل ةرشة لل و
امك ةقء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءء. ةصا لل مء تل ب
Cisco ةللخت. فرتم مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل و
ىل إلمءاد ءوچرلاب ىصوء و تامچرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزلچنل دن تسمل