

طاقن ىل ع MAC ناو ن ع ة يف ص ت لم اوع ني وكت ة لقت س مل ا (APs) ل و ص و ل ا

تا ي و ت ح م ل ا

[ة م د ق م ل ا](#)
[ة ي س ا س ا ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)
[ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)
[ة م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا](#)
[ة ي س ا س ا ت ا م و ل ع م](#)
[ن ي و ك ت ل ا](#)
[ة ح ص ل ا ن م ق ق ح ت ل ا](#)
[ا ح ا ل ص ا و ا ط خ ا ل ا ف ا ش ك ت س ا](#)

ة م د ق م ل ا

ع م (APs) ة ط ق ن ذ ف ن م Cisco ى ل ع ح ش ر م نا و ن ع ك ا م ل ك ش ي ن ا ف ي ك ة ق ي ث و ا ذ ه ف ص ي
CLL. ن م ل ا م ع ت س ا ل ا

ة ي س ا س ا ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا

ت ا ب ل ط ت م ل ا

ة ي ل ا ت ل ا ع ي ض ا و م ل ا ب ة ي س ا س ا ة ف ر ع م ك ي د ل ن و ك ت ن ا ب Cisco ي ص و ت

- Aironet 802.11 ل ي م ع ئ ي ا ه م و Aironet ل و ص و ة ط ق ن م ا د خ ت س ا ب ي ك ل س ا ل ل ي ص و ت ن ي و ك ت
a/b/g
- ة ق د ا ص م ل ا ق ر ط

ة م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا

ة ن ي ع م ة ي د ا م ت ا ن و ك م و ح م ا ر ب ت ا ر ا د ص ا ى ل ع د ن ت س م ل ا ا ذ ه ر ص ت ق ي ا ل

ة ص ا خ ة ي ل م ع م ة ئ ي ب ي ف ة د و ج و م ل ا ة ز ه ا ل ا ن م د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة د ر ا و ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ا ش ن ا م ت
ت ن ا ك ا ذ ا (ي ض ا ر ت ف ا) ح و س م م ن ي و ك ت ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة م د خ ت س م ل ا ة ز ه ا ل ا ع ي م ج ت ا د ب
ر م ا ي ا ل ل م ت ح م ل ا ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف ن م د ك ا ت ف ، ة ر ش ا ب م ك ت ك ب ش

ة ي س ا س ا ت ا م و ل ع م

ث ب ل ا و ي د ا ح ا ل ا ث ب ل ا م ز ح ه ي ج و ت ة د ا ع ا ي ف م ك ح ت ل ل ة ل ا ع ف ت ا و د ا MAC نا و ن ع ة ي ف ص ت لم ا و ع د ع ت
ة ه ج ا و ى ل ع MAC نا و ن ع ة ي ف ص ت لم ا ع ن ي و ك ت ة ي ف ي ك ل و ح ت ا م ي ل ع ت ى ل ع ل و ص ح ل ل . د د ع ت م ل ا
ن م [ا ه ن ي ك م ت و MAC نا و ن ع ة ي ف ص ت لم ا و ع ن ي و ك ت](#) م س ق ى ل ا ع ج ر ا ، (GUI) ة ي م و س ر ل ا م د خ ت س م ل ا

نيوكتل

MAC لىل ةدنتسملا (ACL) لوصول ي ف مكحتلا مئاق ةيفصتل تاوطخلا هذه لمكأ
رماولا رطس ةهجاو مادختساب

1. (رماولا رطس ةهجاو) CLI لال خ نم لوصول ةطقن لىل لوخدلا ل جس

2. لوصول ي ف مكحتلا مئاق لىل لوصول Telnet جمانرب وأ مكحتلا ةدحو ذفنم مدختسأ
ةيكل لسللا ةهجاو لا وأ تنرثي ةهجاو لال خ نم (ACL)

3. ap CLI لىل ع بولسأ ليكشت ل ماش لال تلخد in order to رمأ اذه تلخد

```
<#root>
```

```
AP#
```

```
configure terminal
```

4. MAC 701:4 ناو نعل (ACL) لوصول ي ف مكحتلا مئاق عاشن

```
<#root>
```

```
access-list 701 deny 0811.967e.c384 0000.0000.0000
```

لىل رورملا تاكرح عيمج هذه (ACL) لوصول ي ف مكحتلا مئاق صفرت: ةظحالم
MAC 0811.967e.c384 ناو نعل لمحي يذلا ليمعلا

5. هذه MAC لىل ةدنتسملا (ACL) لوصول ي ف مكحتلا مئاق قيبتتل رماولا هذه لخدأ
ويدارلا ةهجاو لىل ع

```
<#root>
```

```
Config terminal
```

```
dot11 association mac-list 701
```

```
end
```

ةحصللا نم ققحتلا

اقباس ناك يأ {upper}mac address، اذه عم نوبزلا ap، لىل ع حشرم اذه تنأ لكشي بقع

ةلاسرلا هذه AP مكحت ةدحو لسرت .ددبتي ، ap لا ىلا نرتقي

AccessPoint# *Aug 29 01:42:36.743: %DOT11-6-DISASSOC: Interface
Dot11Radio0, Deauthenticating Station 0811.967e.c384

اهحالصإو عاطخألا فاشكسا

نوكتلا اذهل اهلصإو عاطخألا فاشكسا ال ةدحم تامولعم ألالاح رفوتت ال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل