


Volání ze seznamu kontaktů


- 1 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**.



- 2 Chcete-li vyhledat nějakou osobu v konkrétním seznamu (Oblíbené, Adresář nebo Historie), klepněte na požadovaný seznam a posunutím dolů najděte osobu, které chcete volat.




- 3 Klepnutím na vyhledanou položku vyvoláte zelené tlačítko **Volat**. Poté na zelené tlačítko **Volat** klepněte (viz obrázek).




- 4 Nyní bude hovor uskutečněn.

Chcete-li hovor ukončit, klepněte na červenou ikonu **Konec**.



Uskutečnění hovoru pomocí jména, čísla nebo adresy


- 1 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**.




- 2 Klepněte na pole **Hledat** nebo **Vytočit**. Tato akce zobrazí klávesnici.



- 3 Zadejte jméno, číslo nebo adresu. Během zadávání se budou zobrazovat odpovídající položky a/nebo návrhy. Když se v seznamu zobrazí správná položka, klepněte na ni. V opačném případě pokračujte v zadávání.




- 4 Po zadání nebo vyhledání osoby, které chcete volat, uskutečněte hovor klepnutím na kteroukoli ze zelených tlačítek **Volat**.




Zahájení videokonference


- 1 Při hovoru klepněte na tlačítko **Přidat**.




- 2 Obvyklým způsobem vyhledejte osobu, které chcete volat.



- 3 Obvyklým způsobem uskutečňte hovor.




- 4 Tento nový hovor bude nyní přidán ke stávajícímu hovoru, čímž vytvoříte konferenci.




Opakováním postupu přidejte další osoby.

Stručná referenční příručka pro zařízení Cisco Webex DX70 a DX80 (CE9.13)




Přesměrování hovorů, aplikace Proximity a funkce Nerušit

- 1 Klepněte na ikonu v levém horním rohu.



- 2 Podle potřeby aktivujte či deaktivujte funkce. Po skončení klepněte kamkoli mimo nabídku.



Použití monitoru počítače

Pomocí kabelu HDMI připojte svůj počítač ke konektoru HDMI PC (konektor se symbolem počítače).

Chcete-li přepnout mezi monitorem počítače a obrazovkou s videem, stačí klepnout na obrazovku.

Pokud není aktivní funkce Nerušit, přichází hovory se zobrazí obvyklým způsobem, a to bez ohledu na režim (počítač nebo video).

Pomocí sluchátka

Zařízení DX70 podporuje sluchátka se standardním miniaturním konektorem typu jack, zatímco zařízení DX80 používá pro zvuková zařízení připojená kabelem USB standardní protokol.


Sluchátkové konektory se u obou modelů nachází pravě straně jednotky. Oba modely podporují zařízení Bluetooth s hardwarovým klíčem nebo bez něj. Další související informace najdete v uživatelské příručce.

Použití aplikace Proximity ke sdílení obsahu

Chcete-li sdílet obsah s ostatními, v počítači nastavte pro aplikaci Proximity možnost **Zapnuto**.


Sdílení obsahu během hovoru

- 1 Během hovoru klepněte na možnost **Zobrazit počítač**, která místně zobrazí obrazovku vašeho počítače.



Obsah, který vidíte na obrazovce po této akci, se nezobrazuje ostatním účastníkům.

- 2 Klepnutím na možnost **Skrýt počítač** obnovíte předchozí stav. Jinak klepnutím na možnost **Sdílet** (viz obrázek) přejděte ke sdílení obsahu.



- 3 Obsah obrazovky počítače bude nyní sdílen s ostatními účastníky.




- 4 Chcete-li sdílení obsahu ukončit, klepněte na možnost **Zastavit sdílení** (viz obrázek).




Přepojení probíhajícího hovoru


- 1 Klepněte na tlačítko **Přepojit**. Tato akce přidrží aktuální hovor.



- 2 Obvyklým způsobem vyhledejte osobu, které chcete volat.



- 3 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**. Ověřte si u dané osoby, že je přepojení žádoucí. Osoba, která má být přepojena, je stále přidržena.



- 4 Klepněte na možnost **Ukončit přepojení**.

