



Snelle naslaggids CE9.14 voor Cisco Webex DX70 & DX80



Een oproep plaatsen vanuit de lijst met contactpersonen


- 1 Tik op de groene knop **Bellen**.



- 2 Om iemand in een specifieke lijst te zoeken (Favorieten, Telefoonlijst of Recente oproepen), tikt u op die lijst en gaat u naar beneden om de te bellen contactpersoon te zoeken.




- 3 Tik op die contactpersoon om de groene knop **Bellen** weer te geven. Tik vervolgens zoals wordt aangegeven op de knop **Bellen**.




- 4 De oproep zal nu worden geplaatst.

Tik op het rode pictogram **Gesprek beëindigen** om de oproep te beëindigen.



Een oproep plaatsen aan de hand van de naam, het nummer of het adres


- 1 Tik op de groene knop **Bellen**.




- 2 Tik op het veld Zoeken of Kiezen. Hierdoor zal het toetsenbord worden geactiveerd



- 3 Voer een naam, een nummer of een adres in. Mogelijke overeenkomsten en/of suggesties zullen tijdens de invoer worden weergegeven. Tik op de correcte overeenkomst als die wordt weergegeven. Zo niet, voer verder in.




- 4 Als u de persoon die u wilt bellen hebt ingevoerd of gevonden, tik dan op een van de groene knoppen **Bellen** om de oproep te plaatsen.




Videoconferentie starten


- 1 Tik tijdens een oproep op **Toevoegen**.




- 2 Zoek wie u op de gebruikelijke manier wilt bellen



- 3 Plaats de oproep op de gebruikelijke manier.




- 4 Deze nieuwe oproep zal aan de bestaande oproep worden toegevoegd waardoor een conferentie ontstaat.




Herhaal deze procedure om meer mensen toe te voegen.

Snelle naslaggids CE9.14 voor Cisco Webex DX70 & DX80




Oproepen doorschakelen, Proximity & Niet storen

- 1 Tik op het pictogram in de linkerbovenhoek.



- 2 Functies naar behoefte activeren/deactiveren. Tik op een willekeurige plaats buiten het menu als u klaar bent.



Gebruiken als pc-scherm

Gebruik een HDMI-kabel om uw computer op de HDMI-aansluiting **PC** aan te sluiten. Dit is de aansluiting met een pc-symbool.

Tik op het scherm om tussen het pc-scherm en het videoscherm te schakelen.

Binnenkomende oproepen zullen zoals gebruikelijk worden weergegeven, ongeacht de modus (pc of video) tenzij Niet storen actief is.

Een hoofdtelefoon gebruiken

De DX70 accepteert een hoofdtelefoon met standaard miniaansluiting terwijl de DX80 het standaardprotocol voor USB-audioapparaten implementeert.

Voor beide modellen bevinden de hoofdtelefoonaansluitingen zich aan de rechterkant van de unit. Beide modellen accepteren Bluetooth-apparaten, met of zonder dongle. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.


Proximity gebruiken om inhoud te delen

Stel Proximity op uw pc in op **Aan** om de inhoud met anderen te delen.

Inhoud delen tijdens een oproep

- 1 Tik tijdens een oproep op **Pc weergeven** om het scherm van uw pc lokaal weer te geven.

Wat u hierbij op het scherm ziet, is niet zichtbaar voor de andere deelnemers.



- 2 Tik op **Pc verbergen** om terug te keren naar de vorige status. Tik anders op **Delen**, zoals wordt weergegeven, om verder inhoud te delen.



- 3 De inhoud van uw pc-scherm zal nu met de andere deelnemers worden gedeeld.




- 4 Om te stoppen met delen, tikt u zoals wordt weergegeven op **Delen stoppen**.




Een lopend gesprek doorverbinden


- 1 Tik op de knop **Doorverbinden**. Hierdoor wordt de huidige oproep in wacht geplaatst.



- 2 Contactpersoon zoeken om op de gebruikelijke manier te bellen.



- 3 Tik op de groene knop **Bellen**. Spreek met de persoon om te bevestigen of de doorverbinding OK is. De door te verbinden persoon bevindt zich nog steeds in wachtstand.



- 4 Tik op **Doorverbinden voltooien**.

