



الدليل المرجعي السريع CE9.15 لـ Cisco Webex DX70 و DX80


بدء مؤتمر فيديو



1 في مكالمة، انقر فوق إضافة.



2 حدد موقع الشخص المُراد الاتصال به، بالطريقة المعتادة




3 قم بإجراء المكالمة، بالطريقة المعتادة.



4 ستتم إضافة هذه المكالمة الجديدة الآن إلى المكالمة الحالية، مما يؤدي إلى إنشاء مؤتمر.

كرر العملية لإضافة المزيد من الأشخاص.

إجراء مكالمة باستخدام الاسم أو الرقم أو العنوان




1 انقر فوق زر الاتصال الأخضر.



2 انقر فوق حقل البحث أو الطلب. سيُظهر ذلك لوحة المفاتيح



3 أدخل اسمًا أو رقمًا أو عنوانًا. ستظهر لك تطابقات و/أو اقتراحات محتملة أثناء الكتابة. في حالة ظهور المطابقة الصحيحة في القائمة، فانقر فوق المطابقة، أو استمر في كتابة.




4 بعد قيامك بكتابة أو تحديد موقع الشخص المُراد الاتصال به، انقر فوق زر الاتصال الأخضر لإجراء المكالمة.

إجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال




1 انقر فوق زر الاتصال الأخضر.



2 للبحث عن شخص ما في قائمة معينة (المفضلة أو الدليل أو المكالمات الحديثة)، انقر فوق هذه القائمة، ثم قم بالتمرير لأسفل لتحديد موقع الإدخال المُراد الاتصال به.




3 انقر فوق الإدخال لإنتاج زر الاتصال الأخضر. ثم انقر فوق زر الاتصال الأخضر، كما هو مبين.




4 سيتم إجراء المكالمة الآن.

إنهاء المكالمة، انقر فوق رمز إنهاء المكالمة الأحمر.





الدليل المرجعي السريع CE9.15 لـ Cisco Webex DX70 و DX80


تحويل مكالمة جارية




1 انقر فوق الزر
تحويل. سيؤدي
هذا إلى وضع
المكالمة المالية
قيد الانتظار.



2 ابحث عن الشخص
الفراد الاتصال
به بالطريقة
المعتادة.




3 انقر فوق زر
الاتصال الأخضر.
تحدث إلى
الشخص للتأكد
من أن التحويل
في وضع
"موافق". لا
يزال الشخص
الفراد تحويله
قيد الانتظار.




4 انقر فوق إكمال
التحويل.



مشاركة المحتوى في مكالمة



1 في مكالمة،
انقر فوق
إظهار الكمبيوتر
الشخصي لعرض
شاشة الكمبيوتر
الشخصي محليًا.



لا يتم عرض ما
تراه في الشاشة
للمشاركين
الأخرين عند
قيامك بذلك.



2 انقر فوق إخفاء
الكمبيوتر الشخصي
للعودة إلى
المالة السابقة.
وبخلاف ذلك،
انقر فوق مشاركة،
كما هو موضح،
لمتابعة مشاركة
المحتوى.




3 ستم الآن
مشاركة محتوى
شاشة الكمبيوتر
الشخصي الخاص
بك مع المشاركين
الأخرين.




4 لإيقاف مشاركة
المحتوى، انقر
فوق إيقاف
المشاركة، كما
هو مبين.

إعادة توجيه المكالمات، والتقارب، وعدم الإزعاج



1 انقر فوق
الرمز في
الزاوية
العلوية
اليسرى.



2 قم بتنشيط/
إلغاء تنشيط
الوظائف كما
هو مطلوب. انقر
فوق أي مكان
خارج القائمة عند
الانتهاء.

الاستخدام كجهاز عرض كمبيوتر

استخدم كبل HDMI لتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمأخذ
توصيل HDMI الكمبيوتر الشخصي، وهو مأخذ التوصيل برمز
الكمبيوتر الشخصي.

للتبديل بين جهاز عرض الكمبيوتر الشخصي وشاشة الفيديو،
ما عليك سوى الضغط على الشاشة.

سوف تظهر المكالمات الواردة كالمعتاد، بغض النظر عن الوضع
(الكمبيوتر الشخصي أو الفيديو) ما لم تكن ميزة عدم الإزعاج نشطة.

استخدام سماعات الرأس

يقبل DX70 سماعات الرأس التي بها مقبس توصيل مصغر
قياسي، بينما يقبل DX 80 البروتوكول القياسي لأجهزة الصوت
السلكية المتصلة بمنفذ USB.

بالنسبة للطرازين، تكون موصلات سماعات الرأس على الجانب
الأيمن من الوحدة. يقبل الطرازان أجهزة Bluetooth، بقابس أو
من دونه. لمزيد من المعلومات حول هذا، راجع دليل المستخدم.

استخدم التقارب لمشاركة المحتوى

على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، قم بتعيين التقارب
إلى تشغيل لمشاركة المحتويات مع الآخرين.