



CE9.15 מדריך לעיון מהיר Cisco Webex DX70 ו-DX80

ביצוע שיחה מרשימת אנשי קשר


1 הקש על הלחצן הירוק שיחה.




2 כדי לחפש מישהו ברשימה ספציפית (מועדפים, ספריה או שיחות אחרונות), הקש על הרשימה, ולאחר מכן גלול מטה כדי לאתר את הערך שאליו תבוצע השיחה.



3 הקש על ערך זה כדי להפיק את הלחצן הירוק שיחה. לאחר מכן הירוק על הלחצן, כמוצג באיור.




4 השיחה תבוצע כעת. לסיים השיחה, הקש על הסמל האדום סיים שיחה.




ביצוע שיחה באמצעות שם, מספר או כתובת


1 הקש על הלחצן הירוק שיחה.




2 הקש על שדה החיפוש או החיוג. פעולה זו תפעיל את המקלדת



3 מקש בשם, מספר או כתובת. התאמות ו/או הצעות אפשריות יוצגו בעת ההקלדה. אם ההתאמה הנכונה מופיעה ברשימה, הקש על התאמה זו, אחרת המשך להקלד.




4 לאחר שהקלדת או איתרת למי להתקשר, הקש על אחד מהלחצנים הירוקים שיחה כדי לבצע את השיחה.




ייזום ועידת וידאו


1 בשיחה הקש על הוספה.




2 אתר למי להתקשר, בדרך הרגילה




3 בצע את השיחה, בדרך הרגילה.



4 שיחה חדשה זו תתווסף כעת לשיחה הקיימת, מה שייצור ועידה.




חזור על השלבים שלעיל להוספת אנשים נוספים.




CE9.15 מדריך לעיון מהיר Cisco Webex DX70 ו-DX80


העברת שיחה מתנהלת




1 הקש על הלחצן העברה. פעולה זו תעביר את השיחה הנוכחית להמתנה.



2 חפש למי להתקשר בדרך הרגילה.




3 הקש על הלחצן הירוק שיחה. דבר עם האדם כדי לוודא שההעברה בוצעה בהצלחה. האדם להעברה עדיין נמצא בהמתנה.



4 הקש על השלם העברה.

שיתוף תוכן בשיחה



1 בשיחה, הקש על הצג PC כדי להציג את המסך האישי שלך באופן מקומי.



מה שאתה רואה על המסך בעת ביצוע פעולה זו אינו מוצג למשתתפים האחרים.




2 הקש על הסתר PC כדי לחזור למצב הקודם. אחרת, הקש על שיתוף, כפי שמוצג באיור, כדי להמשיך בשיתוף תוכן.




3 התוכן של מסך המחשב שלך ישותף כעת עם המשתתפים האחרים.

4 כדי להפסיק את שיתוף התוכן, הקש על הפסק שיתוף, כמוצג באיור.

העברת שיחות, קרבה ונא לא להפריע



1 הקש על הסמל בפינה השמאלית העליונה.



2 הפעל/בטל פונקציות כנדרש. הקש במקום כלשהו מחוץ לתפריט כשתסיים.

שימוש בצג PC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לשקע PC HDMI, שהוא השקע עם סמל PC.

כדי לעבור בין צג המחשב למסך הווידאו, פשוט הקש על המסך. שיחות נכנסות יופיעו כרגיל, ללא קשר למצב (PC או וידאו) אלא אם הפעלת את 'נא לא להפריע'.

שימוש באוזניות

הדגם DX70 מקבל אוזניות עם תקע מיני-ג'ק רגיל, בעוד שהדגם DX80 מיישם את הפרוטוקול הסטנדרטי עבור התקני שמע קוויים עם חיבור USB.

בשני הדגמים, מחברי האוזניות נמצאים בצד ימין של היחידה. שני הדגמים מקבלים התקני Bluetooth, עם או בלי פלאג. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, עיין במדריך למשתמש.

שימוש בקרבה לשיתוף התוכן

במחשב שלך, הגדר קרבה למצב מופעל כדי לשתף את התוכן עם משתמשים אחרים.