



# Snelle naslaggids CE9.15 voor Cisco Webex DX70 & DX80




Een oproep plaatsen vanuit de lijst met contactpersonen


- 1 Tik op de groene knop **Bellen**.



- 2 Om iemand in een specifieke lijst te zoeken (Favorieten, Telefoonlijst of Recenteoproepen), tikt u op die lijst en gaat u naar beneden om de te bellen contactpersoon te zoeken.




- 3 Tik op die contactpersoon om de groene knop **Bellen** weer te geven. Tik vervolgens zoals wordt aangegeven op de knop **Bellen**.




- 4 De oproep zal nu worden geplaatst.

Tik op het rode pictogram **Gesprek beëindigen** om de oproep te beëindigen.



Een oproep plaatsen aan de hand van de naam, het nummer of het adres


- 1 Tik op de groene knop **Bellen**.




- 2 Tik op het veld **Zoeken** of **Kiezen**. Hierdoor zal het toetsenbord worden geactiveerd



- 3 Voer een naam, een nummer of een adres in. Mogelijke overeenkomsten en/of suggesties zullen tijdens de invoer worden weergegeven. Tik op de correcte overeenkomst als die wordt weergegeven. Zo niet, voer verder in.




- 4 Als u de persoon die u wilt bellen hebt ingevoerd of gevonden, tik dan op een van de groene knoppen **Bellen** om de oproep te plaatsen.




Videoconferentie starten


- 1 Tik tijdens een oproep op **Toevoegen**.



- 2 Zoek wie u op de gebruikelijke manier wilt bellen




- 3 Plaats de oproep op de gebruikelijke manier.




- 4 Deze nieuwe oproep zal aan de bestaande oproep worden toegevoegd waardoor een conferentie ontstaat.

Herhaal deze procedure om meer mensen toe te voegen.




# Snelle naslaggids CE9.15 voor Cisco Webex DX70 & DX80




## Oproepen doorschakelen, Proximity & Niet storen

- 1 Tik op het pictogram in de linkerbovenhoek.



- 2 Functies naar behoefte activeren/deactiveren. Tik op een willekeurige plaats buiten het menu als u klaar bent.



## Gebruiken als pc-scherm

Gebruik een HDMI-kabel om uw computer op de HDMI-aansluiting **PC** aan te sluiten. Dit is de aansluiting met een pc-symbool.

Tik op het scherm om tussen het pc-scherm en het videoscherm te schakelen.

Binnenkomende oproepen zullen zoals gebruikelijk worden weergegeven, ongeacht de modus (pc of video) tenzij Niet storen actief is.

## Een hoofdtelefoon gebruiken

De DX70 accepteert een hoofdtelefoon met standaard miniaansluiting terwijl de DX80 het standaardprotocol voor USB-audioapparaten implementeert.


Voor beide modellen bevinden de hoofdtelefoonaansluitingen zich aan de rechterkant van de unit. Beide modellen accepteren Bluetooth-apparaten, met of zonder dongle. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.

## Proximity gebruiken om inhoud te delen

Stel Proximity op uw pc in op **Aan** om de inhoud met anderen te delen.


## Inhoud delen tijdens een oproep

- 1 Tik tijdens een oproep op **Pc weergeven** om het scherm van uw pc lokaal weer te geven.




Wat u hierbij op het scherm ziet, is niet zichtbaar voor de andere deelnemers.


- 2 Tik op **Pc verbergen** om terug te keren naar de vorige status. Tik anders op **Delen**, zoals wordt weergegeven, om verder inhoud te delen.



- 3 De inhoud van uw pc-scherm zal nu met de andere deelnemers worden gedeeld.




- 4 Om te stoppen met delen, tikt u zoals wordt weergegeven op **Delen stoppen**.




## Een lopend gesprek doorverbinden


- 1 Tik op de knop **Doorverbinden**. Hierdoor wordt de huidige oproep in wacht geplaatst.



- 2 Contactpersoon zoeken om op de gebruikelijke manier te bellen.



- 3 Tik op de groene knop **Bellen**. Spreek met de persoon om te bevestigen of de doorverbinding OK is. De door te verbinden persoon bevindt zich nog steeds in wachtstand.



- 4 Tik op **Doorverbinden voltooien**.

