


## Volání ze seznamu kontaktů


- 1 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**.




- 2 Chcete-li vyhledat nějakou osobu v konkrétním seznamu (Oblíbené, Adresář nebo Historie), klepněte na požadovaný seznam a posunutím dolů najdete osobu, které chcete volat.



- 3 Klepnutím na vyhledanou položku vyvoláte zelené tlačítko **Volat**. Poté na zelené tlačítko **Volat** klepněte (viz obrázek).




- 4 Nyní bude hovor uskutečněn.  
Chcete-li hovor ukončit, klepněte na červenou ikonu **Konec**.




## Uskutečnění hovoru pomocí jména, čísla nebo adresy


- 1 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**.



- 2 Klepněte na pole **Hledat** nebo **Vytočit**. Tato akce zobrazí klávesnici.



- 3 Zadejte jméno, číslo nebo adresu. Během zadávání se budou zobrazovat odpovídající položky a/nebo návrhy. Když se v seznamu zobrazí správná položka, klepněte na ni. V opačném případě pokračujte v zadávání.




- 4 Po zadání nebo vyhledání osoby, které chcete volat, uskutečňte hovor klepnutím na kterékoli ze zelených tlačítek **Volat**.




## Zahájení videokonference


- 1 Při hovoru klepněte na tlačítko **Přidat**.



- 2 Obvyklým způsobem vyhledejte osobu, které chcete volat.




- 3 Obvyklým způsobem uskutečňte hovor.



- 4 Tento nový hovor bude nyní přidán ke stávajícímu hovoru, čímž vytvoříte konferenci.




Opakováním postupu přidejte další osoby.




## Přesměrování hovorů, aplikace Proximity a funkce Nerušit

- 1 Klepněte na ikonu v levém horním rohu.



- 2 Podle potřeby aktivujte či deaktivujte funkce. Po skončení klepněte kamkoli mimo nabídku.



## Použití monitoru počítače

Pomocí kabelu HDMI připojte svůj počítač ke konektoru HDMI **PC** (konektor se symbolem počítače).

Chcete-li přepnout mezi monitorem počítače a obrazovkou s videem, stačí klepnout na obrazovku.

Pokud není aktivní funkce Nerušit, přichází hovory se zobrazí obvyklým způsobem, a to bez ohledu na režim (počítač nebo video).

## Pomocí sluchátka

Zařízení DX70 podporuje sluchátka se standardním miniaturním konektorem typu jack, zatímco zařízení DX80 používá pro zvuková zařízení připojená kabelem USB standardní protokol.

Sluchátkové konektory se u obou modelů nachází pravé straně jednotky. Oba modely podporují zařízení Bluetooth s hardwarovým klíčem nebo bez něj. Další související informace najdete v uživatelské příručce.

## Použití aplikace Proximity ke sdílení obsahu

Chcete-li sdílet obsah s ostatními, v počítači nastavte pro aplikaci Proximity možnost **Zapnuto**.


## Sdílení obsahu během hovoru

- 1 Během hovoru klepněte na možnost **Zobrazit počítač** (Show PC), která místně zobrazí obrazovku vašeho počítače.



Obsah, který vidíte na obrazovce po této akci, se nezobrazuje ostatním účastníkům.

- 2 Klepnutím na možnost **Skrýt počítač** (Hide PC) obnovíte předchozí stav. Jinak klepnutím na možnost **Sdílet** (viz obrázek) přejděte ke sdílení obsahu.



- 3 Obsah obrazovky počítače bude nyní sdílen s ostatními účastníky.



- 4 Chcete-li sdílení obsahu ukončit, klepněte na možnost **Zastavit sdílení** (viz obrázek).




## Přepojení probíhajícího hovoru


- 1 Klepněte na tlačítko **Přepojit**. Tato akce přidrží aktuální hovor.



- 2 Obvyklým způsobem vyhledejte osobu, které chcete volat.



- 3 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**. Ověřte si u dané osoby, že je přepojení žádoucí. Osoba, která má být přepojena, je stále přidržena.



- 4 Klepněte na možnost **Ukončit přepojení**.

