

呼叫某人


1

如图所示点击**拨号**。



2

如图所示键入号码。



3

键入号码后，点击**呼叫**键发出呼叫。点击**...**可访问更多选项。



键盘布局



点击以在拨号盘和字母数字键盘之间切换（如图所示）。



使用联系人列表呼叫

要搜索某人，请点击此处调用虚拟键盘，然后键入姓名或号码。输入时，系统将显示匹配条目。系统将在所有三个列表中查找可能的匹配条目。

1


如果要仅在特定列表中查找，请先点击对应的**标签页**。

所有匹配条目将显示在此处。点击以选择条目。所选条目将以**蓝色背景**显示。



要查找条目，还可以像在智能手机上一样滚动列表。点击以选择条目。

2



找到并选择条目后，系统将显示**呼叫菜单**。点击**呼叫**发出呼叫。系统会提供一些选项。这些选项始终与上下文有关，这意味着将不显示无意义的选项。例如，**添加至收藏夹**对已位于收藏夹列表中的条目不可用。


呼叫多人

1



假设您已在通话中。

2



如图所示点击**添加**。

3




以常规方式查找要呼叫的人。

4




以常规方式发出呼叫。

5



系统可能会提示您点击**合并**以创建会议。

6



此时，此新呼叫将添加到现有呼叫中。

共享内容



必须在通话期间才能执行此操作。在点击**共享**之前，确保演示源已开启并已连接到视频系统。

1

如图所示点击**查看 PC**。



2

点击**共享**。您现在应该会在屏幕上看到演示。



3

演示结束后，如图所示点击**停止共享**。



触摸板导览



点击触摸屏以唤醒系统（如需要）。



点击任意按钮以激活其功能。



如图所示滚动列表。

点击此处可激活/停用免打扰功能，激活/停用待机功能以及访问设置。

点击此处可调用帮助台联系人（如有）。

点击此处可激活/停用本端视频。

点击此处可在扬声器和耳机之间进行选择。

此处显示时间。

点击此处可将麦克风静音/取消静音。

此处可调整音量（点住并拖动）。

您离开时收到的所有消息都将标示在此处。



点击此处可调用拨号盘。

点击此处可调用联系人列表，包括收藏夹、通讯录和历史记录。

点击此处可调用已安排的即将举行的会议列表。

点击此处可调用语音邮件系统（如适用）。

想要共享文档？



如图所示放置文档和倾斜摄像机可共享文档。