

Birini Arama

- 1** Gösterildiği şekilde **Çevir'e** dokununuz.

- 2** Numarayı gösterildiği şekilde tuşlayınız.

- 3** Numara tuşlandıığında, çağrı yapmak için **Çağrı** tuşuna dokununuz. **...** öğesine dokunarak daha çok seçeneğe erişim sağlayınız.


Klavye Düzeni

- 
- 
- Tuş takımı ve alfasayısal klavye arasında geçiş yapmak için gösterildiği şekilde dokununuz.







Kişi Listesini Kullanarak Arama

- Bir kişiyi aramak için buraya dokunarak sanal klavyeyi çağırın ve daha sonra adı veya numarayı girin. Eşleşmeler, siz yazarken görünmeye başlayacaktır. Her üç liste de olası eşleşmeler için incelenecektir.
- 1** Sadece belirli bir listeye bakarsanız, önce ilgili sekmeye dokununuz.

 - Tüm eşleşmeler burada görünecektir. Bir girişi seçmek için dokununuz. Seçilen giriş mavi arka planla görünecektir.

- Bir girişin yerini bulmak için, akıllı telefonda yaptığınız gibi bir liste boyunca kaydırma da yapabilirsiniz. Bir girişi seçmek için dokununuz.

Birden Fazla Kişiyi Arama

- 1** Zaten bir çağrıda olduğunuzu varsayın.

- 2** Belirtildiği şekilde **Ekle** öğesine dokununuz.

- 3** Normal şekilde çağrı yapılacak kişiyi bulun.

- 4** Çağrıyı normal şekilde yapın.

- 5** Konferansı oluşturmak için **Birleştir** öğesine dokunmanız istenebilir.

- 6** Bu yeni arama hemen mevcut aramaya eklenir.






Bir giriş bulunduğu ve seçildiğinde **Çağrı** menüsü görünür. Çağrı yapmak için **Çağrı** öğesine dokununuz. Birkaç seçenek mevcuttur. Mevcut seçenekler her zaman içeriğe bağlıdır, yani anlam ifade etmeyen seçenekler gösterilmez. Örneğin, **Sık Kullanılanlara Ekle** seçeneği zaten **Sık Kullanılanlar** listenizde olan kişiler için görüntülenmeyecektir.

İçerik Paylaşımı




1

Belirtildiği gibi **PC'yi görüntüle** seçeneğine dokunun.



2

Sunum'a dokunun. Böylece sunumu ekranda görmeniz gerekir.



3

Sunum bittiğinde belirtildiği gibi **Sunumu Durdur** öğesine dokunun.

Bir Belge mi Paylaşmak İstiyorsunuz?




Belgeyi gösterildiği gibi yerleştirin ve belgeyi paylaşmak için kamerayı gösterildiği şekilde eğin.


Dokunmatik Yüzeyde Gezinme

Hızlı Başvuru Kılavuzu
EX60 ve EX90

TC7.2



Gerekliyse, sistemi uyandırmak için dokunmatik ekrana dokunun.



Fonksiyonunu etkinleştirmek için bir düğmeye dokunun.



Belirtildiği şekilde listelerde kaydırma yapın

Rahatsız etmeyin özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak, *Beklemede* özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ve *Ayarlar* öğesine erişmek için buraya dokunun.

Varsa, yardım masası iletişim kişisini çağırmak için buraya dokunun.

Kendi görüntüm özelliğini etkinleştirmek için buraya dokunun.


Hoparlör ve kulaklık arasında seçim yapmak için buraya dokunun.

Saat

Mikrofonu susturmak/sesini açmak için buraya dokunun.

Ses seviyesini buradan ayarlayın (dokunup sürükleyin).

Siz uzaktayken size gönderilen tüm mesajlar burada gösterilecektir.



Tuş takımını çağırmak için buraya dokunun.

Sık Kullanılanlar, *Dizin* ve *Geçmiş* de dahil olmak üzere, kişi listesini çağırmak için buraya dokunun.

Gelecek programlanan toplantı listesini çağırmak için buraya dokunun.

Uygun olduğunda, sesli posta sistemini çağırmak için buraya dokunun.