



Anruf initiieren


1 Tippen Sie auf die grüne **Anruf**-Taste.




2 Um nach einer Person in einer bestimmten Liste zu suchen (Favoriten, Verzeichnis oder Anrufliste), tippen Sie auf diese Liste, und blättern Sie dann bis zum gewünschten Eintrag nach unten.



3 Tippen Sie auf diesen Eintrag, und tippen Sie dann wie abgebildet auf die grüne **Anruf**-Taste.




4 Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf die rote Taste **Anruf beenden**.



Geplanten Meetings beitreten


Bei einem angesetzten Meeting wird die Taste **Beitreten** auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf **Beitreten**, um an der Konferenz teilzunehmen.

Konferenzen werden auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Ihr Gerät mit einem Verwaltungssystem verbunden ist, das diese unterstützt.



Webex-Meetings beitreten

Sie können Webex-Konferenzen beitreten, indem Sie auf Ihrem Bildschirm auf die Taste **Webex beitreten** tippen. Geben Sie die Konferenznummer aus der Einladung ein, und tippen Sie auf **Beitreten**.




Inhalte während eines Anrufs teilen

1 Tippen Sie während eines Anrufs auf **Freigabeoptionen**.





Um Ihren Computerbildschirm lokal anzuzeigen, tippen Sie auf **Vorschau**. Was während dieser Aktion auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist für die anderen Teilnehmer nicht sichtbar.



2 Tippen Sie auf **Ansicht teilen**, um den Computerbildschirm im Anruf freizugeben.



3 Tippen Sie auf **Freigabe beenden**, um die gemeinsame Nutzung des Inhalts zu beenden.




Inhalte kabellos freigeben

Sie können Inhalte über folgende Apps kabellos von Ihrem Computer für Ihren Webex Desk oder Desk Pro freigeben: Cisco Proximity, Webex-App und Webex Meetings.

Diese Apps werden über Ultraschall mit Ihrem Webex Desk oder Desk Pro verbunden. Stellen Sie sicher, dass der Ton auf Ihrem Computer aktiviert ist, damit die Verbindung funktioniert.

Suchen Sie in den Apps Proximity, Webex und Meetings nach der Option zum Herstellen einer Verbindung mit dem Gerät. Wählen Sie dann **Bildschirm freigeben**.

Whiteboards



Verwenden Sie Ihren Desk Pro, um Ihre Ideen zu veranschaulichen. Um auf die Whiteboard-Funktion zuzugreifen, navigieren Sie zum Startbildschirm und tippen Sie auf **Whiteboard**.


Sie können den Stift oder Ihren Finger zum Zeichnen verwenden.

Sie können die Größe des Whiteboards Ihren Wünschen entsprechend anpassen. Sie können die Finger auf dem Touchscreen zusammen- und auseinanderziehen, um Ihr Whiteboard zu vergrößern und es mit zwei Fingern verschieben.

Sie können das Whiteboard oder den Schnappschuss als PDF per E-Mail senden, wenn diese Option von Ihrem Support-Team aktiviert wurde.

Anrufweiterleitung und Bitte nicht stören

- 1 Tippen Sie in der oberen linken Ecke auf den Namen.



- 2 Aktivieren/deaktivieren Sie die gewünschten Funktionen. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs, wenn Sie fertig sind.



Zum Anruf hinzufügen

Tippen Sie in einem Anruf auf **Hinzufügen**, und suchen Sie die Person, die hinzugefügt werden soll, oder wählen Sie ihre Nummer.

Der neue Anruf ist nun zum vorhandenen Anruf hinzugefügt und startet somit eine Konferenz.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.





Einen laufenden Anruf übergeben

Tippen Sie auf die Taste **Übertragen**. Dadurch wird der aktuelle Anruf gehalten.

Suchen Sie wie üblich einen Teilnehmer aus, den Sie anrufen möchten.

Tippen Sie auf die grüne **Anruf**-Taste. Sprechen Sie mit der Person, um zu bestätigen, dass sie mit der Übergabe einverstanden ist. Der zu übergebende Anruf wird immer noch gehalten.

Tippen Sie auf Übertragung abschließen.



Als externen Bildschirm verwenden

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um Ihren Computer mit dem HDMI-Anschluss **PC** zu verbinden. Dieser Anschluss ist mit einem PC-Symbol gekennzeichnet. Sie können Ihren Computer auch mit einem USB-C-Kabel verbinden.

Um den Bildschirm Ihres Computers anzuzeigen, wechseln Sie zu **Bildschirm freigeben**, und tippen Sie auf **Vorschau**.

Eingehende Anrufe werden wie üblich unabhängig vom Modus (PC oder Video) angezeigt, es sei denn, die Funktion „Bitte nicht stören“ ist aktiv.