



שתף תוכן בשיחה



1 בשיחה, הקש על אפשרויות שיתוף. כדי להציג את מסך המחשב שלך באופן מקומי, הקש על תצוגה מקדימה. מה שאתה רואה על המסך בעת ביצוע פעולה זו אינו מוצג למשתתפים האחרים.



2 הקש על שתף בשיחה כדי לשתף את מסך המחשב שלך בשיחה.



3 כדי להפסיק לשתף תוכן, הקש על הפסק שיתוף.

באפליקציות Webex Proximity, Meetings-1 חפשו את האפשרות להתחבר למכשיר. לאחר מכן בחר באפשרות שיתוף מסך.

הצטרף לפגישות שנקבעו


כאשר יש לך פגישה מתוזמנת, לחצן הצטרף יוצג על המסך. הקש על הצטרף כדי להשתתף בפגישה.

פגישות מוצגות על המסך אם המכשיר שלך מחובר למערכת ניהול שתומכת בכך.



הצטרף לפגישות Webex

ניתן להצטרף לפגישות Webex על-ידי הקשה על לחצן הצטרף ל-Webex המוצג על המסך שלך. הזן את מספר הפגישה מתוך ההזמנה שלך והקש על הצטרף.



שתף תוכן באופן אלחוטי


אתה יכול לשתף תוכן באופן אלחוטי מהמחשב שלך ל-Webex Desk או Desk Pro שלך מהאפליקציות הבאות: Cisco Proximity, Webex App, Webex Meetings-1.

אפליקציות אלה מתחברות ל-Webex Desk או Desk Pro שלך באמצעות אולטראסאונד. וודא שמופעלים צלילים במחשב שלך על מנת שהחיבור יפעל.


בצע שיחה




1 הקש על הלחצן הירוק שיחה.



2 כדי לחפש איש קשר ברשימה מסוימת (מועדפים, אנשי קשר או שיחות אחרונות), הקש על הרשימה, וגלול למטה לאיתור הרשומה הרצויה לביצוע השיחה.




3 הקש על הרשומה ואחריו על לחצן שיחה הירוק, כפי שמוצג.



4 כדי לסיים את השיחה, הקש על לחצן האדום סיום שיחה.

הוסף לשיחה




בשיחה הקש על הוסף וחפש או חייג לאדם שברצונך להוסיף. השיחה החדשה מתווספת כעת לשיחה הקיימת, ויוצרת ועידה. חזור על השלבים שלעיל להוספת אנשים נוספים.

העברת שיחה שוטפת




הקש על כפתור העבר. פעולה זו תעביר את השיחה הנוכחית להמתנה. חפש למי להתקשר בדרך הרגילה. הקש על הלחצן הירוק שיחה. דבר עם האדם כדי לוודא שההעברה בוצעה בהצלחה. האדם להעברה עדיין נמצא בהמתנה.

הקש על השלם העברה.



השתמש כמסך חיצוני

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לשקע HDMI PC, שהוא השקע עם סמל PC. באפשרותך בנוסף להשתמש בכבל USB-C כדי לחבר את המחשב שלך. להצגת מסך המחשב שלך, עבור שיתוף מסך והקש על תצוגה מקדימה. שיחות נכנסות יוצגו כרגיל, ללא קשר למצב (מחשב או וידאו) אלא אם כן מצב 'נא לא להפריע' פעיל.



השתמש ב-Desk Pro כדי להמחיש את הרעיונות שלך. כדי לגשת לפונקציית הלוח, עבור למסך הבית והקש על לוח. באפשרותך להשתמש באצבע שלך או עט אלקטרוני כדי לצייר. ניתן לקבוע את גודל לוח הציור כרצונך. באפשרותך לבצע תקריב בעזרת צביטה של האצבעות ולהשתמש בשתי אצבעות למיקום של לוח הציור. ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני את לוח הציור או תצלום מסך כ-PDF, אם אפשרות זו אופשרה על-ידי צוות התמיכה.

העברת שיחות ונא לא להפריע

1 הקש על השם בפניה השמאלית העליונה.



2 הפעל/בטל פונקציית הפעל/בטל פונקציית כנדרש. הקש במקום כלשהו מחוץ לתפריט כשתיים.

