

Realizar una llamada


1 Puntee el botón **Llamar**.




2 Puntee **Favoritos**, **Recientes** o **Directorio** y, a continuación, desplácese hacia abajo para localizar un contacto.



3 A continuación, puntee el botón verde **Llamar**.




4 Se realiza la llamada. Para finalizar la llamada, puntee el botón rojo **Finalizar llamada**.



Unirse a reuniones programadas


Cuando tiene una reunión programada, el botón **Unirse** aparece en la pantalla. Puntee **Unirse** para participar en la reunión.

Las reuniones aparecen en la pantalla si el dispositivo está conectado a un sistema de administración que lo permite.



Unirse a Webex Meetings

Para unirse a Webex Meetings, puntee el botón **Webex** en la pantalla. Introduzca el número de reunión de su invitación y toque **Unirse**.




Compartir contenido de forma inalámbrica

Puede compartir el contenido de forma inalámbrica dentro y fuera de una llamada, desde su ordenador a su dispositivo Desk con Cisco Proximity, Aplicación de Webex y Webex Meetings. Estas aplicaciones se conectan al dispositivo con ultrasonido. Asegúrese de que el sonido esté activado en el ordenador.


En las aplicaciones Proximity, Webex y Meetings busque la opción para conectarse a un dispositivo. A continuación, seleccione **Compartir en el dispositivo**.

Compartir contenido en una llamada

1 Durante una llamada, puntee la pantalla para acceder a los controles de llamada y, a continuación, puntee el botón **Compartir**.



2 Seleccione un origen desde el que desea compartir. Si está conectado por cable, puntee **Ver** para obtener una vista previa y puntee **Compartir** cuando esté preparado. Puntee **Compartir en llamada** para empezar a compartir de inmediato.



3 Para dejar de compartir contenido, puntee **Detener uso compartido**.



Si Miracast® está activado, puede compartir contenidos de forma inalámbrica desde su portátil a un dispositivo Cisco sin necesidad de un cliente.

Si AirPlay® está activado, puede conectar su iPhone, iPad o Mac para compartir la pantalla y reproducir contenido de audio o vídeo.

