

CISCO CIUS INÍCIO RÁPIDO



1		Para ligar o seu Cisco Cius, pressione a tecla Liga/desliga na parte superior.
2		Para carregar a bateria, insira o cabo de alimentação na porta de energia no lado direito. A barra de notificação mostrará o status de carregamento da bateria. Não confunda a porta de energia com a porta do fone de ouvido na parte inferior.
3		Pressione Voltar para ir para a página anterior, para fazer desaparecer o teclado na tela ou para sair de um aplicativo.
4		Pressione Página Inicial para visualizar a tela inicial.
5		Pressione Menu para visualizar um menu do aplicativo atual. Se não houver opções disponíveis, um menu não aparecerá.

Primeiros passos

Bem-vindo ao Cisco Cius, o primeiro tablet móvel do mundo projetado para o trabalho de colaboração.

Para iniciar, você deve carregar a bateria, desbloquear a tela e executar o Assistente de configuração.

Bateria

Ao utilizar o Cisco Cius pela primeira vez, carregue a bateria por no mínimo 5 horas. Você poderá usar o seu Cius enquanto ele é carregado.

Desbloquear sua tela

Para desbloquear a tela, arraste a seta do canto inferior direito para o lado esquerdo.



Assistente de configuração

O Assistente de configuração é executado automaticamente na primeira vez em que você usar o seu Cius. Siga as instruções na tela para configurar aplicativos de Wi-Fi, E-mail, Bate-papo e Cisco WebEx. Você pode acessar o Assistente de configuração a qualquer momento por meio de Configurações.

Conectar-se a uma rede sem fio

1. No menu Aplicativos , inicie Configurações .
2. Toque em **Sem fio e Redes**.
3. Toque em **Configurações de Wi-Fi**.
4. Toque em **Wi-Fi**.
5. Selecione uma rede sem fio na lista de redes disponíveis.
6. Insira suas credenciais e toque em **Conectar**.

Dicas rápidas

Barra de ativação rápida



A barra de ativação rápida, na parte inferior da tela inicial, fornece os seguintes links:

- Iniciar o menu Aplicativos
- Iniciar o aplicativo Telefone
- Iniciar o menu Adicionar à tela inicial do Cius
- Iniciar o aplicativo Google Search

Tela inicial do Cius

Para adicionar widgets ou atalhos à tela inicial ou para alterar o papel de parede:


- Toque no ícone **Adicionar à tela inicial do Cius** ou
- Mantenha pressionado um espaço aberto na tela inicial

Para remover um widget ou atalho, mantenha pressionado o widget ou atalho e arraste-o para a lixeira.

Barra de notificação

A barra de notificação, na parte superior da tela, mostra as notificações do aplicativo, à esquerda, e os ícones de status, à direita.

Para ver notificações mais detalhadas, deslize a barra de notificação para baixo.



Para abrir um aplicativo, toque em uma notificação.

Multitarefa

Para exibir e alternar entre os aplicativos usados recentemente, mantenha pressionado **Página inicial**



Aplicações

Alguns aplicativos Cius exigem uma conexão de rede ativa e o registro em um servidor Gerenciador de Comunicação Unificada da Cisco.

Aplicativo Telefone

O aplicativo Telefone é integrado a Contatos, Bate-papo e a outros aplicativos de colaboração da Cisco.

Chamadas de entrada

A partir de uma tela bloqueada, deslize o ícone

Responder para a esquerda, ou deslize o ícone

Ignorar para a direita.




Em um Cius ativo, escolha **Responder**, **Desviar** ou **Ignorar** uma chamada.




Sede das Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EUA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Mensagem de voz visual

Para entrar em sua mensagem de voz:

1. No aplicativo Telefone, toque no ícone Histórico .
2. Toque em Mensagens no lado direito da tela.
3. Insira as credenciais de sua conta e toque em Iniciar sessão.


Em uma mensagem de voz, toque no ícone Reproduzir  para ouvir essa mensagem.

Aplicativo Contatos

Para visualizar um cartão do contato, toque no contato. A partir do cartão do contato, faça uma chamada, inicie um bate-papo ou envie uma mensagem de e-mail.



Adicionar um contato






1. Pressione a tecla Menu .
2. Toque em Novo Contato.
3. Na tela Novo Contato, insira o nome do contato e as informações sobre o contato.
4. Toque em Concluído.

Crachá de contato rápido

Para exibir o crachá de contato rápido, toque no ícone de contato de um de seus contatos locais.



No crachá de contato rápido, é possível:

-  Efetuar uma chamada
-  Exibir detalhes de contato
-  Enviar uma mensagem de e-mail
-  Iniciar um bate-papo
-  Iniciar uma reunião do Cisco WebEx

Aplicativo E-mail

Para enviar e receber mensagens de e-mail de várias contas, use o aplicativo E-mail.



Enviar uma mensagem de e-mail

Para enviar uma mensagem de e-mail, toque no botão + Nova Mensagem.

Aplicativo Bate-papo


Para bater papo com seus contatos e atualizar seu status, use o aplicativo Bate-papo.

Iniciar uma conversa

Para iniciar uma conversa, toque no nome de um contato.


Selecionar uma conversa ativa




1. Toque na guia Conversas Ativas  na parte superior do aplicativo Bate-papo.
2. Para selecionar uma conversa, toque no nome de um contato no lado esquerdo.

Configurar seu status

Para selecionar o seu status, toque na área de status na parte superior esquerda da tela.




Terminar uma conversa

Para terminar uma conversa, toque no ícone Fechar .

Aplicativo Calendário

Para agendar e controlar os seus eventos, use o aplicativo Calendário.



Novos compromissos são listados no painel Agenda, à direita da tela.

Alterar Exibição do Calendário

Para alterar a exibição do calendário, toque na guia 1 (dia), 7 (semana) ou 31 (mês). Toque em Hoje para retornar para a exibição Dia do dia atual.

Adicionar um evento

Para adicionar um evento em seu calendário, toque em + Evento.


Aplicativo Reuniões do Cisco WebEx

Durante uma reunião do WebEx, os participantes podem:

- Juntar-se à conferência de áudio
- Exibir apresentações compartilhadas
- Ver e bater papo com outros participantes



O host está no controle total da reunião e pode:

- Arrastar e soltar a bola do WebEx ball  para alterar os apresentadores
- Ativar ou desativar mudo dos participantes



Uma notificação de pop-up na parte inferior da tela identifica o alto-falante atual.

Aplicativo Configurações

Para editar e personalizar as configurações e os aplicativos do Cius, use o aplicativo Configurações.

Guia do usuário

Para ler o *Guia do Usuário do Cisco Cius*:

1. Inicie Configurações  no menu Aplicativos .
2. Toque em Sobre o Cius.
3. Toque em Guia do Usuário do Cisco Cius.

Acessórios




Para solicitar fones de ouvido Bluetooth, capas e outros acessórios da loja on-line, acesse <http://www.cisco.com/go/cius/accessories>.

Estação de mídia HD

Uma estação de mídia HD amplia os recursos do Cisco Cius. Os recursos incluem três portas USB para conexão de um teclado ou mouse USB, uma conexão DisplayPort para conectar a um monitor externo e um switch Gigabit Ethernet.

Atalhos de teclado

Se você estiver usando o seu Cius com uma estação de mídia e um teclado USB, poderá usar atalhos do teclado em vez de pressionar as teclas no Cius:

-  Menu: Shift-Ctrl-|
-  Página Inicial: Shift-Ctrl-|
-  Voltar: Shift-Ctrl-\

Slot de cartão MicroSD

Para estender a memória disponível, insira um cartão microSD no slot de cartão microSD.

Observação

Para obter melhores resultados, imprima este documento em papel (tamanho ofício) 8 1/2 x 14 pol.