



„CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE“ DX650 TRUMPAS VADOVAS



1	Kamera	8	Konferencinis pokalbis
2	Telefono ekranas	9	Stabdyti vaizdą
3	Klaviatūra	10	Telefonas su garsiakalbiu
4	„microSD“ lizdas	11	Nutildymas
5	Persiuntimas	12	Ausinės
6	Baigti pokalbį	13	Garsumas
7	Užlaikymas	14	Laisvų rankų rinkinys



1	Užrakinti	6	Kompiuterio prievadas
2	„microUSB“ lizdas	7	Papildomas lizdas
3	Linijinis įvadas / išvadas	8	USB lizdas
4	Maitinimas	9	HDMI
5	Tinklo lizdas		

Sąrankos pagalbininkas

Sąrankos pagalbininkas paleidžiamas automatiškai pirmą kartą naudojant telefoną. Norėdami nustatyti el. paštą, pokalbius, „WebEx“ ir vaizdinį balso paštą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Prisijungimas prie belaidžio tinklo

1. Bakstelėkite .
2. Bakstelėkite **Nuostatos**.
3. Įjunkite **Wi-Fi**.
4. Pasirinkite belaidį tinklą iš galimų tinklų sąrašo.
5. Įveskite savo rekvizitus ir bakstelėkite **Jungtis**.

Užrakto ekranas

Norėdami atrakinti ekraną, įveskite savo PIN kodą ir spauskite #.

Prisiregistruokite „Cisco Extension Mobility“

1. Bakstelėkite **Registruotis kaip naujas naudotojas**.
2. Įveskite savo ID ir PIN kodą.
3. Jei bus paprašyta, pasirinkite įrenginio profilį.

Nustatykite ekrano skirtąjį laiką

1. Bakstelėkite .
2. Bakstelėkite **Nuostatos**.
3. Bakstelėkite **Ekranas**.
4. Bakstelėkite **Užmigti**.
5. Pasirinkite laiką, kurį telefonas išliks aktyvus prieš užrakindamas ekraną.

Gestai

Gestas	Veiksmas
Bakstelėti	Jutiklinį ekraną spauskite pirštų galiukais.
Bakstelėti ir palaikyti	Bakstelėkite ir palaikite dvi sekundes.
Braukti	Bakstelėkite ir braukite.
Vilkti	Bakstelėkite ir palaikykite, tada braukite.
Bakstelėti du kartus	Greitai bakstelėkite du kartus.
Išskėsti pirštus	Bakstelėkite dviem pirštais, tada braukite ekranu vieną nuo kito.
Suglausti pirštus	Bakstelėkite dviem pirštais, tada braukite ekranu vieną link kito.

Žvalgymas

Piktograma	Veiksmas
	Bakstelėkite Atgal , kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį puslapį ar programą arba kad išjungtumėte ekrano klaviatūrą.
	Bakstelėkite Pradžia , kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
	Bakstelėkite Telefonas , kad paleistumėte telefono programą.
	Bakstelėkite Paskutiniai , kad peržiūrėtumėte paskutinių naudotų programų sąrašą.

Valdikliai

Naudodami valdiklius, pagrindiniame ekrane galite naudoti telefono funkcijas ir kitas programas.

Kaip įdėti valdiklį į pagrindinį ekraną:

1. Bakstelėkite .
2. Bakstelėkite **Valdikliai**.
3. Bakstelėkite ir palaikykite valdiklį.
4. Vilkite valdiklį į laisvą vietą pagrindiniame ekrane.

Telefono programa

Skambinimas

Kontaktui

1. Bakstelėkite .
2. Iš kontaktų sąrašo vilkite kontaktą, kuriam norite skambinti.

Telefonu su garsiakalbiu

1. Paspauskite .
2. Surinkite numerį.

Su ausinėmis

Paspauskite ir surinkite numerį. Jei šviečia , paspauskite **Naujas skambutis** ir įveskite numerį.

Pokalbio užbaigimas

Telefonu su garsiakalbiu

Spauskite arba .

Su ausinėmis

Spauskite arba .

Išlaikyti kitą skambutį ta pačia linija

Paspauskite . Jei reikia, pirmiausiai panaikinkite pokalbio užlaikymą.

Šiaurės ir Pietų Amerikos būstinė
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
JAV
http://www.cisco.com
Tel. +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks. +1 408 527-0883

„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco“ ir (arba) jos antrinių bendrovių, esančių JAV ir kitose šalyse, prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai. Jei norite peržiūrėti „Cisco“ prekių ženklų sąrašą, apsilankykite adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Žodžio „partneris“ vartojimas nereiškia partnerystės santykių tarp „Cisco“ ir kitų įmonių. (1110R)


© 2013 Cisco Systems, Inc. Visos teisės saugomos.

Išspausdinta JAV ant perdirbto popieriaus, kuriame yra 10 % vartojimo atliekų.



Atsiliepimas į skambutį

Kad atsilieptumėte į skambutį, pakelkite ragelį. Arba bakstelėkite **Atsiliepti**.

Telefonu su garsiakalbiu

Spauskite  arba bakstelėkite **Atsiliepti**.

Su ausinėmis

Paspauskite . Arba, jei šviečia , spauskite **Atsiliepti**.

Kalbantis su kitu pašnekovu



Bakstelėkite **Atsiliepti**.

Nukreipti skambutį į balso paštą

Bakstelėkite **Nukreipti**.


Nutildymas

Skambučio pritildymas:

1. Paspauskite .
2. Norėdami panaikinti pritildymą, paspauskite  dar kartą.

Skambučio užlaikymas

Kaip užlaikyti skambutį:



1. Patikrinkite, ar paryškintas skambutis, kurį norite užlaikyti.
2. Paspauskite .

Keletas skambučių

Aktyvus pokalbis yra užlaikomas, jei jūs atsiliepiate į gautą ar užlaikytą skambutį, pradėdate naują pokalbį arba pradėdate persiuntimą arba konferenciją.



Skambučio peradresavimas

Kaip peradresuoti skambučius:

1. Bakstelėkite  ir įveskite paskirties telefono numerį.
2. Norėdami atšaukti skambučio peradresavimą, bakstelėkite  dar kartą.



Persiuntimas

Kaip persiųsti skambutį:


1. Paspauskite .
2. Įveskite paskirties numerį.
3. Kad užbaigtumėte persiuntimą, dar kartą spauskite  arba spauskite **Baigti**, kad atšauktumėte.
4. Jei jūsų telefone įjungta persiuntimo padėjus ragelį funkcija, persiuntimą užbaigsite padėdami ragelį.

Konferencinis pokalbis

Kaip pradėti konferencinį pokalbį:

1. Vykstant pokalbiui, spauskite .
2. Įveskite dalyvio telefono numerį.
3. Palaukite, kol įvyks sujungimas.
4. Jei norite įtraukti dalyvį į savo pokalbį, spauskite  dar kartą.
5. Jei norite įtraukti daugiau dalyvių, kartokite veiksmus nuo 1 iki 4.

Kontakto įtraukimas į konferencinį pokalbį

1. Bakstelėkite .
2. Iš kontaktų sąrašo vilkite kontaktą, kuriam norite skambinti.
3. Jei norite įtraukti daugiau dalyvių, kartokite veiksmą.

Netrukdymo funkcija

Netrukdymo funkcijos įjungimas ir išjungimas:

1. Bakstelėkite **Netrukdyti**, kad įjungtumėte šią funkciją.
2. Jei norite ją išjungti, bakstelėkite **Netrukdyti** dar kartą.

Skambučių istorija

Jei norite peržiūrėti skambučių istoriją, bakstelėkite **Paskutiniai**.

Balso paštas

Jei norite peržiūrėti balso pranešimus:

1. Bakstelėkite **Paskutiniai**.
2. Bakstelėkite **Pranešimai**.

Balso pranešimo paleidimas

Bakstelėkite **Leisti**.

Kontaktai

Jei norite peržiūrėti kontaktus, bakstelėkite **Kontaktai**.

Sparčiojo kontakto ženklelis

Bakstelėkite vieno iš savo vietinių kontaktų pseudoportretą. Jei apatiniame kampe matote rodyklę, galite pridėti sparčiojo kontakto ženklelį.

Bakstelėkite el. paštą, telefono numerį ar IM adresą, kad pradėtumėte pokalbį toje aplinkoje.

Šiame pav. pavaizduotas sparčiojo kontakto ženklelis:



Kitos programos

Kalendorius

Naudodami kalendoriaus programą galite planuoti ir sekti savo įvykius.

Įvykio įtraukimas

Jei norite įtraukti įvykį į savo kalendorių, bakstelėkite + **Įvykis**.

El. paštas

Naudodami el. pašto programą galite siųsti ir gauti el. laiškus iš kelių paskyrų.

El. laiško siuntimas

Jei norite išsiųsti el. laišką, bakstelėkite + **Naujas pranešimas**.

Jabber IM

Naudodami pokalbių programą galite kalbėtis su savo kontaktais ir atnaujinti savo būseną.

Pokalbio pradžia

Jei norite pradėti pokalbį, bakstelėkite kontakto vardą.

Cisco WebEx

Naudodami „WebEx“ programą, galite dalyvauti „WebEx“ susitikimuose.

„WebEx“ susitikimo metu dalyviai gali:

- Prisijungti prie garso konferencijos
- Peržiūrėti bendrinamas pateiktis
- Matytis ir kalbėtis su kitais dalyviais

Nuostatos

Jei norite redaguoti ir pritaikyti telefono nuostatas ir programas arba peržiūrėti *Naudotojo vadovą* ar kitus dokumentus, naudokite Nuostatų programą.