



## CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650 QUICK START



1	Kamera	8	Konferanse
2	Telefonskjerm	9	Stopp video
3	Tastatur	10	Høyttalertelefon
4	microSD-portal	11	Slå av lyden på telefonen
5	Overføre samtaler	12	Hodetelefoner
6	Avslutte samtale	13	Volum
7	Sette samtaler på vent	14	Håndsett



1	Lås	6	Dataportal
2	microUSB-portal	7	Hjelpeportal
3	Linje inn/ut	8	USB-portal
4	Strøm	9	HDMI
5	Nettverksportal		

## Oppsettshjelper

Oppsettshjelperen kjøres automatisk første gang du bruker telefonen. Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp e-post, nettpat, WebEx og Visual Voicemail.

## Koble til et trådløst nettverk

1. Trykk
2. Trykk **Innstillinger**.
3. Bytt **Wi-Fi**.
4. Velg et trådløst nettverk fra listen over tilgjengelige nettverk.
5. Skriv inn påloggingsinformasjonen og trykk **Koble til**.

## Lås skjerm

Lås opp skjermen ved å skrive inn PIN-koden og trykke på #.

## Logg deg på med Cisco Extension Mobility

1. Trykk **Logg inn som ny bruker**.
2. Angi bruker-ID og PIN-kode.
3. Hvis du blir bedt om det, velger du en enhetsprofil.

## Juster skjermtidsavbrudd

1. Trykk
2. Trykk **Innstillinger**.
3. Trykk **Visning**.
4. Trykk **Sov**.
5. Velg hvor lenge telefonen kan være inaktiv før skjermen låses.

## Bevegelser

Bevegelse	Handling
Trykk	Bruk fingertuppen til å trykke på berøringsskjermen.
Trykk og hold inne	Trykk og vent to sekunder.
Sveip	Trykk og beveg.
Dra	Trykk og hold inne, og beveg deretter.
Dobbeltrykk	Trykk to ganger raskt etter hverandre.
Knip åpen	Trykk med to fingre, og flytt så fingrene fra hverandre.
Knip igjen	Trykk med to fingre, og flytt så fingrene mot hverandre.

## Navigering

Ikon	Handling
	Trykk <b>Tilbake</b> for å gå til forrige side eller applikasjon, eller for å lukke skjermtastaturet.
	Trykk <b>Hjem</b> for å se hjemmesiden.
	Trykk <b>Telefon</b> for å åpne telefonapplikasjonen.
	Trykk <b>Nylige</b> for å se listen over nylig brukte applikasjoner.

## Småprogram

Bruk småprogrammer til å få tilgang til mobilfunksjoner og andre applikasjoner på hjemmesiden.

Legge til et småprogram til hjemmesiden:

1. Trykk
2. Trykk **Småprogrammer**.
3. Trykk og hold inne et småprogram.
4. Dra småprogrammet til et tomt område på hjemmesiden.

## Telefonapplikasjon

### Foreta anrop

#### Til en kontakt

1. Trykk
2. Dra en kontakt fra kontaktlisten til samtalen.

#### Med høyttalertelefon

1. Trykk på
2. Slå nummeret.

#### Med headset

Trykk på og skriv inn et nummer. Hvis lyser, trykk **Nytt anrop** og skriv inn et nummer.

### Avslutt samtalen

#### Med høyttalertelefon

Trykk på eller

#### Med headset

Trykk på eller

#### Hold en annen samtale på samme linje

Trykk på . Hvis det er nødvendig, må du først ta samtalen fra vent.

Hovedkontor i USA  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
http://www.cisco.com  
Telefon: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Hvis du vil se en liste over Ciscos varemerker, kan du gå til denne URL-adressen: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Med enerett.

Trykt i USA på resirkulert papir som inneholder 10 % husholdningsavfall.



## Svare på anrop

Svar på et anrop ved å løfte håndsettet, eller trykk **Svar**.

### Med høyttalertelefon

Trykk  eller **Svar**.

### Med hodetelefoner

Trykk på . Eller, hvis  lyser, trykk på **Svar**.

### Under en aktiv samtale



Trykk **Svar**.

### Viderekoble anropet til mobilsvaer

Trykk **Viderekoble**.


## Slå av lyden på telefonen

Dempe en oppringning:

1. Trykk på .
2. Oppheve dempingen ved å trykke på  igjen.

## Sett samtale på vent

Sette en samtale på vent:



1. Kontroller at samtalen du vil sette på vent, er merket.
2. Trykk på .

## Flere anrop

En aktiv samtale går på vent når du besvarer en innkommende eller ventende samtale, starte en ny samtale, eller sette i gang en overføring eller en konferanse.



## Videresende samtale

Slik videresender du samtaler dine:

1. Trykk  og skriv inn et måltelefonnummer.
2. Avbryt Videresende samtale ved å trykke  igjen.



## Overføre samtaler

Slik overfører du en samtale:


1. Trykk på .
2. Angi målnummer.
3. Fullfør overføringen ved å trykke på  igjen eller trykke på **Avslutt** for å avbryte.
4. Hvis overføring med håndsett er aktivert, fullfører du overføringen ved å legge på.

## Konferanse

Holde en telefonkonferanse:

1. Fra en samtale, trykk på .
2. Skriv inn deltakerens telefonnummer.
3. Vent til samtalen tilkobles.
4. Legg deltakeren til samtalen ved å trykke på  igjen.
5. Legg til flere deltakere ved å gjenta skritt 1–4.

## Legg en kontakt til konferansen

1. Trykk .
2. Dra en kontakt fra kontaktlisten til samtalen.
3. Gjenta for å legge til flere deltakere.

## Ikke forstyr

Slå på og av Ikke forstyr:

1. Trykk **Ikke forstyr** for å slå den på.
2. Slå av ved å trykke **Ikke forstyr** igjen.

## Anropslogg

Se ringehistorikken ved å trykke **Nylige**.

## Talepost

Høre på talemeldinger:

1. Trykk **Nylige**.
2. Trykk **Meldinger**.

## Spill talemelding

Trykk **Spill**.

## Kontakter

Se kontaktene dine ved å trykke **Kontakter**.

### Rask kontakt-merke

Trykk bildet for en av dine lokale kontakter. Hvis du ser en pil i det nedre hjørnet, er Rask kontakt-merket tilgjengelig.

Trykk på en e-post adresse, et telefonnummer eller en direktemeldingsadresse for å begynne en samtale i dette mediet.

Denne figuren viser et Rask kontakt-merke:



## Andre applikasjoner

### Kalender

Planlegg og hold oversikt over arrangementer ved hjelp av Kalender-applikasjonen.

### Legg til et arrangement

Legge et arrangement til i kalenderen ved å trykke + **Hendelse**.

## E-post

Send og motta e-poster fra flere kontoer ved hjelp av e-postapplikasjonen.

### Send en e-postmelding

Send en e-postmelding ved å trykke + **Ny melding**.

## Jabber IM

Nettprat med kontaktene dine og oppdater status ved hjelp av Nettprat-applikasjonen.

### Begynn samtale

Begynn en samtale ved å trykke et kontaktnavn.

## Cisco WebEx

Ta del i WebEx-møter ved hjelp av WebEx-applikasjonen.

Under et WebEx-møte kan deltakere:

- Bli med i lydkonferansen
- Vise delte presentasjoner
- Se og snakke med andre deltakere

## Innstillinger

Rediger og tilpass telefoninnstillinger og applikasjoner, eller se *Brukermanualen* og annen dokumentasjon, ved hjelp av Innstillinger-applikasjonen.