

Кратко ръководство




Cisco Unified SIP телефон 3905

- 1 Набиране
- 2 Отговор
- 3 Без звук
- 4 Гласова поща
- 5 Препращане на всички повиквания
- 6 Задържане
- 7 Конферентен разговор
- 8 Прехвърляне
- 9 Настройки на звука
- 10 Съвети



Забележка За най-добри резултати да се отпечата върху хартия с размери 8,5 x 14" (офис. размер).

1 Набиране


За да отправите повикване, вдигнете слушалката или натиснете бутона **Високоговорител** , след което наберете номер.

Набиране на последно набран номер


Натиснете бутона **Повторно набиране** .

2 Отговор

Когато получавате ново повикване, светлинният индикатор на телефона светва в червено. За да отговорите на повикване, направете следното:

- Вдигнете слушалката.
- Натиснете бутона **Високоговорител** .

3 Без звук

Стъпка 1 По време на разговор натиснете бутона **Без звук** .

Стъпка 2 Натиснете повторно бутона **Без звук**, за да изключите тази функция.

4 Гласова поща

Следните индикатори указват получаването на ново гласово съобщение:

- Непрекъснато светещ червен индикатор на телефона.
- Звуков индикатор за чакащо повикване (при наличност).

Прослушване на съобщенията

Стъпка 1 В центъра на навигационната лента натиснете бутона **Функция**.



Стъпка 2 Изберете **Гласова поща** (използвайте навигационния пад, за да превъртите).

Стъпка 3 Натиснете бутона **Функция** и следвайте гласовите команди.

5 Препращане на всички повиквания


Стъпка 1 В центъра на навигационната лента натиснете бутона **Функция**.

Стъпка 2 Изберете **Препращане на всички** (използвайте навигационния пад, за да превъртите) и натиснете бутона **Функция**.

Стъпка 3 Изчакайте тона за потвърждение, след което въведете телефонния номер, към който да се препращат повикванията.

Стъпка 4 За да отмените препращането на повиквания, повторете стъпки 1–2. Когато вдигнете слушалката, ще чуете тон за потвърждение, докато отмените препращането на повиквания.

6 Задържане

Стъпка 1 Натиснете бутона **Задържане/възобновяване** .

Стъпка 2 За да възобновите повикване, натиснете отново бутона **Задържане/възобновяване**.


7 Конферентен разговор

Стъпка 1 По време на активен разговор (не при задържане) натиснете и пуснете превключвателя за линия, за да получите тон на набиране.

Стъпка 2 Въведете телефонния номер на другата страна, която искате да добавите към конферентния разговор.

Стъпка 3 Натиснете и пуснете превключвателя за линия отново (преди или след като повиканата страна отговори). Конферентният разговор започва.

8 Прехвърляне

Стъпка 1 По време на активен разговор (т.е. който не е задържан) натиснете бутона **Прехвърляне** .

Стъпка 2 Въведете телефонния номер, към който искате да прехвърлите разговора.

Стъпка 3 Натиснете отново бутона **Прехвърляне** или затворете (преди или след като повиканата страна отговори). Прехвърлянето е завършено.

9 Настройки на звука

Бутонът за силата на звука се намира под клавиатурата.



- За да регулирате силата на звука на слушалката, натиснете бутона за увеличаване или намаляване на звука, когато линията е отворена.
- За да регулирате силата на звука на тона на звънене, натиснете бутона за увеличаване или намаляване на звука, когато линията е незаета.

10 Съвети

Как да използвам бутона "Функция"?

Бутонът **Функция** ви дава достъп до функции, като например за препращане на всички повиквания, отговор на повикване или групов отговор. Можете да натиснете бутона "Функция" и да използвате навигационния пад, за да превъртите през наличните функции.

Къде мога да намеря пълното Ръководство за потребителя?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Управление за Америка
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
САЩ
<http://www.cisco.com>
Тел.: +1408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Факс: +1408 527-0883

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки на Cisco Systems, Inc. и/или нейните филиали в САЩ и други страни. Списък с търговските марки на Cisco можете да откриете на адрес www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети лица, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата "партньор" не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и някоя друга фирма. (1005R)

© 2011 г. Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.