

Kurzreferenz




Cisco Unified SIP-Telefon 3905


- 1 Wählen
- 2 Annehmen
- 3 Stummschalten
- 4 Voicemail
- 5 Alle Anrufe umleiten
- 6 Halten
- 7 Konferenz
- 8 Übergabe
- 9 Lautstärkeregelung
- 10 Tipps

Hinweis Das beste Druckergebnis erzielen Sie auf Papier im Legal-Format (21,6 x 35,6 cm bzw. 8,5 x 14").

1 Wählen

Zum Tätigen eines Anrufs nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die **Lautsprechertaste** , und wählen Sie dann eine Nummer.

Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen


Drücken Sie die **Wahlwiederholungstaste** .

2 Annehmen

Wenn ein neuer Anruf eingeht, blinkt die Leuchtanzeige rot. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen Anruf entgegenzunehmen:

- Nehmen Sie den Hörer ab.
- Drücken Sie die **Lautsprechertaste** .

3 Stummschalten

Schritt 1 Drücken Sie während eines Anrufs die **Stummschaltungstaste** .

Schritt 2 Drücken Sie die **Stummschaltungstaste** erneut, um die Stummschaltungsfunktion auszuschalten.

4 Voicemail

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, wird dies durch Folgendes angezeigt:

- Die Leuchtanzeige leuchtet rot.
- Es ertönt ein Hinweiston für eine eingegangene Nachricht (sofern verfügbar).

Nachrichten abhören

Schritt 1 Drücken Sie die in der Mitte des Navigationsfeldes befindliche **Funktionstaste**.



Schritt 2 Wählen Sie **Voicemail** (blättern Sie mithilfe des Navigationsfeldes durch die Optionen).

Schritt 3 Drücken Sie die **Funktionstaste**, und befolgen Sie die gesprochenen Anweisungen.

5 Alle Anrufe umleiten


Schritt 1 Drücken Sie die in der Mitte des Navigationsfeldes befindliche **Funktionstaste**.

Schritt 2 Wählen Sie **Alle Anrufe umleiten** (blättern Sie mithilfe des Navigationsfeldes durch die Optionen), und drücken Sie die **Funktionstaste**.

Schritt 3 Warten Sie auf den Bestätigungston, und geben Sie dann die Telefonnummer für die Anrufweiterleitung an.

Schritt 4 Wenn Sie die Anrufweiterleitung beenden möchten, wiederholen Sie die Schritte 1–2. Wenn Sie den Hörer abnehmen, ertönt ein Bestätigungston, solange die Rufumleitung aktiv ist.

6 Halten

Schritt 1 Drücken Sie die **Halten/Fortsetzen-Taste** .

Schritt 2 Drücken Sie zum Fortsetzen des Gesprächs erneut die **Halten/Fortsetzen-Taste**.


7 Konferenz

Schritt 1 Drücken Sie während eines Gesprächs, das sich nicht in der Warteschleife befindet, den Gabelschalter, und lassen Sie ihn wieder los, um ein Freizeichen zu erhalten.

Schritt 2 Geben Sie die Telefonnummer des Teilnehmers ein, der an der Konferenz teilnehmen soll.

Schritt 3 Drücken Sie erneut den Gabelschalter, und lassen Sie ihn wieder los (bevor oder nachdem der Empfänger antwortet). Nun beginnt die Konferenz.

8 Übergabe

Schritt 1 Drücken Sie während eines Gesprächs, das sich nicht in der Warteschleife befindet, die **Übergabetaste** .

Schritt 2 Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers der Übergabe ein.

Schritt 3 Drücken Sie erneut die **Übergabetaste**, und legen Sie den Hörer auf (bevor oder nachdem der Empfänger antwortet). Der Anruf wird nun übergeben.

9 Lautstärkeregelung

Die Lautstärketaste befindet sich unterhalb des Tastenfelds.



- Sie können die Hörerlautstärke anpassen, indem Sie bei abgehobenem Hörer die Lautstärketaste nach oben oder nach unten drücken.
- Sie können die Klingeltonlautstärke anpassen, indem Sie bei aufgelegtem Hörer die Lautstärketaste nach oben oder nach unten drücken.

10 Tipps

Wie verwende ich die Funktionstaste?

Mithilfe der **Funktionstaste** können Sie auf Funktionen wie die Weiterleitung aller Anrufe, die Anrufübernahme und die Gruppenanrufübernahme zugreifen. Hierfür drücken Sie die Funktionstaste, und blättern mithilfe des Navigationsfeldes durch die verfügbaren Funktionen.

Wo finde ich ein vollständiges Benutzerhandbuch?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Amerikazentrale
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco und das Cisco-Logo sind Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder von Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Marken anderer Anbieter sind das Eigentum des jeweiligen Besitzers. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.